





Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	H4001	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
6	H4006	Spodní madlo	Lower handle
7	H4007	šroub	Screw
9	H4009	Šroub spodního madla	Bolt M8x25
15	H4015	Pojistný kroužek	Circlip
21	H4021	Pouzdro	Bushing
23	H4023	Poklice kola	Wheel cover
24	H4024	Šroub nože	Blade bolt
25	H4025	Žací nůž	Blade
26	553SX0024	Unašeč nože	Blade Adapter
27	H4027	Pero unašeče nože	Flat key
28	H4028	Osa kola pravá	Wheel right axle
34	H4034	Bowden brzdy motoru	Flameout cable



Position	Part number	Název	Name
3	HM-40003	Startér kompletní	Recoil starter
4	HM-40004	Kryt ventilátoru	Fan cover
11	HM40011	Pružina	Spring
12	HM-40022	Brzda motoru	Engine brake
15	23062004803	Cívka zapalování	Ignition coil
19	HM-40028	Sací ventil	Intake valve
22	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
25	25100137101	Těsnění výfuku	Muffler gasket
29	HM-40039	Ventilové víko	Cylinder head cover
34	26300206201	Vahadlo ventilu	Vavle rocker
35	HM-40044	Podložka pružiny ventilu	Valve spring washer
39	HM40039	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
40	23064000102	Primer	Primer bulb
41	25100135901	Gufero	Oil seal
42	142103	Ložisko	Bearing
44	543001029	Ojnice	Connecting rod
45	26400100601	Píst	Piston
46-49	543001025	Pístní kroužky set	Piston ring set
50	26900108901	Pístní čep	Piston pin
51	26900109001	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
53	25600101501	Těsnění klikové skříňe	Gasket
56	HM-40103	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
58	551002290	Gufero	Oil seal
59	543001045	Olejová měrka	Oil tube
	543001047	Olejové hrdlo	Oil filling
64	HM-40112	Regulátor otáček	Governor
66	25100121601	Palec regulátoru	Governor slide sheath
67	HM-40110	Vačková hřídel	Camshaft
69	HM40069	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
73	HM40073	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
74	23056003401	Karburátor	Carburetor
82	540601038	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control lever
84	25100123501	Gufero	Oil seal
87	HM40087	Táhlo plynu	Throttle rod
88	26801102901	Pružina akceleratoru	Throttle rod spring
89	HM-40092	Vratná pružina	Return spring
91	HM40091	Páka ovládání plynu	Throttle lever
93	553SX1073	Palivová hadička	Fuel tube
95	HM-40080	Palivový filtr	Fuel tank filter
97	553SX1077	Těsnění zátky nádrže	Fuel cap gasket
98	746R01063	Pěnový filtr zátky	Fuel cap sponge
99	553SX1079	Palivová zátka	Fuel tank cap
103	HM-40015	Těsnění odvodu	Breathing gasket