




| Position | Part number  | Název             | Name             |
|----------|--------------|-------------------|------------------|
| 1        | 182SW-010001 | Přední panel šasí | Deck front panel |




| Position | Part number  | Název                | Name                 |
|----------|--------------|----------------------|----------------------|
| 1        | DY0701-31    | Klínek unašeče       | Crankshaft key       |
| 2        | 181SA-020007 | Pouzdro              | Blade holder bushing |
| 3        | DY0218-21F   | Unašeč nože          | Blade holder         |
| 4        | DY0608-12    | Nůž                  | Blade                |
| 5        | DY0218-20    | Podložka šroubu nože | Washer               |
| 6        | 555600081    | Šroub nože           | Blade bolt           |




| Position | Part number  | Název                 | Name                     |
|----------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 1        | DY0701-13D   | Poklice předního kola | Front wheel cover        |
| 2        | 110205       | Matice                | Nut                      |
| 3        | DY0218-15A   | Ložisko kola          | Wheel bearing            |
| 4        | DY0701.1W    | Přední kolo           | Front wheel              |
| 5        | 26800706202  | Vymezovací podložka   | Washer                   |
| 6        | 182SW-030101 | Přední osa kol        | Front wheel axle         |
| 7        | DY0601-7     | Lůžko přední osy      | Front wheel axle support |
| 8        | 546040013    | Pojistka přední osy   | W type steel wire        |




| Position | Part number  | Název                  | Name                    |
|----------|--------------|------------------------|-------------------------|
| 1        | 182SW-60200  | Madlo zdvihu kompletní | Height adjusting handle |
| 4        | 181PA-060002 | Hřeben zdvihu          | Fix plate               |
| 8        | Nedostupné   | Pružina zdvihu         | Spring                  |
| 10       | 182SW-060101 | Táhlo zdvihu           | Height adjusting rod    |




| Position | Part number    | Název                       | Name                   |
|----------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 1        | DY0701-14D     | Poklice zadního kola        | Rear wheel cover       |
| 3        | DY0218-15A     | Ložisko kola                | Wheel bearing          |
| 4        | DY0701.2W      | Zadní kolo                  | Rear wheel             |
| 6        | 26900300203    | Pastorek pojezdu pravý      | Right output gear      |
| 7        | DY0701-23      | Vnitřní kryt zadního kola   | Dustproof wheel cover  |
| 8        | 26800402302    | Ložisko pojezdu             | Bearing                |
| 10       | DY0304-10      | Pojistka zadní osy          | Rear axle circlip      |
| 12       | 26809000102    | Čep pojezdu                 | Pin                    |
| 13       | 181SA-030700   | Převodovka pojezdu          | Gearbox assembly       |
| 13A      | Nedostupné     | Převodovka bez řemenice     | Gearbox without sheave |
| 14       | DY0701-22      | Pružina napínání převodovky | Tension spring         |
| 15       | DY0701.4H      | Zadní osa kol               | Rear wheel axle        |
| 16       | 182SW-030710   | Kryt řemenu                 | Belt cover             |
| 18       | 25100127202    | Klínový řemen               | V-belt                 |
| 19       | 181SA-030702-A | Řemenice motoru             | Drive belt wheel       |
| 20       | 26900300103    | Pastorek pojezdu levý       | Left output gear       |



| Position | Part number  | Název                     | Name                            |
|----------|--------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1        | DY0701-5     | Zadní přepážka            | Deck rear channel               |
| 2        | DY0601-14C   | Osa víka koše             | Rear board axle                 |
| 3        | DY0701-20C   | Pružina víka koše         | Torsion spring                  |
| 5        | 182SW-040001 | Víko koše                 | Rear board                      |
| 6        | 182SW-040200 | Koš kompletní             | Grasscatcher assembly           |
| 7        | DY0701-6     | Klapka bočního výhozu     | Side-discharge cover board      |
| 8        | DY0701-7B    | Usměrňovač bočního výhozu | Side-discharge protection board |
| 9        | DY0701-17    | Pružina klapky výhozu     | Torsion spring                  |
| 11       | DY0701-8     | Držák klapky výhozu       | Side-discharge bracket          |
| 12       | DY0701-9     | Osa klapky výhozu         | Side-discharge axle             |
| 14       | DY0801-19    | Mulčovací záslepka        | Mulching kit assembly           |
| 16       | DY0701.6.1M  | Madlo koše                | Grasscatcher handle             |



| Position | Part number  | Název                    | Name                   |
|----------|--------------|--------------------------|------------------------|
| 1        | DY0701-24    | Spodní madlo             | Lower handle           |
| 2        | DY0218.1-4   | Šroub madla              | Bolt                   |
| 3        | DY0218.1.4A  | Křídlová matice          | Knob nut               |
| 4        | DY0218-26    | Držák madla startování   | Starter handle hook    |
| 5        | DY0701-33    | Páka pojezdu             | Driving pulling pole   |
| 6        | DY0605.3     | Bowden brzdy motoru      | Flameout cable         |
| 9        | DY0701-25    | Bowden pojezdu           | Driving cable          |
| 10       | DY0302.2-3C  | Horní madlo              | Upper handle           |
| 13       | DY0701-32    | Páka brzdy motoru        | Flameout pulling pole  |
| 14       | DY0801-16D   | Páčka sytiče             | Throttle lever         |
| 15       | DY0801-12D   | Levý vrchní kryt panelu  | Left upper panel       |
| 16       | DY0806.12    | Bowden plynu             | Throttle cable         |
| 17       | DY0801-13D   | Levý spodní kryt panelu  | Left lower cover       |
| 19       | DY0801-17D   | Držák panelu             | Pressing plate         |
| 20       | 181SC-050001 | Horní panel              | Panel                  |
| 21       | DY0801-14D   | Pravý vrchní kryt panelu | Right upper panel      |
| 22       | DY0801-15D   | Pravý spodní kryt panelu | Right lower panel      |
| 24       | DY0701-26    | Pružina bowdenu pojezdu  | Driving spring         |
| 26       | DY0701-18    | Držák spodního madla     | Lower handle bracket   |
| 28       | DY0801-11D   | Kryt panelu              | Decorative plate cover |



| Position | Part number | Název                       | Name                       |
|----------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2        | Q08.09-20   | Kryt výfuku                 | Muffler cover              |
| 3        | 23060000901 | Výfuk                       | Muffler                    |
| 4        | Q08.09-30   | Těsnění výfuku              | Muffler gasket             |
| 6        | Q08.02-20   | Ventilové víko              | Cylinder head cover        |
| 7        | Q08.02-21   | Těsnění ventilového víka    | Cylinder head cover gasket |
| 10       | Nedostupné  | Matice ventilu              | Valve adjustment nut       |
| 11       | 26300206201 | Vahadlo ventilu             | Valve rocker               |
| 12       | Q08.05-24   | Sedlo pružiny ventilu       | Valve spring holder        |
| 13       | Q08.05-23   | Pružina ventilu             | Valve spring               |
| 14       | Nedostupné  | Seřizovací šroub ventilu    | Adjustment bolt            |
| 15       | Q08.05-11   | Vodící deska                | Push rod guide plate       |
| 16       | Q08.05-10   | Zdvihací tyčka ventilu      | Valve push rod             |
| 17       | 26800605601 | Svorník                     | Stud bolt                  |
| 18       | A969P       | Svíčka zapalování           | Spark plug                 |
| 19       | 746R01051   | Hlava válce                 | Cylinder head              |
| 20       | Q08.05-20   | Sací ventil                 | Intake valve               |
| 21       | Q08.05-21   | Výfukový ventil             | Exhaust valve              |
| 23       | 25600100201 | Těsnění hlavy válce         | Cylinder head gasket       |
| 24       | Q08.07-21   | Pružina táhla regulace      | Throttle tension spring    |
| 25       | Q08.07-20   | Táhlo regulace otáček       | Throttle rod               |
| 26       | Q08.08-30   | Těsnění příruby karburátoru | Insulator gasket           |
| 27       | Q08.08-40   | Příruba karburátoru         | Carburetor insulator       |
| 28       | 551SX1030   | Těsnění karburátoru         | Carburetor gasket          |
| 29       | 23056002901 | Karburátor                  | Carburetor                 |
| 30       | Q08.06-50A  | Těsnění vzduchového filtru  | Air filter gasket          |
| 31       | Q08.08-11B  | Příruba vzduchového filtru  | Air filter base            |
| 34       | 746001023   | Vzduchový filtr             | Air filter sponge          |
| 35       | Q08.08-10B  | Kryt vzduchového filtru     | Air filter cover           |
| 36       | Q08.03-23KR | Pístní kroužky sada         | Piston ring set            |
| 37       | Q08.03-31   | Pojistka pístního čepu      | Piston pin clip            |
| 38       | Q08.03-30A  | Píst                        | Piston                     |
| 39       | Q08.03-32   | Pístní čep                  | Piston pin                 |
| 40       | 23054000301 | Ojnice                      | Connecting rod             |
| 42       | 23051000501 | Olejová měrka kompletní     | Oil dipstick               |
| 45       | 553SX1059   | Gufero                      | Oil seal                   |
| 46       | Q08.01-30   | Víko motoru                 | Crankcase cover            |
| 48       | Q08.07-43   | Palec regulátoru            | Governor slider            |
| 51       | Q08.07-40   | Ozubené kolo regulátoru     | Governor gear              |
| 54       | 25600100401 | Těsnění Klikové skříně      | Crankcase gasket           |
| 55       | Nedostupné  | Zdvihátko                   | Tappet                     |
| 56       | Q08.05-30   | Vačková hřídel              | Camshaft                   |
| 57       | Q08.04-00D  | Kliková hřídel              | Crankshaft                 |
| 57A      | Q08.04-13   | Woodruffovo pero            | Woodruff key               |
| 58       | Nedostupné  | Kliková skříň               | Crankcase                  |
| 62       | Q08.07-33   | Vratná pružina              | Governor lever spring      |
| 65       | Nedostupné  | Kulisa regulace otáček      | Governor board             |
| 68       | Nedostupné  | Ovládací táhlo regulátoru   | Governor control rod       |
| 70       | 25100123501 | Gufero                      | Oil seal                   |
| 73       | Q08.07-30   | Páka regulace otáček        | Governor lever             |
| 75       | 553SX1073   | Palivová hadička            | Fuel tube                  |
| 77       | 543001078   | Palivový filtr              | Fuel filter                |
| 78       | 543001079   | Palivová nádrž              | Fuel tank                  |
| 80       | 25100124501 | Těsnění palivové zátky      | Fuel tank cap gasket       |
| 81       | 746001047   | Pěnový filtr víčka          | Fuel cap sponge            |
| 82       | FQ08.13-03  | Palivová zátka nádrže       | Fuel tank cap              |
| 83       | Q08.13-01   | Držák palivové nádrže       | Fuel tank bracket          |
| 85       | Q08.01-24   | Těsnění odvodušnění         | Breathing gasket           |
| 86       | 25100112601 | Membrána odvodušnění        | Breathing valve            |

| Position | Part number | Název                        | Name                |
|----------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 87       | Q08.01-20   | Kryt odvědušnění             | Breathing cover     |
| 88       | 142105      | Ložisko                      | Bearing             |
| 89       | 551002290   | Gufero                       | Oil seal            |
| 92       | Nedostupné  | Setrvačnick                  | Flywheel            |
| 93       | Q08.10-20   | Ventilátor                   | Fan                 |
| 94       | Q08.12-23A  | Miska startéru               | Starter idle pulley |
| 95       | 746001066   | Matic                        | Nut                 |
| 96       | Q08.12-22   | Kryt ventilátoru             | Fan cover           |
| 97       | 551011093   | Startér mechanický kompletní | Starter             |
| 98       | 23062000201 | Cívka zapalování             | Ignition coil       |
| 100      | Q08.07-50   | Brzda motoru                 | Engine brake        |
| 101      | Q08.11-30   | Spínač brzdy motoru          | Engine STOP switch  |