



| Position | Part number | Název                      | Name                        |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1        | 503400001   | Poklice předního kola      | Front wheel cover           |
| 2        | 503400002   | Závlačka kola              | Wheel cotter pin            |
| 4        | 503400004   | Přední kolo                | Front wheel                 |
| 5        | 503400005   | Plastové táhlo zdvihu 1    | Plastic sleeve 1            |
| 7        | 503400007   | Pojistka osy kol           | Wheel axle pressing plate   |
| 8        | 503400008   | Přední osa kol             | Front wheel axle            |
| 9        | 503400009   | Plastové táhlo zdvihu 2    | Plastic sleeve 2            |
| 10       | 503400010   | Táhlo zdvihu               | Height adjusting rod        |
| 12       | 503400012   | Poklice zadního kola       | Rear wheel cover            |
| 13       | 503400013   | Zadní kolo                 | Rear wheel                  |
| 15       | 503400015   | Plastové táhlo zdvihu 3    | Plastic sleeve 3            |
| 16       | 503400016   | Páka zdvihu sečení         | Height adjusting lever      |
| 18       | 503400018   | Zadní osa kol              | Rear wheel axle             |
| 19       | 503400019   | Plastové táhlo zdvihu 4    | Plastic sleeve 4            |
| 21       | 503400021   | Madlo páky zdvihu          | Lever handle                |
| 22       | 503400022   | Klín výhozu                | Discharge plate             |
| 23       | 503400023   | Šasí                       | Deck                        |
| 24       | 503400024   | Horní kryt šasí            | Deck upper cover            |
| 29       | 503400030   | Průchodka                  | Air tube                    |
| 30       | 503400031   | Šroub nože                 | Blade bolt                  |
| 31       | 5034000311  | Podložka šroubu nože       | Blade bolt washer           |
| 32       | 503400032   | Nůž                        | Blade                       |
| 33       | 503400033   | Unašeč nože                | Blade holder                |
| 34       | 503400034   | Brzda kompletní            | Brake assembly              |
| 51       | 503400051   | Motor                      | Motor                       |
| 51-1     | 5034000511  | Motor s převodem kompletní | Motor with gearbox assembly |

| Position   | Part number  | Název                       | Name                                   |
|--|--------------|-----------------------------|--|
| 53   | 503400053    | Horní držák motoru s uhlíky | Motor upper holder with carbon brushes |
| Je součástí motoru – pozice 51 / Assembly with motor – position 51 |              |                             |  |
| 57   | 503400057    | Skříň akumulátoru           | Battery case                           |
| 58   | HECHT005040B | Akumulátor 40V4Ah           | Battery 40V4Ah                         |
|  | HECHT005050B | Akumulátor 40V5Ah           | Battery 40V5Ah                         |
| 58-1   | HECHT005046  | Nabíječka                   | Charger                                |
| 63   | 503400063    | Spínač                      | Switch                                 |
| 66   | 503400066    | Šroub madla s maticí        | Handle bolt with knob nut              |
| 69   | 503400069    | Madlo šasí                  | Deck handle                            |
| 70   | 503400070    | Pružina víka koše           | Flap board spring                      |
| 71   | 503400071    | Víko koše                   | Rear flap board                        |
| 76   | 503400076    | Ukazatel plnosti koše       | Grass level indicator                  |
| 77   | 503400077    | Sběrný koš kompletní        | Grasscatcher assembly                  |
| 78   | 503400078    | Spodní madlo levé           | Left lower handle                      |
| 83   | 503400083    | Spodní madlo pravé          | Right lower handle                     |
| 84   | 503400084    | Horní madlo                 | Upper handle                           |
| 92   | 503400092    | Spínač kompletní            | Switch assembly                        |
| 100  | 503400100    | Elektronika                 | Controller                             |