



| Position | Part number | Název | Name |
|---|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered. | | | |
| 1 | 504100001 | Šroub nože | Blade bolt |
| 2 | 120205 | Podložka | Washer |
| 3 | 120305 | Podložka | Washer |
| 4 | 504100004 | Nůž | Blade |
| 5 | 25296000101 | Unašeč nože | Blade holder |
| 6 | 100502009 | Šroub | Bolt |
| 7 | 25315300101 | Přední panel šasí | Deck front panel |
| 8 | 504100008 | Krytka panelu | Front panel cover |
| 9 | 504100009 | Poklice předního kola | Wheel front cover |
| 10 | 110205 | Matice kola | Nut |
| 11 | 26800401601 | Ložisko kola | Wheel bearing |
| 12 | 25400201002 | Přední kolo | Front wheel |
| 13 | 26800706202 | Vymezovací podložka | Washer |
| 15 | 25315800101 | Spodní pouzdro přední osy | Lower support of wheel axle |
| 16 | 23600402201 | Přední osa kol | Front wheel axle |

| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 17 | 25315900101 | Horní pouzdro přední osy | Upper support of wheel axle |
| 19 | 130309 | Třmenový kroužek | E clip |
| 20 | 26900300103 | Pastorek pojezdu levý | Left output gear |
| 21 | 26809000102 | Čep pojezdu | Pin |
| 22 | 26300107601 | Podložka | Washer |
| 23 | 26800402302 | Ložisko pojezdu | Bearing |
| 24 | 25254400102 | Domeček ložiska | Bearing housing |
| 26 | 26300124401 | Pojistka zadní osy | Rear axle fixing clip |
| 28 | 504100028 | Převodovka pojezdu | Gearbox |
| 30 | 26300257701 | Držák převodovky pojezdu | Gearbox bracket |
| 31 | 506002113 | Klínový řemen | V belt |
| 32 | 26900300203 | Pastorek pojezdu pravý | Right output gear |
| 33 | 504100033 | Poklice zadního kola | Rear wheel cover |
| 34 | 504100034 | Zadní kolo s věncem | Rear wheel with gear ring |
| 37 | 25287100101 | Vnitřní kryt zadního kola | Rear wheel inner cover |
| 38 | 26801103904 | Pružina táhla zdvihu | Height adjusting rod spring |
| 39 | 23600402001 | Táhlo zdvihu | Height adjusting rod |
| 40 | 504100040 | Šasí | Deck |
| 41 | 26300160601 | Hřeben zdvihu | Height adjusting board |
| 42 | 504100042 | Zadní osa kol | Rear wheel axle |
| 43 | 130123 | Pojistný kroužek | Circlip |
| 50 | 504100050 | Spodní lůžko motoru | Motor bottom base |
| 52 | 504100052 | Motor | Motor |
| 53 | 26809003701 | Pero | Flat key |
| 54 | 25316400101 | Řemenice motoru | Sheave |
| 55 | 130113 | Pojistný kroužek | Circlip |
| 56 | 504100056 | Horní kryt řemenu | Belt upper cover |
| 58 | 504100058 | Elektronika | Controller |
| 60 | 504100060 | Spínací skříňka | Key switch |
| 61 | 504100061 | Klíček | Key |
| 62 | 504100062 | Horní skříň | Upper case |
| 63 | 504100063 | Průhledná krytka | Transparent window |
| 64 | 504100064 | Lůžko akumulátoru | Battery case |
| 65 | 504100065 | Spodní skříň | Bottom case |
| 70 | 25330100101 | Konektor akumulátoru | Battery socket |
| 72 | 504100072 | Pružina akumulátoru | Battery spring |
| 75 | 504100075 | Pružina krytu | Battery cover spring |
| 77 | 504100077 | Horní kryt | Upper cover |
| 78 | 504100078 | Kryt akumulátoru | Battery cover |
| 79 | 504100079 | Držák spodního madla levý | Left bracket of lower handle |
| 81 | 504100081 | Držák spodního madla pravý | Right bracket of lower handle |
| 82 | 504100082 | Šroub spodního madla | Lower handle bolt |
| 85 | 504100085 | Spodní madlo | Lower handle |
| 86 | 25261100102 | Svorka bowdenu | Cable clamp |
| 87 | 504100087 | Křídlová matice se šroubem | Knob nut with bolt |
| 89 | 504100089 | Páka rychloupínání spodního madla | Lower handle fastlocking lever |
| 95 | 504100095 | Horní madlo | Upper handle |
| 100 | 504100100 | Držák bowdenu | Cable fixed block |
| 101 | 504100101 | Bowden pojezdu | Driving cable |
| 103 | 504100103 | Doraz páky | Pulling pole position block |
| 104 | 504100104 | Páka pojezdu | Driving pulling pole |
| 105 | 504100105 | Páka spínače | Motor starting pulling pole |
| 106 | 25600101701 | Návlek horního madla | Upper handle sheath |
| 107 | 504100114 | Spínač kompletní | Switch assembly |
| 117 | 504100117 | Lanko páky spínače | Pulling pole cable |
| 118 | 504100118 | Kryt řemenu | Belt protecting cover |
| 119 | 504100119 | Mulčovací záslepka | Mulching kit |
| 120 | 25316700301 | Madlo koše | Grasscatcher handle |

| Position | Part number | Název | Name |
|----------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 122 | 543300077 | Pružina víka koše levá | Flap board left spring |
| 123 | 26300286401 | Rám koše | Grasscatcher frame |
| 124 | 543300125 | Pružina víka koše pravá | Flap board right spring |
| 125 | 25317900101 | Víko koše | Rear flap board |
| 126 | 25317700101 | Horní kryt koše | Grasscatcher upper cover |
| 127 | 25100167809 | Potah koše | Grasscatcher bag |
| 128 | 546800186 | Ukazatel plnosti koše | Grass level indicator |
| 129 | 26300281301 | Osa víka koše | Grasscatcher axle |
| 131 | HECHT005046 | Nabíječka | Charger |
| 132 | HECHT005025B | Akumulátor 40V2,5Ah | Battery 40V2,5Ah |
| | HECHT005040B | Akumulátor 40V4Ah | Battery 40V4Ah |
| | HECHT005050B | Akumulátor 40V5Ah | Battery 40V5Ah |