







Position	Part number	Název	Name	C (mm)
8	Nedostupné	Nůž	Blade	60
9	504600009	Unašeč nože - Ventilátor	Blade holder - Fan	60
10	26900203602	Pouzdro unašeče (pro 504600009)	Bushing (for 504600009)	

Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	100547011	Šroub	Bolt
2	1005037013	Šroub	Bolt
3	23600303301	Madlo předního panelu šasí	Deck front handle
4	25285100101	Přední panel šasí	Deck front panel
5	100105032	Šroub	Bolt
6	120205	Pružná podložka	Spring washer
7	120305	Velká podložka	Big washer
11	26300312901	Rám koše	Grasscatcher frame
12	110203	Matic	Nut
13	26801113801	Pružina víka koše levá	Left spring of rear board
14	25316500101	Víko koše	Rear board
15	25316600101	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
16	100545016	Šroub	Bolt
17	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
18	100539015	Šroub samořezný	Self-driving screw
19	26300136601	Osa víka koše	Rear board axle
20	26801113901	Pružina víka koše pravá	Right spring of rear board
21	186300157	Potah koše	Grasscatcher bag
22	25275600901	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
23	23600113301	Poklice předního kola	Front wheel cover
24	110205	Matic	Nut
25	26800401601	Ložisko kola	Wheel bearing
26	25400204901	Přední kolo	Front wheel
27	26800706202	Vymezovací podložka	Wave washer
28	100103057	Šroub	Bolt
29	25237600101	Spodní pouzdro přední osy	Lower support of front axle
31	26300137401	Přední osa kol	Front wheel axle
32	25306600101	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
33	25286500101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
34	100602007	Šroub	Screw
35	120202	Pružná podložka	Spring washer
36	26300218303	Držák bočního výhozu	Side-discharge board
37	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
38	26200101901	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
39	130309	Třmenový kroužek	E clip
40	26800705102	Podložka	Washer
41	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
42	26809000102	Čep pojezdu	Pin
43	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
44	546010166	Klínový řemen	V-belt
45	26300124401	Pojistka zadní osy	Retainer ring

Position	Part number	Název	Name
47	23050203202	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
49	26300257701	Držák převodovky pojezdu	Gearbox fixing plate
50	100103009	Šroub	Screw
51	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
52	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
53	25351400101	Horní lůžko přední osy	Upper support of front axle
54	110103	Matice	Nut
55	26801111201	Pružina přední osy	Front axle spring
56	23601007701	Šasí	Deck
57	26300317001	Táhlo zdvihu sečení	Height adjusting rod
58	100102009	Šroub	Screw
59	110105	Matice	Nut
60	120105	Podložka	Washer
61	25255800102	Kryt řemenu pojezdu	Belt protecting cover
64	26300137201	Zadní osa kol	Rear wheel axle
65	1303016	Pojistný kroužek	Circlip
66	26300107601	Podložka	Washer
67	23600113401	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
68	25400205001	Zadní kolo s věncem	Rear wheel
69	25229500101	Ozubený věnec kola	Rear wheel gear ring
70	25208700105	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
71	26300316701	Páka zdvihu sečení	Height adjusting lever
73	25236200102	Madlo páky zdvihu	Lever handle
74	23100106901	Hřeben zdvihu sečení	Height adjustment board
75	26800600401	Šroub madla	Handle bolt
76	100205015	Šroub	Bolt
77	23600118701	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
78	504600078	Spodní madlo	Lower handle
79	25100108501	Tvarová podložka madla	Washer
80	110305	Matice	Nut
81	25236500102	Křídlová matice	Knob nut
83	23600118601	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
85	504600085	Řemenice motoru	Engine sheave
86	504600086	Elektronika (motor)	Controller
87	120109	Podložka	Washer
88	1005037009	Šroub	Screw
89	504600089	Kabel	Cable
90	504600090	Elektronika (Baterie)	Dual battery connecting board
91	504600091	Pravý kryt	Right cover
93	504600093	Kabel baterie	Battery cable
94	504600094	Levý kryt	Left cover
98	504600098	Horní kryt	Upper cover
99	263600152	Pero těsné	Flat key
101	504600101	Spodní plastové šasí	Lower plastic base
104	504600104	Lůžko motoru	Motor base
105	504600105	Motor	Motor
106	100527007	Šroub	Screw
107	27600103501	Spínací skříňka	Key switchbox
108	25328300101	Klíček	Key
109	504600109	Skříň pro baterie	Battery box
110	503800040	Pružina baterie	Battery spring
111	504600111	Kryt akumulátoru	Battery cover
112	25261100102	Svorka bowdenu/kabelu	Cable clamp
113	120105	Podložka	Washer
114	25205500104	Vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjustment gear
115	504600115	Bowden pojezdu	Driving cable
116	25205400104	Vnější kroužek nastavení madla	Outer adjustment gear
117	26300130101	Šroub madla	Handle bolt

Position	Part number	Název	Name
118	25236400101	Páka rychloupínání madla	Fast locking lever
119	26809004801	Čep páky rychloupínání	Pin
120	100203032	Šroub	Bolt
122	25339500101	Úchyt držáku levý	Left pressing board
123	25339200101	Spodní kryt madla levý	Left lower cover of handle
124	25339300101	Horní kryt madla levý	Left upper cover of handle
126	504600126	Kabel se spínačem	Cable
127	26300111901	Přítlačná podložka	Pressing plate
128	M-06K	Matice	Nut
129	120103	Podložka	Washer
130	25233600102	Držák bowdenu	Cable fixing holder
131	25339000101	Spodní kryt spínače	Switch lower cover
132	26801126601	Pružina tlačítka	Button spring
133	25339400101	Tlačítko	Safety button
134	25339100101	Horní kryt spínače	Switch upper cover
136	1005047013	Šroub	Screw
137	25339800101	Držák páky pojezdu	Pulling pole left bracket
138	25339600101	Úchyt držáku pravý	Right pressing board
139	504600139	Pravé horní madlo	Right upper handle
140	25338900301	Středové tlačítko	Middle button
141	25338800301	Boční tlačítko	Side button
142	25400114201	Spodní díl rukojeti	Lower handle part
143	504600143	Kabel spínače	Switch cable
144	28600103001	Ukazatel nabití baterie	Battery display
145	25400114301	Horní díl rukojeti	Upper handle part
146	23601025601	Páka pojezdu	Driving pulling pole
147-150	25232600101	Mulčovací záslepka	Mulching kit assembly
151	110103	Matice	Nut
152	HECHT005040B	Baterie 40V4Ah	Battery 40V4Ah
153	HECHT005046	Nabíječka	Charger