


















Position	Part number	Název	Name
Na tento produkt lze objednat již pouze níže uvedené díly / Only below listed spare parts can be ordered			
1-1	505600001	Strunová hlava set	Cutting head set
2	505600002	Struna (set 4ks)	String (set 4pcs)
7	120305	Velká podložka	Big washer
8	120205	Pružná podložka	Spring washer
9	100205017	Šroub	Bolt
10-1	505600078	Dotyk strunové hlavy	Head bottom
13	505600013	Příruba plastová	Plastic flange
15	797000042	Pero	Key
17	140203	Ložisko	Bearing
21	140203	Ložisko	Bearing
24	120107	Podložka	Washer
25	110107	Matice	Nut
26	110207	Matice	Nut
27	505600027	Kolo	Wheel
29	120211	Pružná podložka	Spring washer
32	100207057	Šroub	Bolt
38	505600038	Kryt sečení	Mowing cover
40	505600040	Nůž struny	Blade
48	505600048	Klínový řemen	V belt

Position	Part number	Název	Name
50	120207	Pružná podložka	Spring washer
63-1	505600063	Páka rychloupínání madla levá	Fast locking lever left
64-1	505600064	Páka rychloupínání madla pravá	Fast locking lever right
68	505600070	Ovládání plynu kompletní	Throttle control assembly
73	505600083	Ovládání sečení vč. bowdenu	Tensioner control assembly
77	120307	Velká podložka	Big washer



Position	Part number	Název	Name
3	505601003	Kryt motoru	Engine cover
5	505601005	Startér mechanický	Starter assembly
6	505601006	Kryt ventilátoru	Fan cover
9	505601009	Svorník startéru	Starter stud bolt
10	505601010	Svorník startéru	Starter stud bolt
11	505601011	Matic	Nut
12	505601012	Miska startéru	Starter idle pulley
13	505601013	Ventilátor	Fan
14	505601014	Setrvačnick	Flywheel
15	505601015	Cívka zapalování	Ignition coil
17	620801003	Gufero	Oil seal
18	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
19	505601019	Kryt odvodušnění	Breathing cover
20	505601020	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
23	505601023	Planžeta	Stopping plate
24	505601024	Membrána odvodušnění	Breathing membrane
26	505601026	Těsnění výfuku	Muffler gasket
27	505601027	Svorník výfuku	Muffler stud bolt
28	505601028	Výfuk	Muffler
29	505601029	Kryt výfuku	Muffler cover
31	505601031	Palivová nádrž	Fuel tank
32	505601032	Palivová zátka	Fuel tank cap
34	540021088	Palivový filtr	Fuel tank filter
35-37	505601036	Palivová hadička se svorkami	Fuel tube with clups
38	505601038	Deska regulace otáček	Governor board
40	505601040	Vratná pružina	Return spring
41	505601041	Těsnění přírubu karburátoru	Insulator gasket
42	505601042	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
43	450000312	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
44	505601044	Vložka karburátoru	Carburetor pad
45	505601045	Svorník karburátoru	Carburetor stud bolt
46	505601046	Karburátor	Carburetor
47	551012242	Primer	Primer
48, 48-1	505601048	Hadička (k primeru) se svorkami	Tube with clips
49	505601049	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
50	505601050	Hadička odvodušnění	Breathing tube
51	505601051	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
51-1	5056010511	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
52	505601052	Vzduchový filtr	Air filter
53-1-53-3	505601053	Zdvihátko ventilu set	Valve tappet set
55	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
56-59	505601056	Ventily set	Valve set
61	505601061	Vahadlo ventilu set	Valve rocker set
65	505601065	Ventilové víko	Cylinder head cover
66	505601066	Vačková hřídel	Camshaft
67	505601067	Kliková hřídel	Crankshaft
68	540021046	Podložka	Washer
69	505601069	Ojnice	Connecting rod
70-73	505601072	Píst kompletní	Piston assembly
74	505601074	Víko motoru	Crankcase cover
76	505601076	Olejová měrka	Oil dipstick
79	553SX1029	Gufero	Oil seal
81	505601081	Regulátor otáček	Governor gear
82	505601082	Páka regulace otáček	Governor lever
85	25100123501	Gufero	Oil seal
87	505601087	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
88	505601088	Táhlo regulace otáček	Governor rod
89	505601089	Pružina táhla regulace	Governor rod spring