


HECHT® 5141 S

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	100205022	Šroub nože	Blade bolt
4	26300349801	Nůž	Blade
5	514102005	Unašeč nože	Blade holder
13	514102014	Poklice předního kola	Front wheel cover
15	26800401601	Ložisko kola	Bearing
16	514102017	Kolo přední	Front wheel
25	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
26	26809000102	Čep pojezdu	Pin
33	514100033	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
36	543010013	Klínový řemen	V-belt
37	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
38	514102029	Poklice zadního kola	Rear wheel cover

Position	Part number	Název	Name
39	5041200341	Kolo zadní s věncem	Rear wheel assembly
101	504120101	Bowden pojezdu	Driving cable
113-1	514102096	Spínač kompletní	Switch assembly
135	504110093	Mulčovací záslepka	Mulching kit
136	HECHT005140B	Akumulátor 4 Ah	Battery 4 Ah
137	HECHT005146	Nabíječka 2 A	Charger 2 A
138	HECHT005147	Rychlonabíječka 4 A	Fast charger 4 A