


HECHT® 5143

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	100205027	Šroub nože	Blade bolt
4	504310004	Nůž	Blade
5	514300005	Unašeč nože	Blade holder
9	514300009	Klín výhozu	Discharge plate
77-1	513800079	Spínač kompletní	Switch assembly
103	513800097	Podložka šroubu nože	Blade washer
104	HECHT005140B	Akumulátor 4 Ah	Battery 4 Ah
105	HECHT005146	Nabíječka 2 A	Charger 2 A
106	HECHT005147	Rychlonabíječka 4 A	Fast charger 4 A