



| Position | Part number | Název | Name |
|--|-------------|------------------------------|--------------------------|
| 1-1 | 538000011 | Horní madlo | Upper handle |
| 1-2 | 538000012 | Páka spínače | Switch pulling pole |
| 1-3 | 538000013 | Držák páky | Pulling pole holder |
| 1-4 | 538000014 | Spínač kompletní | Switch assembly |
| 2 | 538000002 | Křídlová matice | Knob nut |
| 3 | SV-06*40 | Šroub | Bolt |
| 4 | 538000004 | Středové madlo | Middle handle |
| 5 | 538000005 | Spodní madlo | Lower handle |
| 6, 7 | 538000006 | Válec s osou | Plastic roller with axle |
| 12 | 538000012 | Nastavení výšky sečení levé | Left height adjustment |
| 14 | 110105 | Matice | Nut |
| 15 | 120205 | Podložka | Washer |
| 16 | 100205015 | Šroub | Bolt |
| 17 | 538000017 | Čtvercová matice | Square nut |
| 18 | 538000018 | Pružina | Spring |
| 19 | 100303047 | Šroub | Bolt |
| 20 | 538000020 | Lišta | Blade bar |
| 21 | 538000021 | Krytka kola | Wheel cover |
| 22 | 130116 | Pojistný kroužek | Circlip |
| 23 | 538000023 | Podložka | Washer |
| 24 | 538000024 | Kolo | Wheel |
| 26 | 538000026 | Kryt řemenu | Belt cover |
| 27 | 538000027 | Levý pastorek | Left output gear |
| 28 | 538000028 | Řemenice | Sheave |
| 30 | 120207 | Podložka | Washer |
| 31 | 538000031 | Podložka | Washer |
| 32 | 538000032 | Ozubený řemen | Synchronous belt |
| 33 | 538000033 | Řemenice motoru | Motor sheave |
| 34 | 538000034 | Levá deska | Left board |
| 37 | 538000037 | Skříň motoru | Motor case |
| 38 | 538000038 | Osa kol | Wheel axle |
| 39-1 | 5380000391 | Motor | Motor |
| Nedodává se jako náhradní díl – servisní karta. / Not supplied as a spare part - service card. | | | |
| 39-2 | 5380000392 | Převodovka | Gearbox |
| 40 | 538000040 | Vřetenový nůž | Roller blade |
| 41 | 538000041 | Hřídel | Shaft |
| 42 | 538000042 | Čep | Pin |
| 44 | 538000044 | Pravý pastorek | Right output gear |
| 45 | 140302 | Ložisko | Bearing |
| 46 | 538000046 | Pravá deska | Right board |
| 48 | 538000048 | Hlavní kryt | Main cover |
| 49 | 538000049 | Přední kryt | Front cover |
| 50 | 538000050 | Horní kryt | Upper cover |
| 52 | 538000052 | Nastavení výšky sečení pravé | Right height adjustment |
| 56 | 538000056 | Sběrný koš | Grasscatcher |