


HECHT[®] 541 BSW

made for garden



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
3	546SH0003	Přední kolo	Front wheel
4	540600004	Pouzdro kola	Wheel bearing
8	546SH0008	Pouzdro přední osy	Front axle support
10	546SH0011	Pouzdro	Bushing
14	546SH0023	Šroub nože	Blade bolt
15	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
16	410000051	Nůž	Blade
17	546SH0026	Unašeč nože	Blade holder
18	556300006	Pouzdro unašeče	Blade holder bushing
19	546SH0028	Klínek unašeče	Flat key
21	546SH0030	Šroubek řemenice - červík	Bolt
29	546SH0040	Šroub spodního madla	Bolt
35	100105047	Šroub	Bolt
36	546SH0047	Držák madla startéru	Starter handle hook
43	410000002	Bowden brzdy/pojezdu	Flameout/driving cable
46	540800037	Potah koše	Grasscatcher bag
49	546SH0064	Pružina víka koše	Rear board spring

Position	Part number	Název	Name
55	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
56	546SH0074	Domeček ložiska	Bearing housing
58-1	23050203601-P	Pružina páky převodovky	Return spring
59	26809000102	Čep pojezdu	Pin
61	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
63	546SH0081	Pouzdro zadní osy kol	Bushing
64	541000064	Zadní osa kol	Rear wheel axle
66	541000066	Pružina zdvihu	Height adjustment spring
68	541000068	Páka zdvihu	Height adjustment lever

Motor Briggs & Stratton. / Engine Briggs & Stratton.