


| Position | Part number | Název | Name |
|---|-------------|------------------------|-------------------|
| Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered. | | | |
| 7 | DY0218-15A | Ložisko kola | Wheel bearing |
| 11 | B54100011 | Pouzdro přední osy | Plastic bushing |
| 13 | R48000015 | Pružina přední osy | Spring |
| 19 | R41000015 | Klínek unašeče | Flat key |
| 20 | DY0218-21F | Unašeč nože | Blade holder |
| 21 | H4025 | Žací nůž | Blade |
| 22 | R41000018 | Podložka šroubu nože | Washer |
| 23 | 553SX0027 | Šroub nože | Blade screw |
| 27 | 26900300203 | Pravý pastorek pojezdu | Right output gear |
| 28 | 26900300103 | Pastorek pojezdu levý | Left output gear |

| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 30 | 26809000102 | Čep pojezdu | Pin |
| 32 | 555600063 | Ložisko pojezdu | Bearing |
| 33 | R48000035 | Domeček ložiska | Bearing housing |
| 41 | DY0304-10 | Pojistka zadní osy | Rear axle fixing clip |
| 45 | 26801117401 | Pružina napínání řemene | Gearbox spring |
| 47 | 555100011 | Klínový řemen | V-belt |
| 53 | DY0302.2.2 | Bowden brzdy motoru | Flameout cable </td |
| 54 | R41000039 | Šroub madla | Bolt |
| 56 | 540010003 | Horní madlo | Upper handle |
| 61 | R41000045 | Páka brzdy motoru | Flameout pulling pole |
| 62 | R54100062 | Bowden pojezdu | Driving cable |
| 64 | R48000074 | Pružina bowdenu pojezdu | Spring |



| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2 | HM-40003 | Startér kompletní | Starter Assembly |
| 28 | R41001028 | Pružina táhla plynu | Throttle rod spring |
| 30 | 543001069 | Pružina | Spring |
| 46 | 23062004803 | Cívka zapalování | Ignition coil |
| 49 | A969P | Svíčka zapalování | Spark plug |
| 50 | ZH51300090 | Sací ventil | Intake Valve |
| 51 | ZH51300091 | Výfukový ventil | Exhaust valve |
| 56 | R41001056 | Kryt výfuku | Muffler cover |
| 59 | R41001059 | Těsnění ventilového víka | Cylinder head cover gasket |
| 65 | R41001065 | Podložka pružiny ventilu | Valve spring washer |
| 70 | 23064000102 | Primer | Fuel-pump (Primer) |
| 71 | R41001071 | Těsnění příruby karburátoru | Intake flange gasket |
| 76 | 25100135901 | Gufero | Oil seal |
| 77 | R41001077 | Hadička odvodušnění | Breathing tube |
| 78 | R41001078 | Příruba vzduchového filtru | Air filter base |
| 81 | R41001081 | Hrubý filtr | Air filter net |
| 84 | 142103 | Ložisko | Bearing |
| 86 | 543001029 | Ojnice | Connecting rod |
| 88 | R41001088 | Píst | Piston |
| 93 | 543001025 | Pístní kroužky set | Piston ring set |
| 100 | 551002290 | Gufero | Oil seal |
| 105 | 25600101501 | Těsnění klikové skříňe | Crankcase gasket |