


Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	540010001	Návlek madla	Upper handle cover
2	410000002	Bowden pojezdu	Driving cable
3	120103	Podložka	Washer
4	M-06K	Matice	Nut
5	541010003	Páka pojezdu	Driving pulling pole
6	540010002	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
7	540010007	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
8	100203032	Šroub	Bolt
9	540010003	Horní madlo	Upper handle
10	410000010	Držák madla startéru	Starter handle hook
11	540010010	Křídlová matice	Knob nut
12	120105	Podložka	Washer
13	410000013	Šroub madla	Handle bolt
14	540010012	Spodní madlo	Lower handle
15	25261100102	Svorka bowdenu/kabelu	Cable clamp
16	410000016	Víko koše	Rear flap board
17	540010015	Šroub spodního madla	Lower handle bolt
18	410000018	Pružina víka koše	Rear board spring
19	130302	Třmenový kroužek	E clip
20	110105	Matice	Nut
21	410000021	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
23	100405013	Šroub	Bolt
25	410000025	Hřeben zdvihu sečení	Height adjusting board
26	110102	Matice	Nut
27	100103013	Šroub	Bolt
28	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
29	M-06K	Matice	Nut
31	120105	Podložka	Washer
32	100577010	Šroub	Bolt
33	540010023	Přední madlo šasí	Deck front cover
34	541010034	Páka zdvihu sečení	Height adjusting lever
36	540010025	Podložka	Washer
37	410000034	Zadní kolo	Rear wheel
38	410000035	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
39	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
40	555600063	Ložisko pojezdu	Bearing
41	26809000102	Čep pojezdu	Pin
42	541010042	Šroub	Bolt
43	555600066	Domeček ložiska	Bearing housing
44	110102	Matice	Nut
45	410000042	Převodovka pojezdu	Gearbox
46	410000043	Lůžko přední osy	Front axle bushing
47	100105017	Šroub	Bolt
48	410000046	Klínový řemen	V-belt
49	546040013	Pojistka přední osy	Front axle clip
50	410000048	Přední osa kol	Front wheel axle
52	410000049	Podložka	Washer
53	555600083	Pero unašeče	Flat key
54	410000051	Nůž	Blade
55	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
56	546010269	Šroub nože	Blade bolt
57	540010029	Unašeč nože	Blade holder
58	120102	Podložka	Washer
59	H40-04	Přední kolo	Front wheel
60	410000057	Poklice předního kola	Front wheel cover
61	410000058	Kryt řemenu	Belt protecting cover
62	541010062	Šroub řemenice (červík)	Bolt

Position	Part number	Název	Name
63	541010063	Řemenice motoru	Engine sheave
64	130306	Třmenový kroužek	E clip
65	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
66	110105	Matice	Nut
67	410000064	Táhlo zdvihu sečení	Height adjusting rod
68	540010035	Podložka	Washer
69	410000065	Zadní osa kol	Rear wheel axle
70	540010039	Šroub	Bolt
71	540010040	Čtvercová podložka	Washer
72	410000068	Pružina zdvihu sečení	Spring
73	410000069	Osa víka koše	Flap board axle
74	410000070	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
75	410000072	Rám koše	Grasscatcher frame
76	410000073	Potah koše	Grasscatcher bag
77	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing



Position	Part number	Název	Name
1	100103022	Šroub	Bolt
2	620801003	Gufero	Oil seal
3	540011003	Víko motoru	Crankcase cover
4	540011004	Olejová měrka	Oil disptick
5	540011005	Čep	Pin
6	540011006	Regulátor otáček kompletní	Govedrnor gear assembly
7	100102009	Šroub	Bolt
9	540011009	Podložka	Washer
10	540011010	Kliková hřídel	Crankshaft
11	540011011	Vačková hřídel	Camshaft
13	540011013	Ventilové víko	Cylinder head cover
14	540011014	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
15	540011015	Vahadlo ventilu set	Valve rocker assembly

16	540011016	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
17	140380020-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring washer
18	540011018	Pružina ventilu	Valve spring
19	540011019	Kliková skříň	Crackcase
20	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
21	540011021	Těsnění výfuku	Muffler gasket
22	540011022	Výfuk	Muffler
23	100103057	Šroub	Bolt
24	540011024	Kryt výfuku	Muffler cover
25	540011025	Šroub	Bolt
26	540011026	Cívka zapalování	Ignition coil
27	540011027	Brzda motoru	Engine brake
28	553SX1059	Gufero	Oil seal
29	540011029	Membrána odvodušnění	Breathing membrane
30	540011030	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
31	540011031	Kryt odvodušnění	Breathing cover
32	540011032	Setrvačnick	Flywheel
33	540011033	Svorník startéru	Stud bolt
34	540011034	Svorník startéru	Stud bolt
35	746001066	Matic	Nut
36	540011036	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
37	540011037	Startér mechanický	Starter assembly
38	110103	Matic	Nut
39	500550034-0001	Ventil set	Valve set
40	540011040	Pružina brzdy	Brake spring
41	540011041	Zdvihací tyčka ventilu	Valve pushing rod
42	140690002-0001	Zdvihátko ventilu	Tappet
43	540011043	Pístní kroužky sada	Piston ring set
44	540011044	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
45	540011045	Píst	Piston
46	540011046	Pístní čep	Piston pin
47	540011047	Ojnice	Connecting rod
48	170870094-0001	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
49	540011049	Palivová nádrž	Fuel tank
50	100103012	Šroub	Bolt
51	170010017-0001	Palivový filtr	Fuel filter
52	380950190-0001	Svorka palivové hadičky	Fuel tube clip
53	540011053	Palivová hadička	Fuel tube
54	540011054	Hadička	Tube
55	540011055	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
58	540011058	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
59	540011059	Táhlo plynu	Throttle rod
60	540011060	Karburátor	Carburetor
61	540011061	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
62	170440055-0001	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
Position	Part number	Název	Name
63	540011063	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
64	540011064	Svorník	Stud bolt
66	540011066	Pružina ventilu	Spring
67	110103	Matic	Nut
68	540011068	Páka regulátoru	Governor lever
69	380250002-0001	Šroub	Bolt
71	25100123501	Gufero	Oil seal
72	555602016	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
73	555602017	Podložka	Washer
74	540011074	Vzduchový filtr	Air filter
75	540011075	Vzduchový filtr	Air filter
76	540011076	Pero	Key