


Position	Part number	Název	Name
1	26800602301	Šroub nože	Blade bolt
2	26300107302	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	26900205001	Podložka	Blade pressing board
4	25271600102	Podložka nože spodní	Blade lower pressing plate
Náhrada: 25271700102 / Replacement: 25271700102			
5	26300357401	Nůž	Blade
6	25271700102	Podložka nože horní	Blade upper pressing plate
7	26809001801	Pero	Flat key
8	26900208602	Unašeč nože	Blade holder
9	25231800101	Vymezovací pouzdro unašeč/řemenice	Plastic bushing
10	26300400202	Řemenice motoru	Engine sheave

Position	Part number	Název	Name
11	26800300502	Šroubek řemenice (červík)	Bolt
12	546010166	Klínový řemen	V-belt
16	25363800101	Kryt řemenu	Belt cover
17	25363400101	Zadní přepážka	Rear channel
19	23600309101	Madlo panelu šasí	Front panel handle
20	25363000101	Přední panel šasí	Deck front panel
21	23600113301	Poklice předního kola	Front wheel cover
22	110205	Matice kola	Lock nut
23	26800401601	Ložisko kola	Bearing
24	25400204901	Přední kolo	Front wheel
25	26800706202	Vymezovací podložka	Wave washer
26	26300332401	Přední osa kol	Front wheel axle
28	25237600101	Spodní pouzdro přední osy	Lower support of front axle
29	25237600203	Horní pouzdro přední osy	Upper support of front axle
31	26801111201	Pružina přední osy	Front axle spring
32	23600113401	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
33	25400205001	Zadní kolo s věncem	Rear wheel with gear ring
34	25229500101	Ozubený věnec pojezdového kola	Rear wheel gear ring
35	25363600101	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
36	23601063101	Šasí	Deck
37	26300332501	Zadní osa kol	Rear wheel axle
40	23100112901	Hřeben zdvihu	Height adjustment board
43	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
44	25363700101	Domeček ložiska	Bearing housing
45	26300120501	Pojistka zadní osy	Rear axle pressing plate
46	23050206201	Převodovka pojezdu	Gearbox
46-1	23050204901-P	Pružina páky převodovky	Return spring
47	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
48	26300257701	Držák převodovky pojezdu	Gearbox fixing plate
49	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
50	25364400101	Mulčovací záslepka	Mulching kit
51	25363300101	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
52	25363200101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
53	26801132701	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
54	26200101901	Osa bočního výhozu	Side-discharge fixing shaft
57	26300332301	Držák bočního výhozu	Side-discharge fixing board
59	26300332601	Páka zdvihu	Height adjustment lever
60	25400105401	Madlo páky zdvihu	Handle
63	26300333201	Táhlo zdvihu	Height adjustment rod
65	100205015	Šroub	Flange bolt
66	23600118601	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
67	26801113801	Pružina víka koše levá	Left spring of rear board
68	26300165601	Osa víka koše	Rear board axle
69	26801113901	Pružina víka koše pravá	Right spring of rear board
70	23600118701	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
72	25236500102	Křídlová matice	Knob nut
74	25100108501	Tvarová podložka madla	Plastic wave washer
75	26800600401	Šroub madla	Flat head bolt
77	25205500104	Vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjustment gear
79	23601063301	Spodní madlo	Lower handle
80	25236400101	Páka rychloupínání madla	Fast-locking handle
81	26809004801	Čep páky rychloupínání	Pin
82	26300111901	Přítlačná podložka	Pressing plate
83	26300130101	Šroub madla	Fast-locking handle bolt
84	25205400103	Vnější kroužek nastavení madla	Outer adjustment gear
86	26300168401	Držák madla startéru	Starter rope hook
91	29100143301	Bowden brzdy motoru	Flameout cable

Position	Part number	Název	Name
92	29100143801	Bowden pojezdu	Driving cable
93	25233600102	Držák bowdenu	Cable fixing plate
95	25239300102	Vnější kryt držáku páky	Outside positioned support
96	25239300202	Vnitřní kryt držáku páky	Inside positioned support
97	25287600102	Držák páky pojezdu	Pulling pole holder
98	25239300302	Vnitřní krytka	Inner cover board
99	23601063201	Horní madlo	Upper handle
100	23600153101	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
101	23601018101	Páka pojezdu	Driving pulling pole
102	25600101903	Návlek madla	Handle foam sheath
103	25100167809	Potah koše	Grasscatcher bag
104	26300286401	Rám koše	Grasscatcher bracket
105	25317900101	Víko koše	Rear board
106	25317700101	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
107	25275600901	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
108	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
112	60400102101	Motor DG350	Engine
200	543000200	Pojistka bočního výhozu	Side discharge lock



Position	Part number	Název	Name
13	23055001001	Vačková hřídel	Camshaft
14	26900109201	Zdvihátko ventilu	Valve tappet
16	25235100101	Hrdlo nalévání oleje	Oil adding pipe
17	25100123302	O kroužek	O-ring
18	25235200101	Olejová měrka	Oil dipstick
19	25600101501	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
21	26400104601	Víko motoru	Crankcase cover
22	551002290	Gufero	Oil seal
24	26300205601	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
28	26400104701	Píst	Piston
Lze nahradit setem Píst kompletní 543301022, ale má jiné kroužky. / Can be replaced by 543301022 piston assy, but has different rings.			
29	26900109001	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
30	26900108901	Pístní čep	Piston pin
31	543001029	Ojnice	Connecting rod
32	23053001101	Kliková hřídel	Crankshaft
33	543001062	Woodruffovo pero	Woodruff key
34	142103	Ložisko	Bearing
37	543001073	Deska regulace otáček	Governor board
39	26300220401	Páka regulace otáček	Governor lever
41	26801110701	Vratná pružina	Governor return spring

44	26900109501	Ovládací táhlo regulace	Governor control rod
46	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing valve plate
47	25100136001	Těsnění odvodušnění	Breathing valve washer
48	26300136501	Kryt odvodušnění	Breathing cover
50	26300219801	Držák nádrže levý	Fuel tank left bracket
51	26300220301	Držák nádrže	Fuel tank bracket
52	26300219901	Držák nádrže pravý	Fuel tank right bracket
53	25100137201	Palivová hadička	Fuel tube
56	25100125802	Palivový filtr	Fuel tank filter
58	25800100701	Palivová nádrž	Fuel tank
59	25100141901	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap gasket
60	25234100101	Palivová zátky	Fuel tank cap
65	25100135901	Gufero	Oil seal
66	23061001101	Setrvačnick	Flywheel
67	25235000101	Ventilátor	Fan
68	26900109301	Miska startéru	Starter idle pulley
71	23062004902	Startér mechanický	Starter assembly
71-3	26300220201	Rozeta startéru	Starter ratchet wheel
72	25250100101	Kryt motoru	cover
75	23062004803	Cívka zapalování	Ignition coil
75-1	746001085-S	Koncovka zapalovací svíčky	Spark plug cap
76	23058001201	Brzda motoru	Brake controller
81	25100135601	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
83	26300219301	Výfukový ventil	Exhaust valve
84	26300219401	Sací ventil	Intake valve
85	26400104402	Hlava válce	Cylinder head
87	540831107	Těsnění výfuku	Exhaust gasket
88	23060001001	Výfuk	Muffler
89	23060001101	Kryt výfuku	Muffler cover
91	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
93	26801112001	Pružina ventilu	Valve spring
94	26900109101	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring seat
95	26300219501	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
96	26300219602	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
97	26800610301	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjustment bolt
98	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
99	26800503901	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
Position	Part number	Název	Name
101	25100135701	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
102	26300218701	Ventilové víko	Cylinder head cover
104	25100136901	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
105	25100136601	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
106	25100136701	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
107	26900220101	Táhlo regulace otáček	Throttle rod
108	26801110601	Pružina táhla regulace	Throttle rod spring
109	23056003401	Karburátor	Carburetor
110	23064000102	Primer	Primer
111	26100136801	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
112	26809003101	Pouzdro příruby filtru	Bushing
113	25234500101	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
114	25234600101	Vnitřní krytka filtru	Air filter inner cover
115	25100137001	Vzduchový filtr	Air filter element
116	25234400101	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
118	543001025	Pístní kroužky set	Piston ring set
119	23057001701	Regulátor otáček	Governor assembly