


Position	Part number	Název	Name
1	26800602301	Šroub nože	Blade bolt
2	26300107302	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	25271700102	Spodní podložka nože	Blade lower washer
4	26300357401	Žací nůž	Blade
5	25271700102	Horní podložka nože	Blade upper washer
6	26900208602	Unašeč nože	Blade holder
7	26809001801	Klínek unašeče	Flat key
8	25231800101	Plastové pouzdro	Plastic bushing
9	26300400202	Řemenice motoru	Engine sheave
10	26800300502	Šroubek řemenice M6x8	Screw M6x8
11	546010166	Klínový řemen Z710	V-belt Z710
12	M-08	Matice M8	Nut M8
13	P-08	Podložka 8	Washer 8
14	26800100501	Šroub ST4x16	Screw ST4x16
15	25363800101	Kryt řemenu	Belt cover
16	25363400101	Zadní přepážka	Rear channel
17	23600310101	Poklice předního kola	Front wheel cover
18	26800401601	Ložisko kola	Wheel bearing
19	25370200101	Přední kolo	Front wheel
20	25370400101	Vnitřní kryt předního kola	Wheel inner cover
21	26300341601	Přední osa kol	Front wheel axle
22	26300342201	Držák předního kola	Front wheel bracket
23	25374200101	Plastová matice	Knob nut
24	26800502301	Matice M8	Nut M8
25	M-12	Matice M12	Nut M12
26	186300024	Svislá osa předního kola	Front wheel vertical shaft
27	186300025	Ložisko 61902	Bearing 61902
28	PK-13	Pojistný kroužek 13	Circlip 13
29	26800502801	Matice M8	Nut M8
30	26800606401	Šroub M8x16	Bolt M8x16
31	186300029	Rám předního kola	Front wheel frame
32	SK-04*12	Šroub M4x12	Screw M4x12
33	186300031	Vodítko	Pin support
34	186300032	Čep aretace kola	Wheel locking pin
35	26801133101	Pružina	Spring
36	186300034	Pouzdro	Bushing
37	ST4,8*19	Šroub ST4,8x19	Screw ST4,8x19
38	25239100202	Podložka	Wave washer
39	186300037	Horní kryt předního kola	Front wheel upper cover
40	26300341901	Pouzdro	Bushing
41	25363300101	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
42	25363200101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
43	26801132701	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
44	26200101901	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
45	26800201501	Šroub M5x10	Screw M5x10
46	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
47	26300332301	Držák bočního výhozu	Side-discharge fixing board
48	26800900201	Třmenový kroužek	E-clip
49	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
50	26809000102	Čep pojezdu	Pin
51	25363700101	Domeček ložiska	Bearing housing
52	26300120501	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
53	26300257701	Držák převodovky	Gearbox fixing board
54	S-06*12	Šroub M6x12	Bolt M6x12
55	23050206201	Převodovka pojezdu	Gearbox
55-1	23050204901-P	Pružina páky převodovky	Return spring

Position	Part number	Název	Name
56	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
57	25364400101	Mulčovací Záslepka	Mulching kit
59	23600113401	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
60	25400205001	Zadní kolo	Rear wheel
61	25229500101	Ozubený věnec kola	Rear wheel gear ring
62	25363600101	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
63	26800706202	Tvarová podložka	Wave washer
64	26300332501	Zadní osa kol	Rear wheel axle
65	M-06	Matice M6	Nut M6
66	26300332601	Páka zdvihu	Height adjustment lever
67	26800203001	Šroub M6x14	Screw M6x14
68	26800303301	Šroub M5x8	Screw M5x8
69	25400105401	Madlo páky zdvihu	Lever handle
70	543300070	Hřeben zdvihu	Height adjustment board
71	ST5*12	Šroub ST5x12	Screw ST5x12
72	25100181601	Průchodka	Grommet
73	26300165601	Osa víka koše	Grasscatcher axle
74	23600118701	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle
75	23600118601	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
76	26800502401	Matice M6	Nut M6
77	543300077	Pravá pružina víka koše	Right spring
78	25317900101	Víko koše	Rear flap board
79	25100142601	Zadní lišta	Rear bar
80	543300080	Spodní madlo	Lower handle
81	25100119902	Záslepka madla	Handle plug
82	26800600401	Šroub madla	Bolt
83	25100108505	Plastová podložka	Plastic washer
84	25236500102	Křídlová matice	Knob nut
85	25261100102	Svorka bowdenu	Cable clamp
86	26800104902	Šroub ST3x10	Screw ST3x10
87	25205500104	Vnitřní zubový kroužek madla	Inner adjustment gear ring
88	25205400104	Vnější zubový kroužek madla	Outer adjustment gear ring
89	P-08	Podložka 8	Washer 8
90	26300130101	Šroub madla	Handle bolt
91	26300111901	Přítlačná podložka	Pressing plate
92	25236400101	Páka rychloupínání madla	Fastlocking handle
93	26809004801	Čep	Pin
94	26800607701	Šroub M6x35	Bolt M6x35
95	26300168401	Držák madla startéru	Starter handle hook
96	26800700801	Podložka 6	Washer 6
97	PP-06	Pružná podložka 6	Spring washer 6
98	26800501603	Matice M6	Nut M6
99	543300099	Horní madlo	Upper handle
100	25233600102	Držák bowdenu	Cable fixing clip
101	SI-06*60	Šroub M6x60	Screw M6x60
102	25239300102	Vnější kryt držáku páky	Holder outer cover
103	25239300202	Vnitřní kryt držáku páky	Holder inner cover
104	25287600102	Držák páky	Pulling pole holder
105	25239300302	Vnitřní krytka	Inner cover
106	29100143801	Bowden pojezdu	Driving cable
107	29100143301	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
108	23600153101	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
109	23601018101	Páka pojezdu	Driving pulling pole
110	25600101903	Návlek horního madla	Upper handler sheath
111	60400102101	Motor DG350	Engine DG350
112	26800601701	Šroub M8x30	Screw M8x30

Position	Part number	Název	Name
113	26800301501	Šroub uchycení motoru	Bolt
114	26800800202	Pružná podložka 8	Spring washer 8
115	26300286401	Rám koše	Grasscatcher bracket
116	25100167809	Potah koše	Grasscatcher bag
117	25317700101	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
118	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
119	25275600901	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
120	ST4,2x18	Šroub ST4,2x18	Screw ST4,2x18
124	P-06	Podložka 6	Washer 6
125	543300125	Levá pružina víka koše	Left spring
126	ST5*16	Šroub ST5x16	Screw ST5x16
127	25239200101	Madlo páky aretace	Locking lever handle
128	25370700101	Pravý kryt páky	Right cover of lever
129	26300352501	Páka aretace kola	Front wheel locking lever
130	23100113301	Levý kryt páky	Left cover of lever
131	S-06*50	Šroub M6x50	Bolt M6x50
132	543300132	Bowden aretace kola	Locking cable
133	25370800101	Úchyt kabelu	Deck cable hook
134	ST4*12	Šroub ST4x12	Screw ST4x12
135	26900205001	Podložka nože kovová	Blade steel washer



Position	Part number	Název	Name
13	23055001001	Vačková hřídel	Camshaft
14	26900109201	Zdvihátko	Tappet
16	25235100101	Hrdlo nalévání oleje	Oil adding pipe
17	25100123302	O kroužek 25x3,1	O-ring 25x3,1
18	25235200101	Olejová měrka	Oil dipstick
19	25600101501	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
21	26400104601	Víko motoru	Crankcase cover
22	25100123402	Gufero 22x35x7	Oil seal 22x35x7
24	26300205601	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
28	26400104701	Píst	Piston
29	26900109001	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
30	26900108901	Pístní čep	Piston pin
31	543001029	Ojnice	Connecting rod
32	23053001101	Kliková hřídel	Crankshaft
33	26809003901	Woodruffovo pero 5x6x16	Woodruff key 5x6x16
34	6203	Ložisko 6203	Bearing 6203
37	26300220501	Deska regulátoru	Governor board
39	26300220401	Páka regulátoru	Governor lever
41	26801110701	Vratná pružina	Governor return spring
44	26900109501	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
46	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing valve plate
47	25100136001	Těsnění odvodušnění	Breathing valve washer
48	26300136501	Kryt odvodušnění	Breathing cover
50	26300219801	Levý držák nádrže	Fuel tank left bracket
51	26300220301	Deska pod nádrž	Fuel tank bracket
52	26300219901	Pravý držák nádrže	Fuel tank right bracket
53	25100137201	Palivová hadička	Fuel tube
56	25100125802	Palivový filtr nádrže	Fuel tank filter
58	25800100701	Palivová nádrž	Fuel tank
59	25100141901	Těsnění zátky nádrže	Fuel tank cap gasket
60	25234100101	Palivová zátka	Fuel tank cap
65	HM-40056	Gufero	Oil seal
66	23061001101	Setrvačnick	Flywheel
67	25235000101	Ventilátor	Fan
68	26900109301	Miska startéru	Starter idle pulley
71	23062004902	Startér kompletní	Starter assembly
71-3	26300220201	Rozeta startéru	Starter ratchet wheel
71-5	26300220602	Západka startéru	Ratchet
71-6	26801110401	Pružina západky startéru	Spring
71-7	25234200101	Kladka startéru	Starter pulley
71-8	26801110901	Pružina startéru	Starter coil spring
72	25250100101	Kryt motoru	cover
75	23062004803	Cívka zapalování	Ignition coil
76	23058001201	Brzda motoru	Brake controller
80	26400104501	Kliková skřín	Crankcase
81	25100135601	Těsnění hlavy	Cylinder head gasket
83	26300219301	Výfukový ventil	Exhaust valve
84	26300219401	Sací ventil	Intake valve
85	26400104402	Hlava válce	Cylinder head
87	25100137101	Těsnění výfuku	Exhaust gasket
88	23060001001	Výfuk	Muffler
89	23060001101	Kryt výfuku	Muffler cover
91	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
93	26801112001	Pružina ventilu	Valve spring
94	26900109101	Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat
95	26300219501	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod

Position	Part number	Název	Name
96	26300219602	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
97	26800610301	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjustment bolt
98	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
99	26800503901	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
101	25100135701	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
102	26300218701	Ventilové víko	Cylinder head cover
104	25100136901	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
105	25100136601	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
106	25100136701	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
107	26300220101	Táhlo plynu	Throttle rod
108	26801110601	Pružina táhla plynu	Throttle rod spring
109	23056001502	Karburátor	Carburetor
110	23064000102	Primer	Primer
111	26100136801	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
112	26809003101	Pouzdro příruby filtru	Bushing
113	25234500101	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
114	25234600101	Vnitřní kryt vzduchového filtru	Air filter inner cover
115	25100137001	Vzduchový filtr	Air filter element
116	25234400101	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
118	543001025	Pístní kroužky set	Piston ring set
119	23057001701	Regulátor otáček	Governor assembly