


Position	Part number	Název	Name
1	26800602301	Šroub nože	Blade bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	DY0608-12	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Klínek unašeče	Flat key
6	546060006	Šasí	Deck
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
7	555100022	Pružina táhla zdvihu	Height adjustment spring
8	546070013	Táhlo zdvihu sečení	Height adjustment rod
10	DY0218-15A	Ložisko	Bearing
11-1	5460600111	Kolo a poklice přední	Front wheel and cover
12	110205	Matic	Nut
14-1	5460600141	Kolo a poklice zadní	Rear wheel and cover
16	26800706202	Vymezovací podložka	Washer
17	100105013	Šroub	Bolt
18	555100024	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
20	DY0801-33	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
21	546060021	Přední osa kol	Front wheel axle
22	555100033	Pojistka přední osy	Front axle clip
24	DY0601-7	Lůžko přední osy	Front axle support sleeve
25	100203009	Šroub	Bolt
26	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
27	546060027	Osa zadních kol	Rear wheel axle

Position	Part number	Název	Name
29	543000026	Pouzdro zadní osy	Rear axle bushing
30-1	5460600301	Páka zdvihu	Height adjusting lever
32	110203	Matice	Nut
33-1	5460600341	Víko koše	Rear flap board
38	546060038	Motor DY1P65FC	Engine DY1P65FC
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
41	555100062	Spodní madlo	Lower handle
42	26300168401	Držák madla startéru	Starter handle hook
43	DY0218.1.4A	Křídlová matice madla	Knob nut
44	DY0218.1-4	Šroub horního madla	Bolt
45	DY0222-20A	Svorka kabelu	Cable clamp
47	546060047	Bowden brzdy motoru	Brake cable
49	555100073	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
50	555100074	Horní madlo	Upper handle
51	546060051	Potah koše	Grasscatcher bag
52	546060052	Rám koše	Grasscatcher frame



Position	Part number	Název	Name
2	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
3	546060053	Kryt ventilátoru	Fan cover
4	746001066	Matice	Nut
5	551SX1098	Miska startéru	Starter seat
6	546060081	Ventilátor	Fan
10	546060054	Setrvačnick	Flywheel
12	546060055	Kryt motoru	Engine cover
13	546060056	Výfuk	Muffler
14	546060057	Těsnění výfuku	Muffler gasket
15	546060058	Svorník	Stud bolt
16	543011096	Cívka zapalování	Ignition coil
20-1	5460600811	Svorníky set I	Studbolt set I
22	551021009	Gufero	Oil seal
25	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
28-1	5460600591	Píst kompletní a ojnice	Piston and connecting rod
33	546060060	Ventilové víko	Cylinder head cover
34	546060061	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
35-1	5460600621	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly
38-1	5460600631	Ventily set	Valve set
41	5460600641	Zdvíhátko ventilu set	Valve tappet set
43	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
46	546060065	Vačková hřídel	Camshaft
47	546060066	Kliková hřídel	Crankshaft
48	546060067	Olejová měrka	Oil dipstick
49	Pouze celý motor	Víko motoru	Crankcase cover
59	546060083	Pružina páky regulace otáček	Governor lever spring
60	553SX1059	Gufero	Oil seal
66-1	5460600691	Svorníky set II	Studbolt set II
68	546060071	Těsnění	Gasket
70	546060072	Těsnění víka motoru	Crankcase cover gasket
71	546060073	Regulátor otáček	Governor
72	546060074	Těsnění	Gasket
74	546060075	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
75	551SX1030	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
76	546060076	Karburátor	Carburetor
77	810101057	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
78-1	5460600771	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assy.
79	746001024	Předfiltr	Air filter
80	Q08.08-14B	Vzduchový filtr	Air filter
82-1	5460600781	Primer s hadičkou	Primer with tube
85	FQ08.13-03	Palivová zátka	Fuel tank cap
86	546060079	Palivová nádrž	Fuel tank
87	543001078	Palivový filtr	Fuel tank filter
88-1	5460600801	Palivová hadička	Fuel pipe
91	551SX0065	Kryt motoru	Engine cover