



Position	Part number	Název	Name
1	555600081	Šroub nože	Blade bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	DY0608-12	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Pero	Flat key
7	182SW-030710	Kryt řemenu	Belt cover
9	181SA-030702-A	Řemenice motoru	Engine sheave
11	25100127202	Klínový řemen	V-belt
12	182SW-010001	Přední panel šasí	Deck front handle
14	182SW-060101	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
16	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
17	DY0701.1W	Kolo přední	Front wheel
19	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover
20	DY0701-14D	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
21	DY0701.2W	Kolo zadní	Rear wheel
22	DY0701-23	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
23	182SW-060001	Pružina zdvihu	Height adjusting spring
25	DY0701-18	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
26	181PA-060002	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
29	DY0304-10	Pojistka zadního kola	Rear axle clip
30	DY0701.4H	Osa zadních kol	Rear wheel axle
32	182SW-060200	Páka zdvihu	Height adjusting lever
33	DY0601-7	Lůžko přední osy	Front axle support
35	DY0601-8R	Pojistka přední osy pravá	Front axle right pressing plate
37	182SW-030101	Přední osa kol	Front wheel axle
38	DY0601-8L	Pojistka přední osy levá	Front axle left pressing plate
39	Nedostupné	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
40	Nedostupné	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
41	DY0701-8N	Držák klapky	Side-discharge board
42	DY0701-9	Osa klapky výhozu	Side-discharge axle
44	DY0701-7B-N	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
45	DY0701-5	Zadní přepážka	Deck inner rear board
47	DY0701-19	Mulčovací záslepka	Mulching kit
49	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
50	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing R8RS
51	26809000102	Čep pojezdu	Pin
52	181SA-030700	Převodovka pojezdu	Gearbox
52, 55, 57, 58	181SA-030700	Převodovka pojezdu vč. řemenice	Gearbox with sheave
53	DY0701-22A	Pružina napínání převodovky	Spring
54	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
55	DY0218.7-9A	Vodítko řemenu	Belt guide plate
57	DY0302-4B	Řemenice převodovky	Gearbox sheave
58	GB879-86	Pružný kolík	Sheave pin
59	182SW-040001	Víko koše	Rear board
61	DY0701-20C	Pružina víka koše	Rear board spring
62	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear board axle
65	DY0701-26	Pružina bowdenu pojezdu	Drive cable spring
66	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
67	DY0222-20A	Svorka kabelu	Cable clamp
68	DY0218.1-4	Šroub horního madla	Handle bolt
69	DY0218-26	Držák madla startování	Starter handle hook
70	Nedostupné	Křídlová matice	Knob nut
72	DY0701-50	Bowden brzdy a pojezdu	Brake and drive cable
76	DY0801-15D	Pravý spodní kryt panelu	Panel right lower board
77	DY0801-14D	Pravý vrchní kryt panelu	Panel right upper board
78	DY0801-17D	Držák panelu	Pressing plate
79	DY0801-13D	Levý spodní kryt panelu	Panel left lower board
80	DY0801-12D	Levý vrchní kryt panelu	Panel left upper board

Position	Part number	Název	Name
81	DY0801-10D	Odkládací panel	Handle panel
82	DY0801-11D	Kryt panelu	Handle panel cover
83	DY0701-32	Páka brzdy	Flameout pulling pole
84	DY0302.2-3C	Horní madlo	Upper handle
85	DY0701-30	Návlek madla	Upper handle foam sleeve
86	DY0701-33	Páka pojezdu	Driving pulling pole
87	DY0701.6-4C	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
88	DY0701.6.1M	Madlo koše	Grasscatcher handle
89	182SW-040203	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
90	DY0701.6.1C	Potah koše	Grasscatcher bag
91	182SW-040202	Rám koše	Grasscatcher frame

Motor Briggs & Stratton. / Engine Briggs & Stratton.