


Position	Part number	Název	Name
1	546040001	Šroub nože	Blade bolt
2	546040002	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	546040003	Nůž	Blade
4	5460400041	Unašeč nože	Blade holder
5	120107	Podložka	Washer
6	546040007	Kryt řemenu	Belt cover
7	546040107	Šroubek řemenice	Sheave screw
8	546040108	Řemenice motoru	Engine sheave
9	554400078	Klínový řemen	V belt
10	546040008	Poklice předního kola	Front wheel cover
11	110105	Matice kola	Wheel nut
12	DY0218-15A	Ložisko pojezdu	Bearing
13	546040011	Přední kolo	Front wheel
14	26800706202	Vlnová podložka	Wave washer
15	546040013	Pojistka přední osy	Front wheel clip
16	546040014	Pouzdro přední osy	Front axle bushing
17	546040015	Přední osa kol	Front wheel axle
18	546040118	Šasí	Deck
19	546040017	Pružina zdvihu sečení	Height adjustment spring
20	546040018	Táhlo zdvihu sečení	Height adjustment rod
21	110103	Matice	Nut
22	546040020	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
23	546040021	Zadní kolo	Rear wheel
24	546040124	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover

Position	Part number	Název	Name
25	130309	Pojistný kroužek	Circlip
26	26900300203	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear
27	546040127	Domeček ložiska	Bearing housing
28	546040128	Zadní osa kol	Rear wheel axle
29	546040129	Páka zdvihu sečení	Height adjustment lever
30	100203013	Šroub	Bolt
31	130119	Pojistný kroužek	Circlip
32	26900300103	Levý pastorek pojezdu	Left output gear
33	26809000102	Čep pojezdu	Pin
34	546040134	Převodovka pojezdu	Gearbox
35	546040135	Vratná pružina převodovky	Return spring
36	110103	Matice	Nut
37	546040137	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protection cover
38	546040138	Klapka bočního výhozu	Side-discharge flap cover
39	100205022	Šroub	Bolt
40	546040140	Držák bočního výhozu	Side discharge bracket
46	100205013	Šroub	Bolt
47	546040027	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle
48	110205	Matice	Nut
49	546040029	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
50	100203009	Šroub	Screw
51	546040031	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
52	110203	Matice	Nut
53	546040033	Zadní přepážka	Rear channel
54	100545013	Šroub	Screw
55	546040155	Mulčovací záslepka	Mulching kit
56	546040035	Potah koše	Grasscatcher bag
57	546040036	Rám koše	Grasscatcher frame
58	546040037	Víko koše	Rear flap board
59	546040038	Pružina víka koše	Rear board spring
60	546040039	Osa víka koše	Rear board axle
61	130302	Třmenový kroužek	E clip
62	546040041	Motor	Engine
63	100405013	Šroub	Screw
64	25261100102	Svorka bowdenu	Cable clamp
65	546040044	Spodní madlo	Lower handle
66	100405042	Šroub madla	Handle bolt
67	546040046	Křídlová matice	Knob nut
68	M-06K	Matice	Nut
69	26300168401	Držák madla startéru	Starter handle holder
70	546040049	Horní madlo	Upper handle
71	546040162	Páka pojezdu	Driving pulling pole
72	25600101701	Návlek madla	Upper handle sheath
73	546040051	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
74	100203032	Šroub	Bolt
75	M-06K	Matice	Nut
76	546040167	Bowden brzdy/pojezdu	Flameout/driving cable



Position	Part number	Název	Name
1	100202009	Šroub	Bolt
2	540021042	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	540021040	Vahadlo ventilu set	Valve rocker set
4		Šroub vahadla ventilu	Valve rocker shaft
5		Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat
6		540021037	Pružina ventilu
7	Ventily set		Valve set
8	Těsnění ventilu		Valve gasket
9	100205047	Šroub	Bolt

Position	Part number	Název	Name
10	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
11	554421033	Hlava válce	Cylinder head
12	554421032	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
13	540021030	Zdvihací tyčka ventilu	Valve pushing rod
14		Zdvihátko ventilu	Valve tappet
15	554421051	Pístní kroužky set	Piston ring set
16		Píst	Valve
17		Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
18		Pístní čep	Piston pin
19	540021048	Ojnice	Connecting rod
20	541011044	Kliková hřídel	Crankshaft
21	540021047	Vačková hřídel	Camshaft
23	540021046	Podložka	Washer
24	553SX1029	Gufero	Oil seal
25	540021023	Víko motoru	Crankcase cover
26	100203027	Šroub	Bolt
27	540021026	Regulátor otáček	Governor
28	100203011	Šroub	Bolt
30	540021085	Těsnění výfuku	Muffler gasket
31	540021084	Výfuk	Muffler
33	540021027	Přítlačná podložka regulátoru	Pressing plate
34	546041034	Pouzdro	Bushing
35	546041035	Kryt výfuku	Muffler cover
36	100203009	Šroub	Bolt
37	540021057	Svorník	Stud bolt
38	540021058	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
39	540021059	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
40	540021060	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
41	554421061	Karburátor	Carburetor
43	540021065	Hadička (od primeru)	Tube
47	5540110232	Primer	Primer
45	540021077	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
46	540021080	Hadička odvodušnění	Breathing tube
48	110103	Matice	Nut
49	540021079	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
49-1	Nedostupné	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
49-2	5400210781	Vzduchový filtr	Air filter sponge
51	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
53	540021009	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
55	25100123501	Gufero	Oil seal
56	540021015	Páka regulace otáček	Governor lever
57	380250002-0001	Šroub	Bolt
58	381350004-0001	Závlačka	Cotter pin
59	540021016	Vratná pružina	Return spring
60	540021012	Táhlo regulace otáček	Governor rod
61	550001002	Gufero	Oil seal
63	540021022	Olejová měrka	Oil dipstick
64	540021006	Planžeta odvodušnění	Breathing membrane
67	540021008	Kryt odvodušnění	Breathing cover
68	540021071	Setrvačnick	Flywheel
69	540021076	Cívka zapalování	Ignition coil
70	100202017	Šroub	Bolt
71	540021074	Brzda motoru	Engine brake
74	540021069	Ventilátor	Fan
75	540021070	Miska	Starter seat
76	746001066	Matice	Nut
77	540021055	Startér mechanický	Starter assembly
78	546041078	Kryt motoru	Engine cover

Position	Part number	Název	Name
80	540021086	Palivová nádrž	Fuel tank
81	540021088	Palivový filtr	Fuel tank filter
82	540021063	Palivová hadička	Fuel tube
84	540021087	Palivová zátka	Fuel tank cap
85	546041085	Těsnění výfuku vnější	Muffler outer gasket