


Pozice	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
3	DY0302-24	Plastový kryt	Plastic cover
4	R48000027	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
5	553SX0034	Kolo zadní s ložisky	Rear wheel with bearings
7	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
10	DY0302A-4	Pružina napínáku řemene pojezdu	Spring
13	25100127202	Klínový řemen	V-belt
	R48000052	Klínový řemen	V-belt
15	548000011	Řemenice motoru	Engine sheave
18	DY0302-20	Lůžko nápravy vrchní	Front axle upper bracket
19	X0801-003-01-00-A	Přední osa kol	Front axle
20	DY0302-19	Lůžko nápravy spodní	Front axle lower bracket
22	R48000012	Čep	Pin
23	26809000201	Pero	Flat key
24	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
25	DY0608-12	Nůž	Blade
26	555600081	Šroub nože	Blade bolt
27	546020002	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
29	553SX0010	Kolo přední	Front wheel
30	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
31	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
32	DY0302.3.2	Převodovka pojezdu	Gearbox

Pozice	Part number	Název	Name
33	26809000102	Čep pojezdu	Pin
38	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
47	DY0218-12	Pružina víka koše	Rear board spring
48	DY0218-25	Víko koše	Rear board
50	DY0218.14	Potah koše	Grasscatcher bag
56	DY0302.2.3	Bowden pojezdu	Driving cable
60	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
64	R48000071	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
67	R48000087	Vnější kroužek aretace madla	Outer adjusting gear ring
71	25600101903	Návlek madla	Foam tube
72	R48000080	Kryt páky pojezdu	Driving lever cover
75	506002080	Příložka plastová	Cushion block
78	R48000082	Podložka	Wave washer



Position	Part number	Název	Name
2	553SX1059	Gufero	Oil Seal
3	746001003	Spodní víko motoru	Crank case cover
8	746001008	Hřídelka regulátoru otáček	Governor shaft
10	746001010	Palec regulátoru	Governor slide sheath
13	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
14	566601098	Těsnění klikové skříně	Crank case gasket
15	746R01018	Vačková hřídel	Camshaft
18	23053000601	Kliková hřídel	Crankshaft
19	746001019	Příruba vzduchového filtru	Air Filter Base
23	566601059	Vzduchový filtr	Air filter element
24	746001024	Předfiltr	Sponge filter
27	23054000301	Ojnice	Connecting Rod
29	746001029	Vratná pružina	Spring
35	746001035	Svorka palivové hadičky	Fuel tube clip
36	746001036	Palivová hadička	Fuel tube
39	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil adding tube
40	746001040	Svorka palivové hadičky	Oil Tube Clip 1
41	746001041	Palivový filtr	Fuel Filter
44	746001044	Pístní čep	Piston Pin
45	553SX1076	Palivová nádrž	Fuel Tank
46	746001046	Těsnění zátky palivové nádrže	Seal Washer
47	746001047	Pěnový filtr víčka	Fuel cap sponge
48	746001048	Víčko palivové nádrže	Fuel tank cap
49	746001049	Hadička odvodu	Breathing pipe
50	746001050	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
52	25100123501	Gufero	Oil Seal
53	746001053	Závlačka	Cotter Pin
55	746001055	Držák palivové nádrže	Fuel Tank Plate
57	746001057	Drátěný filtr	Breathing net
58	746001058	Těsnění odvodu	Breathing gasket
60	746001060	Kryt odvodu	Breathing cover
61	746R01103	Setrvačnick	Flywheel
62	746001062	Ventilátor	Fan
65	746001065	Miska startéru	Starter idle pulley
66	746001066	Matice	Flange Nut
68	746001068	Kryt ventilátoru	Fan cover
69	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
70	746001070	Kryt motoru	Engine top cover
71	26801102901	Pružina akcelérátoru	Throttle Lever Spring
72	746R01080	Táhlo regulace	Throttle Lever
73	746001073	Kryt výfuku	Muffler cover
74	746001074	Výfuk	Muffler
75	551SX1004	Těsnění výfuku	Muffler gasket
76	A969P	Svíčka zapalování	Spark Plug
78	746001078	Deska brzdy motoru	Brake board
79	746001079	Pojistka pístního čepu	Piston Pin Ring
81	746001081	Píst	Piston
82	551002290	Gufero	Oil Seal
84	142105	Ložisko	Bearing
85	23062000201	Cívka zapalování	Ignition
86	Trvale nedostupné	Kliková skříň	Crank case
87	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder Head gasket
89	ZH51300091	Výfukový ventil	Exhaust Valve
90	ZH51300090	Sací ventil	Intake Valve
91	746R01051	Hlava válce	Cylinder head
95	Q08.05-11	Vodící deska	Valve rod guide plate
96	746001096	Pružina ventilu	Valve Spring
97	746001097	Sedlo pružiny	Valve Spring Seat
99	746001099	Stírací kroužek	Oil control ring

Position	Part number	Název	Name
103	810130356	Těsnění ventilového víka	Cylinder Head cover Gasket
104	553SX1017	Ventilové víko	Cylinder Head cover
106	746001106	Svorník	Bolt
107	746R01056	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
108	746R01057	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
109	810101057	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
110	553SX1056	Karburátor	Carburetor
110	746001110	Karburátor (klapka)	Carburetor (Choke flap)
112	SG450-104	Pístní kroužek 1	Piston Ring 1
114	746001032	Stírací kroužek (vlnitý)	Oil control ring
116	23064000102	Primer	Fuel-pump