



Position	Part number	Název	Name
4	R4600004	Pojistka přední osy pravá	Front axle fixing plate
5	R4800005	Poklice předního kola	Front wheel cover
8	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
9	553SX0010	Přední kolo	Front wheel
11	R46000011	Přední osa kol	Front wheel axle
13	R46000013	Pojistka přední osy levá	Front axle fixing plate-left
15	R46000015	Pružina	Spring
16	R48000096	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
17	R48000017	Řemenice motoru	Engine sheave
18	R46000018	Kryt řemenu	Belt protective cover
20	R48000020	Klínek unašeče 4,7x4,7x30	Key 4,7x4,7x30
21	R48000021	Unašeč nože	Blade holder
22	R46000022	Žací nůž	Blade
23	R48000023	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer

Position	Part number	Název	Name
24	R48000024	Šroub nože	Blade bolt
26	R46000026	Mulčovací záslepka	Mulching kit
27	R48000027	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
28	553SX0034	Zadní kolo	Rear wheel
30	26900300203	Pravý pastorek pojezdu	Right gear output
31	26900300103	Levý pastorek pojezdu	Left gear output
32	26809000102	Čep pojezdu	Pin
33	R48000033	Vnitřní kryt kola	Rear wheel inner cover
34	555600063	Ložisko pojezdu	Bearing
35	R48000035	Domeček ložiska	Bearing housing
38	R48000038	Zadní osa kol	Rear wheel axle
39	R48000039	Páka zdvihu	Height adjustment lever
41	R48000094	Plastová tvarová podložka	Plastic wave washer
44	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing plate
46	R48000046	Hřeben zdvihu sečení	Height adjustment comb board
48	R48000048	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle
50	R48000050	Pružina napínání řemene	Spring
51	R48000051	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
52	25100127202	Klínový řemen Z762Li	V belt Z762Li
53	553SX0061	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
54	R48000054	Držák bočního výhozu	Side-discharge bracket
55	R48000055	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
56	R46000056	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protective cover
57	R46000057	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
58	R48000058	Sběrný koš kompletní	Grasscatcher assembly
59	R48000059	Křídlová matice	Knob nut
61	R48000061	Spodní madlo	Lower handle
64	R48000064	Páka rychloupínání madla	Fastlocking handle
66	R46000066	Horní madlo	Upper handle
68	R48000061	Návlek madla	Handle foam grip
70	R48000070	Páka pojezdu	Drive lever
71	R48000071	Páka brzdy motoru	Flameout lever
72	R48000072	Bowden pojezdu	Drive cable
73	H54810059	Bowden plynu	Throttle cable
74	R48000074	Pružina	Spring
75	R48000075	Víko koše	Rear board
77	R48000077	Osa víka koše	Rear board axle
78	R41000050	Pružina víka koše	Rear board spring
79	R48000079	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
80	R48000080	Kryt páky	Control lever cover
86	R48000086	Vnitřní ozubený kroužek madla	Inner teeth gear
87	R48000087	Vnější ozubený kroužek madla	Outer teeth gear
88	R48000088	Šroub	Screw
89	R48000089	Čep	Pin
91	R48000091	Panel	Panel
95	R41000011	Pouzdro přední osy	Front axle sheath