


Position	Part number	Název	Name
1	23600105103	Poklice kola přední	Front wheel cover
2	26800401601	Ložisko kola	Wheel bearing
3	25400200305	Kolo přední	Front wheel
4	Nedostupné	Tvarová podložka	Wave washer
5	26300137401	Přední osa kol	Front wheel axle
6	25237600101	Spodní pouzdro přední osy	Lower support of front axle
7	25237600201	Horní pouzdro přední osy	Upper support of front axle
8	25400201901	Kolo zadní	Rear wheel
10	26801111201	Pružina přední osy	Spring of front wheel axle
11	26300137701	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
12	25208700105	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel dut-proof cover
13	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
14	23600105303	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
15	130309	Třmenový kroužek	E clip
16	25229500101	Ozubený věnec pojezdového kola	Rear wheel gear ring
20	110205	Matice	Nut
24	100205015	Šroub	Bolt
25	23600118601	Držák spodního madla levý	Lower handle left bracket
26	26300136601	Osa víka koše	Rear cover rod
27	26801111301	Pružina víka koše pravá	Rear cover right spring
28	23000426101	Víko koše	Rear cover
29	26800600401	Šroub madla	Lower handle screw
30	23600126501	Přední madlo šasí	Front cover handle
31	25100108501	Tvarová podložka madla	Wave washer
34	26300138504	Spodní madlo	Lower handle
35	26809004801	Čep páky rychloupínání	Pin
36	25236400101	Páka rychloupínání madla	Fast-locking handle
37	26300111901	Přítlačná podložka	Pressing plate
38	26300130101	Šroub madla	Fast-locking handle bolt
41	29100110704	Bowden pojezdu	Driving cord
45	Nedostupné	Potah horního madla	Handle sheath
46	26300139003	Páka pojezdu	Driving lever
47	Nedostupné	Horní madlo	Upper handle
48	Nedostupné	Páka brzdy motoru	Flameout lever
49	Nedostupné	Dekorační krytka	Decorative cover
51	26300168401	Držák madla startéru	Starter handle hook
52	25100137818	Potah koše	Grass catcher bag
53	26300138101	Rám koše	Grass catcher frame
54	555600063	Ložisko pojezdu	Bearing
55	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
57	26300137201	Zadní osa kol	Rear axle
58	25400105401	Madlo páky zdvihu	Height adjusting handle
59	26300139602	Páka zdvihu	Height adjusting lever
60	23600118701	Držák spodního madla pravý	Lower handle right bracket
61	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
63	23100102501	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
65	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear wheel axle clip
66	26300107601	Podložka	Washer
67	26800903401	Třmenový kroužek	E clip
69	25100127202	Klínový řemen	V-belt
70	25100201001	Řemenice převodovky	Gearbox sheave
71	26809001901	Pružný čep	Spring column pin
72	26801117401	Pružina napínání řemene	V-belt tension spring
73	23050102802	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
73-1	26801118001	Pružina páky převodovky	Gearbox lever spring
74	26809000102	Čep pojezdu	Column pin
75	548000011	Řemenice motoru	Driving pulley

Position	Part number	Název	Name
77	25237800101	Kryt řemenu pojezdu	Belt protecting cover
79	26809000201	Pero	Flat key
80	26300168101	Unašeč nože	Blade holder
81	26300146502	Nůž	Blade
82	26300107302	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
83	01.02.0323	Šroub nože	Blade bolt
86	25237300102	Přední kryt	Deck front panel
91	29100112002	Bowden brzdy	Flameout cord
92	25233600102	Držák bowdenu	Cord fixing board
94	25238500101	Okno víka koše	Rear cover transparent window
95	25238400101	Madlo koše	Handle of grass catcher
96	25238200101	Horní kryt koše	Grass catcher top cover
98	25205500104	Vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjusting gear ring
99	25205400104	Vnější kroužek nastavení madla	Outer adjusting gear ring
100	25236500102	Křídlová matice	Lower handle knob nut
102	29100112901	Bowden sytiče	Choke cord
103	25239100101	Tvarová podložka	Curled washer
105	25239300102	Vnější kryt držáku páky	Outside positioned support
106	25239300202	Kryt držáku páky vnitřní	Inside positioned support
107	Nedostupné	Držák páky	Lever bracket
108	25239300302	Vnitřní krytka	Inner cover
109	25239400103	Panel ovládaní	Handle panel
110	25238700101	Kulisa páky sytiče	Choke gear board
111	26300139301	Páka sytiče	Choke pulling pole
112	25239200101	Madlo páky	Choke pole handle
114	26300139501	Úchyt bowdenu	Pressing board
117	26801111401	Pružina víka koše levá	Rear cover left spring
119	25232600101	Mulčovací záslepka	Mulching kit
123	26300218303	Držák bočního výhozu	Side-discharge bracket
126	26200101901	Osa klapky výhozu	Side-discharge shaft
127	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side-discharger spring
129	25238000102	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
130	25306600101	Usměřovač bočního výhozu	side-discharge protecting board
134	26800705102	Podložka	Washer
135	25231900101	Pouzdro unašeče nože	Blade holder spacer
136	25233600102	Držák bowdenu	Cord fixing board



Position	Part number	Název	Name
2	120103	Podložka	Washer
4	100103009	Šroub	Bolt
5	25100121601	Palec regulátoru	Governor slide sheath
10	23055000401	Vačková hřídel	Camshaft
11	26900102301	Zdvihátko	Tappet
13	100102017	Šroub	Bolt
14	M-05	Matice	Bolt
15	25100121002	Olejová měrka	Oil dipstick
16	25100123302	O kroužek	O-ring
17	25100121102	Nalévací hrdlo oleje	Oil adding pipe
18	25100123202	O kroužek	Oil sealing ring
19	23053000601	Kliková hřídel	Crank shaft
19A	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
20	23054000301	Ojnice	Connecting rod
21	26900102201	Pístní čep	Piston pin
22	26900102101	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
23	26400100601	Píst	Piston
27	26900103201	Pouzdro	Sheath 1
28	Nedostupné	Pouzdro	Sheath 2
29	26801102601	Pružina regulace	Speed adjustment spring
30	Nedostupné	Kulisa regulace otáček	Speed adjustment board
31	100203032	Šroub	Bolt
32	566601098	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
33	26400101803	Spodní víko motoru	Crankcase cover
34	553SX1059	Gufero	Oil seal
35	26300205701	Podložka	Washer
36	26300205601	Vypouštěcí šroub	Oil discharge bolt
37	100103022	Šroub	Bolt
38	110103	Matice	Bolt
39	Nedostupné	Páka regulace otáček	Speed adjustment arm
42	25100123501	Gufero	Oil seal
43	Nedostupné	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
44	25100135001	Hadička odvodušnění	Vent tube
46	100103013	Šroub	Bolt
47	26300215501	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
48	26300215301	Držák nádrže pravý	Fuel tank right bracket
49	26300215401	Držák nádrže levý	Fuel tank left bracket
50	25800100404	Palivová nádrž	Fuel tank
51	25100134803	Palivová hadička	Fuel pipe
52	Nedostupné	Svorka palivové hadičky	Fuel pipe clip B
53	26300206401	Záchyt palivové hadičky	Fuel tube clip
54	26900102601	Svorka palivové hadičky	Fuel pipe clip A
55	25100131401	Palivový filtr	Fuel filter
56	25100124501	Těsnění zátky nádrže	Fuel cap gasket
57	FQ08.13-03	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
58	26900102001	Drátěný filtr	Filter net
59	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing valve mem
60	25100123901	Těsnění odvodušnění	Breathing sealing washer
61	Nedostupné	Kryt odvodušnění	Breathing cover
62	142105	Ložisko	Bearing
63	551002290	Gufero	Oil seal
64	23061000301	Setrvačnick	Flywheel
65	25100121901	Ventilátor	Fan
66	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
67	746001066	Matice	Bolt
68	26900103601	Vymezovací pouzdro	Fan cover bush
69	Nedostupné	Kryt ventilátoru	Fan cover
70	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter assembly

Position	Part number	Název	Name
71	23100101501	Kryt motoru	Engine cover
73	100103017	Šroub	Bolt
74	23058000202	Spínač brzdy	Engine STOP switch
75	23058000602	Brzda motoru	Brake board
76	Nedostupné	Vymezovací pouzdro	Bushing
77	Nedostupné	Držák hadičky	Fuel tube bracket
78	26800609302	Svorník	Stud bolt B
79	26800609202	Svorník	Stud bolt A
81	23062000201	Cívka zapalování	Ignition
81-1	746001085-S	Koncovka zapalovací svíčky	Sparkling plug cap (pipe)
82	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
83	26400100401	Hlava válce	Cylinder head
84	26300206001	Sací ventil	Intake valve
85	26300206101	Výfukový ventil	Exhaust valve
87	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
88	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
89	25600100101	Těsnění výfuku	Muffler gasket
90	746001074	Výfuk	Muffler assembly
91	23060000801	Mřížka výfuku	Muffler cover
92	110203	Matice	Bolt
93	Nedostupné	Svorník	Stud bolt
94	100105042	Šroub	Bolt
95	26300207401	Těsnění ventilu	Valve oil seal
96	26801103101	Pružina ventilu	Valve spring
97	26900102401	Sedlo sacího ventilu	Intake valve spring seat
98	26900102501	Sedlo výfukového ventilu	Exhaust valve spring seat
99	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
100	23055000501	Zdvihací tyčka ventilu	Valve Push rod
101	26300206302	Vodící deska	Push rod guide board
102	26800605401	Seřizovací šroub ventilu	Valva adjustment bolt
103	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
104	26800502501	Matice vahadla	Valve adjustment nut
105	26800502601	Zajišťovací matice	Closing nut
106	810130356	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
107	26300207001	Ventilové víko	Cylinder head cover
108	25100122901	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
109	553SX1053	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
110	25100124201	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
111	23056002901	Karburátor	Carburetor
112	25600100301	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
113	26801102901	Pružina akcelérátoru	Spring
114	26900102801	Táhlo regulace plynu	Valve rod
115	26900108701	Táhlo regulace otáček	Governor rod
116	26809003101	Pouzdro	Filter bushing
117	25228700101	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
118	25228800101	Vnitřní kryt filtru	Inner cover for filter
119	25100134901	Vzduchový filtr	Air filter sponge
120	25228600101	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
200A	23057000401	Regulátor otáček	Speed adjustment
201A	ZH51300104	Pístní kroužky sada	Piston ring set