



# HECHT<sup>®</sup> 548 5X

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	26800602301	Šroub nože	Blade bolt
2	26300107302	Podložka šroubu nože	Blade washer
3	26900205001	Podložka	Washer
4	25271700102	Podložka	Washer
5	26300248802	Nůž	blade
6	25271700102	Horní podložka nože	blade upper washer
7	26900208701	Unašeč nože	blade support
8	26809000201	Pero	flat key
9	25231800101	Vymezovací pouzdro unašeč/řemenice	blade holder bushing
10	26800300502	Šroubek řemenice (červík)	screw
11	548000011	Řemenice motoru	engine sheave
12	25100205501	Klínový řemen	v-belt
16	25237800101	Kryt řemenu pojezdu	belt protecting cover
18	23600303301	Madlo předního panelu šasí	front panel handle
19	25285100101	Přední panel šasí	deck front panel
20	23600113301	Poklice předního kola	front wheel cover
21	110205	Matice	Nut
22	26800401601	Ložisko kola	wheel bearing
23	25400200902	Kolo přední	front wheel
25	25237600101	Spodní pouzdro přední osy	lower support of wheel axle
27	25237600203	Horní pouzdro přední osy	upper support of wheel axle
29	26300137401	Přední osa kol	front wheel axle
30	26801111201	Pružina přední osy	front wheel axle spring
31	23600113401	Poklice zadního kola	rear wheel cover
32	25400200602	Kolo zadní	rear wheel
33	25229500101	Ozubený věnec pojezdového kola	rear wheel gear ring
34	25208700105	Vnitřní kryt zadního kola	rear wheel inner cover
35	26300137701	Táhlo zdvihu	height adjustment rod
38	23100106901	Hřeben zdvihu	height adjustment board
40	26300124401	Pojistka zadní osy	rear axle fixing plate
41	130309	Pojistný kroužek	Circlip
42	26900300103	Pastorek pojezdu levý	left output gear
43	26800705102	Podložka	Washer
44	26800402302	Ložisko pojezdu	bearing
45	26900203103	Domeček ložiska	bearing housing
46	26809000102	Čep pojezdu	column pin
47	23050203202	Převodovka pojezdu	gear box
47-1	23050203601-P	Pružina páky převodovky	Return spring
48	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	right output gear
50	26300257701	Držák převodovky pojezdu	gearbox fixing plate
51	26300218303	Držák bočního výhozu	side-discharge fixing board
52	26200101901	Osa bočního výhozu	side-discharge position fixing shaft
55	26801113003	Pružina bočního výhozu	side cover board spring
56	25286500101	Klapka bočního výhozu	side-discharge cover board
57	25306600101	Usměrňovač bočního výhozu	side-discharge protecting cover
61	25232600101	Mulčovací záslepka	mulching kit assembly
63	26300137201	Zadní osa kol	rear wheel axle
66	26300139602	Páka zdvihu	height adjustment lever
68	25400105401	Madlo páky zdvihu	lever handle
69	100205015	Šroub	Bolt
70	23600118701	Držák spodního madla pravý	right bracket of lower handle
71	26801111301	Pružina víka koše pravá	rear board right spring
72	26300136601	Osa víka koše	long rod
73	26801111401	Pružina víka koše levá	rear board left spring
74	25217800104	Průchodka bowdenu	cable protecting grommet
75	23600118601	Držák spodního madla levý	left bracket of lower handle
77	25100108501	Tvarová podložka madla	curled washer

Position	Part number	Název	Name
78	25236500102	Křídlová matice	knob nut
80	26800600401	Šroub madla	flat head bolt
81	25261100102	Svorka bowdenu/kabelu	Cable clamp
88	25205500103	Vnitřní kroužek nastavení madla	inner adjustment gear
95	25205400104	Vnější kroužek nastavení madla	outer adjustment gear
Nahrazeno 25261000101 a 25261000203 Vnější kroužek aretace madla a Vnitřní kroužek aretace madla. / Replaced by 25261000101 and 25261000203 Inner adjustment gear and Outer adjustment gear.			
89	26300138504	Spodní madlo	lower handle
91	25236400101	Páka rychloupínání madla	locking handle
92	26809004801	Čep páky rychloupínání	column pin
94	26300130101	Šroub madla	locking handle bolt
98	26300168401	Držák madla startéru	starter rope hook
102	29100126301	Bowden pojezdu	driving cable
103	29100133301	Bowden brzdy motoru	flameout cable
104	25233600102	Držák bowdenu	cable bracket
106	Nedostupné	Spodní díl panelu	handle panel bottom part
108	26300139501	Úchyt bowdenu	cable holder
109	25239100101	Tvarová podložka	wave washer
110	Nedostupné	Panel	handle panel
115	25286300101	Kryt operačního panelu	Panel cover
116	Nedostupné	Pružina víka panelu	panel cover spring
117	25239200101	Madlo páky	lever handle
120	26300139301	Páka sytiče	choke lever
121	25238700101	Kulisa páky sytiče	Lever seat
123	29100112501	Bowden sytiče	choke cable
125	25239300102	Vnější kryt držáku páky	outside positioned support
126	25239300201	Kryt držáku páky vnitřní	inside positioned support
127	25287600102	Držák páky pojezdu	pulling pole holder
128	25239300302	Vnitřní krytka	inner cover
129	23600191001	Horní madlo	upper handle
130	23600153101	Páka brzdy motoru	flameout pulling pole
131	26300139003	Páka pojezdu	driving pulling pole
132	25600101903	Návlek madla	handle sheath
133	25275500501	Madlo koše	handle of grass catcher
134	25275300101	Horní kryt koše	grass catcher cover(plastic)
135	23000450701	Víko koše	Grasscatcher cover
136	25275600901	Ukazatel plnosti koše	grass level indicator
138	26300312901	Rám koše	grass catcher bracket
139	25100137818	Potah koše	grass catcher



Position	Part number	Název	Name
10	23055000401	Vačková hřídel	Camshaft
11	26900102301	Zdvihátko	Tappet
13	100102017	Šroub	Bolt
14	110102	Matice	Bolt
15	25100121002	Olejevá měrka	Oil dipstick
16	25100123302	O kroužek	O-ring
17	25100121102	Nalévací hrdlo oleje	Oil adding pipe
18	25100123202	O kroužek	Oil sealing ring
19	23053000601	Kliková hřídel	Crank shaft
19A	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
20	23054000301	Ojnice	Connecting rod
21	26900102201	Pístní čep	Piston pin
22	26900102101	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
23	26400100601	Píst	Piston
27	26900103201	Pouzdro	Sheath
28	Nedostupné	Pouzdro	Sheath
29	26801102601	Pružina regulace	Speed adjustment spring
30	Nedostupné	Kulisa regulace otáček	Speed adjustment board
31	100203032	Šroub	Bolt
32	566601098	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
33	26400101803	Spodní víko motoru	Crankcase cover
34	553SX1059	Gufero	Oil seal
35	26300205701	Podložka	Washer
36	26300205601	Vypouštěcí šroub	Oil discharge bolt
37	100103022	Šroub	Bolt
38	110103	Matice	Bolt
39	Nedostupné	Páka regulace otáček	Speed adjustment arm
41	Nedostupné	Závlačka	Cotter pin
42	25100123501	Gufero	Oil seal
43	Nedostupné	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
44	25100135001	Hadička odvodušnění	Vent tube
46	100103013	Šroub	Bolt
47	26300215501	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
48	26300215301	Držák nádrže pravý	Fuel tank right bracket
49	26300215401	Držák nádrže levý	Fuel tank left bracket
50	25800100404	Palivová nádrž	Fuel tank
51	25100134803	Palivová hadička	Fuel pipe
52	Nedostupné	Svorka palivové hadičky	Fuel pipe clip B
53	26300206401	Záchyt palivové hadičky	Fuel tube clip
54	26900102601	Svorka palivové hadičky	Fuel pipe clip A
55	25100131401	Palivový filtr	Fuel filter
56	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel cap gasket
57	FQ08.13-03	Palivová zátka	Fuel tank cap
58	26900102001	Drátěný filtr	Filter net
59	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing valve washer
60	25100123901	Těsnění odvodušnění	Breathing sealing washer
61	Nedostupné	Kryt odvodušnění	Breathing cover
62	142105	Ložisko	Bearing
63	551002290	Gufero	Oil seal
64	23061000301	Setrvačnick	Flywheel
65	25100121901	Ventilátor	Fan
66	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
67	746001066	Matice	Bolt
68	26900103601	Vymezovací pouzdro	Fan cover bush
69	Nedostupné	Kryt ventilátoru	Fan cover
70	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
71	23100101501	Kryt motoru	Engine cover
72	M-06K	Krytá matice	Cap nut

Position	Part number	Název	Name
73	100103017	Šroub	Bolt
74	23058000202	Spínač brzdy	Engine STOP switch
75	23058000602	Brzda motoru	Brake board
76	Nedostupné	Vymezovací pouzdro	Bushing
77	Nedostupné	Držák hadičky	Fuel tube bracket
78	26800609302	Svorník	Stud bolt B
79	26800609202	Svorník	Stud bolt A
81	23062000201	Cívka zapalování	Ignition
81-1	746001085-S	Koncovka zapalovací svíčky	Sparkling plug cap (pipe
82	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
83	26400100401	Hlava válce	Cylinder head
84	26300206001	Sací ventil	Intake valve
85	26300206101	Výfukový ventil	Exhaust valve
87	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
88	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
89	25600100101	Těsnění výfuku	Muffler gasket
90	746001074	Výfuk	Muffler assembly
91	23060000801	Mřížka výfuku	Muffler cover
92	110203	Matice	Bolt
94	100105042	Šroub	Bolt
95	26300207401	Těsnění ventilu	Valve oil seal
96	26801103101	Pružina ventilu	Valve spring
97	26900102401	Sedlo sacího ventilu	Intake valve spring seat
98	26900102501	Sedlo výfukového ventilu	Exhaust valve spring seat
99	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
100	23055000501	Zdvihací tyčka ventilu	Valve Push rod
101	26300206302	Vodící deska	Push rod guide board
102	26800605401	Seřizovací šroub ventilu	Valva adjustment bolt
103	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
104	26800502501	Matice vahadla	Valve adjustment nut
105	26800502601	Zajišťovací matice	Closing nut
106	810130356	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
107	26300207001	Ventilové víko	Cylinder head cover
108	25100122901	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
109	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
110	25100124201	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
111	23056002901	Karburátor	Carburetor
112	25600100301	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
113	26801102901	Pružina akcelérátoru	Spring
114	26900102801	Táhlo regulace plynu	Valve rod
115	26900108701	Táhlo regulace otáček	Governor rod
116	26809003101	Pouzdro	Bushing
117	25228700101	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
118	25228800101	Vnitřní kryt filtru	Inner cover for filter
119	25100134901	Vzduchový filtr	Air filter sponge
120	25228600101	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
200A	23057000401	Regulátor otáček	Speed adjustment
201A	ZH51300104	Pístní kroužky sada	Piston ring set