





Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
2	R48000002	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
4	R48000004	Přední rám	Front handle frame
8	DY0218-15A	Ložisko kola	Bearing
9	553SX0010	Kolo přední	Front wheel
16	R48000016	Lůžko přední osy horní	Front axle upper support
21	R48000021	Unašeč nože	Blade holder
22	R48000022	Nůž	Blade
24	R48000024	Šroub nože	Blade bolt
27	R48000027	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
28	553SX0034	Kolo zadní	Rear wheel
30	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
31	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
32	26809000102	Čep pojezdu	Pin
33	R48000033	Vnitřní kryt kola	Rear wheel inner cover
34	555600063	Ložisko pojezdu	Bearing
35	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
44	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
50	26801117401	Pružina	Gearbox spring
52	R48000052	Klínový řemen	V-belt

Position	Part number	Název	Name
55	R48000055	Pružina klapky bočního výhozu	Side discharge spring
68	25600101903	Návlek madla	Foam tube
71	R48000071	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
72	R48000072	Bowden pojezdu	Driving cable
74	R48000074	Pružina bowdenu pojezdu	Driving cable spring
78	R41000050	Pružina víka koše	Rear board spring
80	R48000080	Madlo páky pojezdu	Pulling pole plastic handle
87	R48000087	Aretace madla vnější	Outer gear wheel
88	R48000088	Šroub páky rychloupínání	Locking bolt
96	R48000096	Bowden brzdy motoru	Flameout cable



Position	Part number	Název	Name
2	553SX1059	Gufero	Oil seal
3	746001003	Spodní víko motoru	Crank case cover
8	746001008	Hřídelka regulátoru otáček	Governor shaft
10	746001010	Palec regulátoru	Governor slide sheath

Position	Part number	Název	Name
13	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
14	566601098	Těsnění klikové skříně	Crank case gasket
15	746R01018	Vačková hřídel	Camshaft
18	23053000601	Kliková hřídel	Crankshaft
19	746001019	Příruba vzduchového filtru	Air Filter Base
23	566601059	Vzduchový filtr	Air filter element
24	746001024	Předfiltr	Sponge filter
27	23054000301	Ojnice	Connecting Rod
29	746001029	Vratná pružina	Spring
35	746001035	Svorka palivové hadičky	Fuel tube clip
36	746001036	Palivová hadička	Fuel tube
39	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil adding tube
40	746001040	Svorka palivové hadičky	Oil Tube Clip 1
41	746001041	Palivový filtr	Fuel Filter
44	746001044	Pístní čep	Piston Pin
45	553SX1076	Palivová nádrž	Fuel Tank
46	746001046	Těsnění zátky palivové nádrže	Seal Washer
47	746001047	Pěnový filtr víčka	Fuel cap sponge
48	746001048	Víčko palivové nádrže	Fuel tank cap
49	746001049	Hadička odvodušnění	Breathing pipe
50	746001050	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
52	25100123501	Gufero	Oil Seal
53	746001053	Závlačka	Cotter Pin
55	746001055	Držák palivové nádrže	Fuel Tank Plate
57	746001057	Drátěný filtr	Breathing net
58	746001058	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
60	746001060	Kryt odvodušnění	Breathing cover
61	746R01103	Setrvačnick	Flywheel
62	746001062	Ventilátor	Fan
65	746001065	Miska startéru	Starter idle pulley
66	746001066	Matice	Nut
68	746001068	Kryt ventilátoru	Fan cover
69	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
70	746001070	Kryt motoru	Engine top cover
71	26801102901	Pružina akcelérátoru	Throttle Lever Spring
72	746R01080	Táhlo regulace	Throttle Lever
73	746001073	Kryt výfuku	Muffler cover
74	746001074	Výfuk	Muffler
75	551SX1004	Těsnění výfuku	Muffler gasket
76	A969P	Svíčka zapalování	Spark Plug
78	746001078	Deska brzdy motoru	Brake board
79	746001079	Pojistka pístního čepu	Piston Pin Ring
81	746001081	Píst	Piston
82	551002290	Gufero	Oil Seal
84	142105	Ložisko	Bearing
85	23062000201	Cívka zapalování	Ignition
87	746001087	Těsnění hlavy válce	Cylinder Head gasket
89	ZH51300091	Výfukový ventil	Exhaust Valve
90	ZH51300090	Sací ventil	Intake Valve
91	746R01051	Hlava válce	Cylinder head
95	Q08.05-11	Vodící deska ventilu	Valve rod guide plate
96	746001096	Pružina ventilu	Valve Spring
97	746001097	Sedlo pružiny	Valve Spring Seat
99	746001099	Stírací kroužek	Oil control ring
103	810130356	Těsnění ventilového víka	Cylinder Head cover Gasket
104	553SX1017	Ventilové víko	Cylinder Head cover
106	746001106	Svorník	Bolt
107	746R01056	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
108	746R01057	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange

Position	Part number	Název	Name
109	810101057	Těsnění vzduchového filtru	Carburetor gasket
110	553SX1056	Karburátor	Carburetor (primer)
110	746001110	Karburátor (klapka)	Carburetor (Choke flap)
112	SG450-104	Pístní kroužek 1	Piston Ring 1
113	747001099	Pístní kroužky set	Piston Ring 2
114	746001032	Stírací kroužek (vlnitý)	Oil control ring
116	23064000102	Primer (s dírkou)	Fuel-pump