





Position	Part number	Název	Name
1	26800606201	Šroub nože	Blade bolt
2	546020002	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	548310003	Podložka nože	Blade pressing board
5	548310004	Nůž	Blade
7	548310005	Unašeč nože	Blade holder
8	Nedostupné	Pero	Flat key
9	25231800101	Vymezovací pouzdro unašeč/řemenice	Blade holder bushing
10	26800300502	Šroubek řemenice (červík)	Bolt
11	548000011	Řemenice motoru	Engine sheave
12	25100127202	Klínový řemen	V-belt
16	25255800102	Kryt řemenu pojezdu	Belt cover
17	26300341901	Pouzdro	Bearing sheath
18	23600310101	Poklice kola	Front wheel cover
19	26800401601	Ložisko kola	Wheel bearing
20	25370200101	Kolo přední	Front wheel
21	25370400101	Vnitřní kryt předního kola	Front wheel decorative cover
23	110305	Matice	Nut
24	25374200101	Plastová matice předního kola	Knob nut
25	26300342201	Držák předního kola	Front wheel bracket
26	26300341601	Osa předního kola	Front wheel axle
28	Nedostupné	Svislá osa předního kola	Front wheel rotation shaft
31	23601067301	Rám předního kola	Front wheel frame
33	25239100202	Podložka	Curved washer
34	Nedostupné	Kryt předního kola	Front wheel cover
35	26801133501	Pružina	Spring
36	26300351401	Táhlo aretace kola	Wheel locking pull bar
37	26801133101	Pružina	Spring
38	26809012301	Čep aretace kola	Wheel locking pin
39	26400121201	Vodítko čepu aretace	Pin support
41	23600113401	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
42	25400205001	Kolo zadní s věncem	Rear wheel
43	25229500101	Ozubený věnec pojezdového kola	Rear wheel gear ring
45	25208700105	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
46	23600118601	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
49	23601067401	Šasí	Deck
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
52	Nedostupné	Pružina víka koše levá	Rear board left spring
53	Nedostupné	Osa víka koše	Rear board axle
54	Nedostupné	Pružina víka koše pravá	Rear board right spring
58	60400101304	Motor	Engine
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
60	23600118701	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
61	23100113501	Hřeben zdvihu sečení	Height adjustment board
63	26300137201	Zadní osa kol	Rear wheel axle
66	25400105401	Madlo páky zdvihu	Lever handle
68	26300139602	Páka zdvihu	Height adjustment lever
71	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
73	26300257701	Držák převodovky pojezdu	Gearbox fixing plate
74	130309	Třmenový kroužek	E clip
75	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
76	26800705102	Podložka	Washer
77	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
78	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
79	26809000102	Čep pojezdu	Pin
80	23050204501	Převodovka pojezdu	Gearbox
80-1	23050204901-P	Pružina páky převodovky	Return spring
81	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear

Position	Part number	Název	Name
82	26300218303	Držák bočního výhozu	Side-discharge fixing board
85	26200101901	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
86	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
87	25286500101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
88	25306600101	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge cover
92	25232600101	Mulčovací záslepka	Mulching kit assembly
93	26300312901	Rám koše	Grasscatcher frame
95	25316500101	Víko koše	Rear board
96	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
97	25316600101	Horní kryt koše	Grasscatcher cover
98	25275600901	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
99	25100137854	Potah koše	Grasscatcher bag
100	25236500102	Křídlová matice	Knob nut
101	25100108501	Tvarová podložka madla	Plastic curled washer
103	26800600401	Šroub madla	Bolt
105	23600180401	Spodní madlo	Lower handle
106	25205500104	Vnitřní kroužek madla	Inner adjustment gear
108	Nedostupné	Vnější kroužek madla	Outer adjustment gear
Nahrazeno 25261000101 a 25261000203 Vnější kroužek aretace madla a Vnitřní kroužek aretace madla. / Replaced by 25261000101 and 25261000203 Inner adjustment gear and Outer adjustment gear.			
110	26300111901	Přítlačná podložka	Pressing plate
111	26809004801	Čep páky rychloupínání	Locking handle pin
112	26300130101	Šroub madla	Locking handle bolt
113	25236400101	Páka rychloupínání madla	Fast-locking handle
114	29100143801	Bowden pojezdu	Driving cable
115	29100133301	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
116	29100140801	Bowden aretace kola	Wheel locking cable
117	Nedostupné	Horní madlo	Upper handle
125	26300168401	Držák madla startéru	Starter rope hook
126	29100141801	Ovládání plynu s bowdenem	Throttle cable assembly
129	25239300102	Vnější kryt držáku páky	Pulling pole outside support
130	25239300202	Kryt držáku páky vnitřní	Pulling pole inside support
131	25287600102	Držák páky pojezdu	Pulling pole holder
132	25239300302	Vnitřní kryt	Inner cover
133	23600153101	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
134	23601018101	Páka pojezdu	Driving pulling pole
135	25600101903	Návlek madla	Handle foam sheath
136	25370700101	Pravý kryt páky	Locking handle right cover
137	26300352501	Páka aretace kola	Wheel locking handle
138	23100113301	Levý kryt páky	Locking handle left cover
140	25239200101	Madlo páky	Lever handle



Position	Part number	Název	Name
10	23055000401	Vačková hřídel	Camshaft
11	26900102301	Zdvihátko	Tappet
13	100102017	Šroub	Bolt
14	110102	Matice	Bolt
15	25100121002	Olejová měrka	Oil dipstick
16	25100123302	O kroužek	O-ring
17	25100121102	Nalévací hrdlo oleje	Oil adding pipe
18	25100123202	O kroužek	Oil sealing ring
19	23053000601	Kliková hřídel	Crank shaft
19A	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
20	23054000301	Ojnice kompletní	Connecting rod
21	26900102201	Pístní čep	Piston pin
22	26900102101	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
23	566501090	Píst kompletní	Piston assembly
27	26900103201	Pouzdro	Sheath 1
28	Nedostupné	Pouzdro	Sheath 2
29	26801102601	Pružina regulace	Speed adjustment spring
30	Nedostupné	Kulisa regulace otáček	Speed adjustment board
31	100203032	Šroub	Bolt
32	566601098	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
33	26400101803	Spodní víko motoru	Crankcase cover
34	553SX1059	Gufero	Oil seal
35	26300205701	Podložka	Washer
36	26300205601	Vypouštěcí šroub	Oil discharge bolt
37	100103022	Šroub	Bolt
38	110103	Matice	Nut
39	Nedostupné	Páka regulace otáček	Speed adjustment arm
41	Nedostupné	Závlačka	Cotter pin
42	25100123501	Gufero	Oil seal
43	Nedostupné	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
44	25100135001	Hadička odvodu vzduchu	Vent tube
46	100103013	Šroub	Bolt
47	26300215501	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
48	26300215301	Držák nádrže pravý	Fuel tank right bracket
49	26300215401	Držák nádrže levý	Fuel tank left bracket
50	25800100404	Palivová nádrž	Fuel tank
51	25100134803	Palivová hadička	Fuel pipe
52	Nedostupné	Svorka palivové hadičky	Fuel pipe clip B
53	26300206401	Záchyt palivové hadičky	Fuel tube clip
54	26900102601	Svorka palivové hadičky	Fuel pipe clip A
55	25100131401	Palivový filtr	Fuel filter
56	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel cap gasket
57	FQ08.13-03	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
58	26900102001	Drátěný filtr	Filter net
59	25100112601	Membrána odvodu vzduchu	Breathing valve washer
60	25100123901	Těsnění odvodu vzduchu	Breathing sealing washer
61	Nedostupné	Kryt odvodu vzduchu	Breathing cover
62	142105	Ložisko	Bearing
63	551002290	Gufero	Oil seal
64	23061000301	Setrvačnický	Flywheel
65	25100121901	Ventilátor	Fan
66	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
67	746001066	Matice	Nut
68	26900103601	Vymezovací pouzdro	Fan cover bush
69	Nedostupné	Kryt ventilátoru	Fan cover
70	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
71	23100101501	Kryt motoru	Engine cover
72	Nedostupné	Krytá matice	Cap nut

Position	Part number	Název	Name
73	100103017	Šroub	Bolt
74	23058000202	Spínač brzdy	Engine STOP switch
75	23058000602	Brzda motoru	Brake board
76	Nedostupné	Vymezovací pouzdro	Bushing
77	Nedostupné	Držák hadičky	Fuel tube bracket
78	26800609302	Svorník	Stud bolt B
79	26800609202	Svorník	Stud bolt A
80	746001085-S	Koncovka zapalovací svíčky	Spark plug cap
81	23062000201	Cívka zapalování	Ignition
82	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
83	26400100401	Hlava válce	Cylinder head
84	26300206001	Sací ventil	Intake valve
85	26300206101	Výfukový ventil	Exhaust valve
87	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
88	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
89	25600100101	Těsnění výfuku	Muffler gasket
90	746001074	Výfuk	Muffler assembly
91	23060000801	Mřížka výfuku	Muffler cover
92	110203	Matice	Nut
93	Nedostupné	Svorník	Stud bolt
94	100105042	Šroub	Bolt
95	26300207401	Těsnění ventilu	Valve oil seal
96	26801103101	Pružina ventilu	Valve spring
97	26900102401	Sedlo sacího ventilu	Intake valve spring seat
98	26900102501	Sedlo výfukového ventilu	Exhaust valve spring seat
99	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
100	23055000501	Zdvihací tyčka ventilu	Valve Push rod
101	26300206302	Vodící deska	Push rod guide board
102	26800605401	Seřizovací šroub ventilu	Valva adjustment bolt
103	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
104	26800502501	Matice vahadla	Valve adjustment nut
105	26800502601	Zajišťovací matice	Closing nut
106	810130356	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
107	26300207001	Ventilové víko	Cylinder head cover
108	25100122901	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
109	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
110	25100124201	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
111	23056002901	Karburátor	Carburetor
112	25600100301	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
113	26801102901	Pružina akcelérátoru	Spring
114	26900102801	Táhlo regulace plynu	Valve rod
115	26900108701	Táhlo regulace otáček	Governor rod
116	26809003101	Pouzdro	Bushing
117	25228700101	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
118	25228800101	Vnitřní kryt filtru	Inner cover for filter
119	25100134901	Vzduchový filtr	Air filter sponge
120	25228600101	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
200A	23057000401	Regulátor otáček	Speed adjustment
201A	ZH51300104	Pístní kroužky sada	Piston ring set