


Position	Part number	Název	Name
1	23600105103	Poklice kola	Front wheel cover
2	26800401601	Ložisko kola	Bearing
3	25400200305	Přední kolo	Front wheel
4	26800706202	Vymezovací podložka	Wave washer
5	26300137401	Přední osa kol	Front wheel axle
6	25237600101	Spodní pouzdro přední osy	Lower support of front axle
7	25237600203	Horní pouzdro přední osy	Upper support of front axle
8	25400201901	Kolo zadní	Rear wheel
10	26801111201	Pružina přední osy	Front wheel spring
11	26300137701	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
12	25208700105	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
13	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
14	23600105303	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
16	25229500101	Ozubený věnec pojezdového kola	Rear wheel gear ring
26	23600118601	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
27	26300136601	Osa víka koše	Rear board axle
28	26801111301	Pružina víka koše pravá	Right spring of rear board
29	23000426101	Víko koše	Rear flap board
30	26800600401	Šroub madla	Bolt
31	25100108501	Tvarová podložka madla	Curled plastic washer
33	26300138504	Spodní madlo	Lower handle
34	26809004801	Čep páky rychloupínání	Column pin
35	25236400101	Páka rychloupínání madla	Fast-locking handle
37	26300130101	Šroub madla	Handle bolt
40	25306600101	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
41	29100110704	Bowden pojezdu	Driving cable
42	25238000102	Klapka bočního výhozu	Side-discharge flap board
46	25600101903	Návlek madla	Handle sheath
47	26300139003	Páka pojezdu	Driving pulling pole
48	Nedostupné	Horní madlo	Upper handle
49	Nedostupné	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
51	26300168401	Držák madla startéru	Rope hook
52	25100137818	Potah koše	Grasscatcher bag
53	26300138101	Rám koše	Grasscatcher frame
54	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
55	26900300203	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear
57	26300137201	Zadní osa kol	Rear wheel axle
58	25400105401	Madlo páky zdvihu	Height adj. lever handle
59	26300139602	Páka zdvihu	Height adjusting lever
60	23600118701	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
61	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
63	23100102501	Hřeben zdvihu	Height adjusting board
64	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing ring
67	25100206501	Klínový řemen	V-belt
68	Nedostupné	Převodovka pojezdu	Gearbox
68-1	26801118001	Pružina páky převodovky	Return spring
69	26809000102	Čep pojezdu	Column pin
70	26300403401	Řemenice pojezdu	Engine sheave
71	26800300502	Šroubek řemenice (červík)	Bolt
72	25255800102	Kryt řemenu pojezdu	Belt protecting cover
74	26809000201	Pero	Flat key
75	26300168101	Unašeč nože	Blade holder
76	26300146502	Nůž	Blade
77	26300107302	Podložka šroubu nože	Blade washer
78	01.02.0323	Šroub nože	Blade bolt
79	110103	Matice	Nut
81	25237300102	Přední kryt	Deck front cover

Position	Part number	Název	Name
85	25232600101	Mulčovací záslepka	Mulching kit assembly
86	26300218303	Držák bočního výhozu	Side-discharge fixing board
87	26200101901	Osa bočního výhozu	Side-discharge shaft
88	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
92	29100112002	Bowden brzdy	Flameout cable
97	25238500101	Okno víka koše	Flap board window
98	25238400101	Madlo koše	Grasscatcher handle
99	25238200101	Horní kryt koše	Grasscatcher plastic top
101	25205500104	Vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjusting gear ring
102	25205400104	Aretace madla vnější	Outer adjusting gear ring
Nahrazeno 25261000101 a 25261000203 Vnější kroužek aretace madla a Vnitřní kroužek aretace madla. / Replaced by 25261000101 and 25261000203 Inner adjustment gear and Outer adjustment gear.			
103	25236500102	Křídlová matice	Knob nut
105	29100116901	Bowden sytiče	Choke cable
108	25239300102	Vnější kryt držáku páky	outside positioned support
109	25239300202	Kryt držáku páky vnitřní	inside positioned support
110	25238800102	Držák páky pojezdu	Pulling pole bracket
111	25239300302	Vnitřní krytka	Inner cover board
112	25238700101	Kulisa páky sytiče	Lever seat
113	26300139301	Páka sytiče	Choke lever
114	25239200101	Madlo páky	Lever handle
116	26300139501	Úchyt bowdenů	Cable holding plate
119	26801111401	Pružina víka koše levá	Left spring of rear board
122	25231900101	Pouzdro unašeče nože	Blade holder bushing
125	25233600102	Držák bowdenů	Cable fixing board
126	29100115201	Bowden variátoru	Variable cable
128	Nedostupné	Páka variátoru	Variable speed lever
129	25239000101	Kulisa páky	Lever seat
130	26900205401	Blok držáku	Block
131	26801114301	Pružina variátoru	Spring
132	26300222901	Deska variátoru	Variable wheel fixing block
133	26400105601	Řemenice variátoru	Variable speed pulley
135	26300223001	Čep desky variátoru	Pin
136	Nedostupné	Spodní deska variátoru	Variable lower plate
137	26400108201	Spodní polovina řemenice převodky	Variable lower pulley
138	26400105401	Horní polovina řemenice převodky	Variable upper pulley
139	26801115202	Pružina	Spring
143	140301	Ložisko	Bearing
144	26300171201	Držák řemenice	Fixing plate
145	26801113601	Pružina páky	Spring
148	23600126501	Přední madlo šasí	Front handle of deck
154	26300152102	Fixační deska převodky	Gearbox fixing plate
158	Nedostupné	Pružina	Spring
164	23100105901	Krytka předního panelu	Decorative cover
171	25258500102	Držák bowdenů	Cable fixing board

HECHT[®] 5484 SW

made for garden



Position	Part number	Název	Name
10	23055000401	Vačková hřídel	Camshaft
11	26900102301	Zdvihátko	Tappet
15	25100121002	Olejová měrka	Oil dipstick
16	25100123302	O kroužek	O-ring
17	25100121102	Nalévací hrdlo oleje	Oil adding pipe
18	25100123202	O kroužek	Oil sealing ring
19	23053000601	Kliková hřídel	Crank shaft
19A	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
20	23054000301	Ojnice	Connecting rod
21	26900102201	Pístní čep	Piston pin
22	26900102101	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
23	26400100601	Píst	Piston
27	26900103201	Pouzdro	Sheath 1
29	26801102601	Pružina regulace	Speed adjustment spring
30	Nedostupné	Kulisa regulace otáček	Speed adjustment board
31	100203032	Šroub	Bolt
32	566601098	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
33	26400101803	Spodní víko motoru	Crankcase cover
34	553SX1059	Gufero	Oil seal
35	26300205701	Podložka	Washer
36	26300205601	Vypouštěcí šroub	Oil discharge bolt
37	100103022	Šroub	Bolt
38	110103	Matice	Nut
39	Nedostupné	Páka regulace otáček	Speed adjustment arm
42	25100123501	Gufero	Oil seal
43	Nedostupné	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
44	25100135001	Hadička odvodu vzduchu	Vent tube
46	100103013	Šroub	Bolt
47	26300215501	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
48	26300215301	Držák nádrže pravý	Fuel tank right bracket
49	26300215401	Držák nádrže levý	Fuel tank left bracket
50	25800100404	Palivová nádrž	Fuel tank
51	25100134803	Palivová hadička	Fuel pipe
53	26300206401	Záchyt palivové hadičky	Fuel tube clip
54	26900102601	Svorka palivové hadičky	Fuel pipe clip A
55	25100131401	Palivový filtr	Fuel filter
56	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel cap gasket
57	FQ08.13-03	Palivová zátka	Fuel tank cap
58	26900102001	Drátěný filtr	Filter net
59	25100112601	Membrána odvodu vzduchu	Breathing valve washer
60	25100123901	Těsnění odvodu vzduchu	Breathing sealing washer
61	Nedostupné	Kryt odvodu vzduchu	Breathing cover
62	142105	Ložisko	Bearing
63	551002290	Gufero	Oil seal
64	23061000301	Setrvačnický	Flywheel
65	25100121901	Ventilátor	Fan
66	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
67	746001066	Matice	Nut
68	26900103601	Pouzdro	Fan cover bush
69	Nedostupné	Kryt ventilátoru	Fan cover
70	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
71	23100101501	Kryt motoru	Engine cover
74	23058000202	Spínač brzdy	Engine STOP switch
75	23058000602	Brzda motoru	Brake board
78	26800609302	Svorník	Stud bolt B
79	26800609202	Svorník	Stud bolt A
81	23062000201	Cívka zapalování	Ignition coil
81-1	746001085-S	Koncovka zapalovací svíčky	Sparkling plug cap (pipe)

Position	Part number	Název	Name
82	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
83	26400100401	Hlava válce	Cylinder head
84	26300206001	Sací ventil	Intake valve
85	26300206101	Výfukový ventil	Exhaust valve
87	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
88	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
89	25600100101	Těsnění výfuku	Muffler gasket
90	746001074	Výfuk	Muffler assembly
91	23060000801	Mřížka výfuku	Muffler cover
92	110203	Matice	Nut
95	26300207401	Těsnění ventilu	Valve oil seal
96	26801103101	Pružina ventilu	Valve spring
97	26900102401	Sedlo sacího ventilu	Intake valve spring seat
98	26900102501	Sedlo výfukového ventilu	Exhaust valve spring seat
99	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
100	23055000501	Zdvihací tyčka ventilu	Valve Push rod
101	26300206302	Vodící deska	Push rod guide board
102	26800605401	Seřizovací šroub ventilu	Valva adjustment bolt
103	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
104	26800502501	Matice vahadla	Valve adjustment nut
105	26800502601	Zajišťovací matice	Closing nut
106	810130356	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
107	26300207001	Ventilové víko	Cylinder head cover
108	25100122901	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
109	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
110	25100124201	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
111	23056002901	Karburátor	Carburetor
112	25600100301	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
113	26801102901	Pružina akcelérátoru	Spring
114	26900102801	Táhlo regulace plynu	Valve rod
115	26900108701	Táhlo regulace otáček	Governor rod
116	26809003101	Pouzdro	Filter washer
117	25228700101	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
118	25228800101	Vnitřní kryt filtru	Inner cover for filter
119	25100134901	Vzduchový filtr	Air filter sponge
120	25228600101	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
200A	23057000401	Regulátor otáček	Speed adjustment
201A	ZH51300104	Pístní kroužky sada	Piston ring set