



HECHT[®] 5484 SX

made for garden



Position	Part number	Název	Name
1	555600081	Šroub nože	Blade tighten bolt
2	26300107302	Podložka šroubu nože	Blade dish washer
3	26900205001	Podložka	Pressing washer
4	25271700102	Podložka nože	Blade lower pressing washer
5	26300248802	Nůž	Blade
6	25271700102	Podložka nože horní	Blade upper pressing washer
7	26900208701	Unašeč nože	Blade holder
8	26809000201	Pero	Flat key
9	26300401901	Řemenice motoru	Engine sheave
10	25100206301	Klínový řemen	V-belt
14	25255800102	Kryt řemenu pojezdu	Belt protecting cover
16	23600303301	Madlo předního panelu šasí	Front panel handle
17	25285100101	Přední panel šasí	Front panel of deck
18	23600113301	Poklice předního kola	Front wheel cover
19	110205	Matice	Nut
20	26800401601	Ložisko kola	Bearing
21	25400200902	Kolo přední	Front wheel
22	26800706202	Vymezovací podložka	Wave washer
23	25237600101	Spodní pouzdro přední osy	Lower support of wheel axle
25	25237600203	Horní pouzdro přední osy	Upper support of wheel axle
27	26300137401	Přední osa kol	Front wheel axle
28	26801111201	Pružina přední nápravy	Front axle spring
29	23600113401	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
30	25400200602	Kolo zadní	Rear wheel
31	25229500101	Ozubený věnec pojezdového kola	Wheel gear ring
32	25208700105	Vnitřní kryt kola	Rear wheel inner cover
33	26300137701	Táhlo zdvihu	Height adjustment rod
36	23100106901	Hřeben nastavení zdvihu	Height adjustment board
38	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle fixed ring
40	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
41	26800705102	Podložka	Flat washer
42	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
43	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
44	26809000102	Čep pojezdu	Pin
45	23050203601	Převodovka pojezdu	Gearbox
45-1	23050203601-P	Pružina páky převodovky	Return spring
46	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
47	26300229701	Držák převodky pojezdu	Gearbox fixing plate
50	26300218303	Držák bočního výhozu	Side-discharge fixing board
51	26200101901	Osa klapky výhozu	Side-discharge fixing shaft
54	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side cover board spring
55	25286500101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
56	25306600101	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
60	25232600101	Mulčovací záslepka	Mulching kit
62	26300137201	Zadní osa kol	Rear wheel axle
65	26300139602	Páka zdvihu	Height adjustment lever
67	25400105401	Madlo páky zdvihu	Lever handle
68	100205015	Šroub	Bolt
69	23600118701	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
70	26801111301	Pružina víka koše pravá	Right spring of rear board
71	26300136601	Osa zadního víka	Rear board axle
72	26801111401	Pružina víka koše levá	Left spring of rear board
73	23600118601	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
75	25100108501	Tvarová podložka	Curled washer
76	25236500102	Křídlová matice	Knob nut
78	26800600401	Šroub madla	Flat head bolt
79	25261100102	Svorka bowdenu/kabelu	Cable clamp

Position	Part number	Název	Name
87	25205500104	Vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjustment gear
94	25205400104	Vnější kroužek nastavení madla	Upper adjustment gear
Nahrazeno 25261000101 a 25261000203 Vnější kroužek aretace madla a Vnitřní kroužek aretace madla. / Replaced by 25261000101 and 25261000203 Inner adjustment gear and Outer adjustment gear			
88	26300138504	Spodní madlo	Lower handle
90	25236400101	Páka rychloupínání madla	Locking handle
91	26809004801	Čep	Pin
93	26300130101	Šroub madla	Locking handle bolt
97	26300168401	Držák madla startéru	Starter rope hook
98	29100133301	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
99	25233600102	Držák bowdenu	Cord fixing board
103	25258500102	Držák bowdenu	Cord fixing board
104	29100125001	Bowden pojezdu	Driving cable
106	Nedostupné	Spodní polovina panelu	Panel - lower part
107	29100125101	Bowden variátoru	Variable speed cable
109	26900205401	Blok držáku	Lever guide block
111	26300240101	Madlo ovládání variátoru	Variable speed lever
115	26300139501	Úchyt bowdenu	Throttle cross plate
116	25239100101	Tvarová podložka	Wave washer
117	Nedostupné	Horní polovina panelu	Panel - upper part
119	Nedostupné	Přítlačná podložka	Pressure plate
120	Nedostupné	Tlačítko	Button
121	Nedostupné	Pružina západky	Spring
122	25286300101	Kryt operačního panelu	Panel cover
123	Nedostupné	Pružina víka panelu	Panel cover spring
124	25239200101	Madlo páky	Lever handle
127	26300139301	Páka sytiče	Choke pulling pole
128	25238700101	Kulisa páky sytiče	Lever seat
130	29100122701	Bowden sytiče	Choke cord
132	25239300102	Vnější kryt držáku páky	Outside positioned support
133	25239300202	Kryt držáku páky vnitřní	Inside positioned support
134	25287600102	Držák páky pojezdu	Control lever holder
135	25239300302	Vnitřní krytka	Cover board of pulling pole
136	Nedostupné	Horní madlo	Upper handle
137	23600153101	Páka brzdy motoru	Flameout pole
138	26300139003	Páka pojezdu	Driving pole
139	25600101903	Návlek madla	Foam sheath
140	25275500501	Madlo koše	Grasscatcher handle
141	25275300101	Vrchní kryt koše	Grasscatcher cover
142	23000450701	Víko koše	Rear board
143	25275600901	Ukazatel plného koše	Grasscatcher indicator
145	26300312901	Rám koše	Grasscatcher frame
146	25100137818	Potah koše	Grasscatcher bag



Position	Part number	Název	Name
5	25100121601	Palec regulátoru	Governor slide sheath
10	23055000401	Vačková hřídel	Camshaft
11	26900102301	Zdvihátko	Tappet
15	25100121002	Olejevá měrka	Oil dipstick
16	25100123302	O kroužek	O-ring
17	25100121102	Nalévací hrdlo oleje	Oil adding pipe
18	25100123202	O kroužek	Oil sealing ring
19	23053000601	Kliková hřídel	Crank shaft
19A	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
20	23054000301	Ojnice	Connecting rod
21	26900102201	Pístní čep	Piston pin
22	26900102101	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
23	26400100601	Píst	Piston
27	26900103201	Pouzdro	Sheath 1
28	Nedostupné	Pouzdro	Sheath 2
29	26801102601	Pružina regulace	Speed adjustment spring
30	Nedostupné	Kulisa regulace otáček	Speed adjustment board
31	100203032	Šroub	Bolt
32	566601098	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
33	26400101803	Spodní víko motoru	Crankcase cover
34	553SX1059	Gufero	Oil seal
35	26300205701	Podložka	Washer
36	26300205601	Vypouštěč šroub	Oil discharge bolt
39	Nedostupné	Páka regulace otáček	Speed adjustment arm
42	25100123501	Gufero	Oil seal
43	Nedostupné	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
44	25100135001	Hadička odvodušnění	Vent tube
47	26300215501	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
48	26300215301	Držák nádrže pravý	Fuel tank right bracket
49	26300215401	Držák nádrže levý	Fuel tank left bracket
50	25800100404	Palivová nádrž	Fuel tank
51	25100134803	Palivová hadička	Fuel pipe
52	Nedostupné	Svorka palivové hadičky	Fuel pipe clip B
53	26300206401	Záchyt palivové hadičky	Fuel tube clip
54	26900102601	Svorka palivové hadičky	Fuel pipe clip A
55	25100131401	Palivový filtr	Fuel filter
56	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel cap gasket
57	FQ08.13-03	Palivová zátka	Fuel tank cap
58	26900102001	Drátěný filtr	Filter net
59	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing valve washer
60	25100123901	Těsnění odvodušnění	Breathing sealing washer
61	Nedostupné	Kryt odvodušnění	Breathing cover
62	142105	Ložisko	Bearing
63	551002290	Gufero	Oil seal
64	23061000301	Setrvačnick	Flywheel
65	25100121901	Ventilátor	Fan
66	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
67	746001066	Matice	Nut
68	26900103601	Pouzdro	Fan cover bush
69	25218700101	Kryt ventilátoru	Fan cover
70	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
71	23100101501	Kryt motoru	Engine cover
74	23058000202	Spínač brzdy	Engine STOP switch
75	23058000602	Brzda motoru	Brake board
78	26800609302	Svorník	Stud bolt B
79	26800609202	Svorník	Stud bolt A
81	23062000201	Cívka zapalování	Ignition
81-1	746001085-S	Koncovka zapalovací svíčky	Sparkling plug cap (pipe)

Position	Part number	Název	Name
82	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
83	26400100401	Hlava válce	Cylinder head
84	26300206001	Sací ventil	Intake valve
85	26300206101	Výfukový ventil	Exhaust valve
87	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
88	23052001001	Kliková skříň	Crankcase
89	25600100101	Těsnění výfuku	Muffler gasket
90	746001074	Výfuk	Muffler assembly
91	23060000801	Mřížka výfuku	Muffler cover
92	110203	Matice	Nut
95	26300207401	Těsnění ventilu	Valve oil seal
96	26801103101	Pružina ventilu	Valve spring
97	26900102401	Sedlo sacího ventilu	Intake valve spring seat
98	26900102501	Sedlo výfukového ventilu	Exhaust valve spring seat
99	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
100	23055000501	Zdvihací tyčka ventilu	Valve Push rod
101	26300206302	Vodící deska	Push rod guide board
102	26800605401	Seřizovací šroub ventilu	Valva adjustment bolt
103	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
104	26800502501	Matice vahadla	Valve adjustment nut
105	26800502601	Zajišťovací matice	Closing nut
106	810130356	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
107	26300207001	Ventilové víko	Cylinder head cover
108	25100122901	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
109	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
110	25100124201	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
111	23056002901	Karburátor	Carburetor
112	25600100301	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
113	26801102901	Pružina akcelérátoru	Spring
114	26900102801	Táhlo regulace plynu	Valve rod
115	26900108701	Táhlo regulace otáček	Governor rod
116	26809003101	Pouzdro	Bushing
117	25228700101	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
118	25228800101	Vnitřní kryt filtru	Inner cover for filter
119	25100134901	Vzduchový filtr	Air filter sponge
120	25228600101	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
200A	23057000401	Regulátor otáček	Speed adjustment
201A	ZH51300104	Pístní kroužky sada	Piston ring set