



Position	Part number	Název	Name
1	100203032	Šroub	Bolt
2	540010001	Návlek madla	Upper handle cover
3	546010014	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
4	120103	Podložka	Washer
5	110103	Matice	Nut


Position	Part number	Název	Name
6	540010002	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
7	553SX0077	Držák madla startéru	Starter handle hook
8	110405	Matice	Nut
9	551100009	Horní madlo	Upper handle
13	555600028	Páka rychloupínání madla	Fast locking lever
14	551100014	Spodní madlo	Lower handle
15	110105	Matice	Nut
16	100105017	Šroub	Bolt
17	540010015	Šroub spodního madla	Lower handle bolt
18	551100018	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle
19	551100019	Hřeben zdvihu sečení	Height adjusting board
20	100105013	Šroub	Bolt
21	551100021	Šroub	Bolt
22	546010032	Motor	Engine
23	551100023	Usměrňovač bočního výhozu	Side discharge protecting cover
24	110103	Matice	Nut
25	546010042	Páka zdvihu sečení	Height adjusting lever
26	100103013	Šroub	Bolt
27	546010063	Zadní kolo	Rear wheel
28	546010062	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
29	540010035	Podložka	Washer
30	551100030	Zadní osa kol	Rear wheel axle
31	410000043	Pouzdro zadní osy	Rear axle bushing
32	551100032	Táhlo zdvihu sečení	Height adjusting rod
33	110103	Matice	Nut
34	120105	Podložka	Nut
35	540B00044	Šroub	Bolt
36	551100036	Přední osa kol	Front wheel axle
37	540B00045	Pojistka přední osy	Front axle clip
38	540010025	Podložka	Washer
39	540B00005	Podložka	Washer
40	Nedostupné	Přední kolo	Front wheel
40-1	H40-041	Přední kolo (od 2022)	Front wheel (from 2022)
41	410000057	Poklice předního kola	Front wheel cover
42	540010031	Šroub nože	Blade bolt
43	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
44	555600079	Nůž	Blade
45	540010029	Unašeč nože	Blade holder
46	551100046	Klínek unašeče	Flat key
47	555600078	Podložka	Washer
48	540010039	Šroub	Bolt
49	540010040	Podložka	Washer
50	551100050	Šasí	Deck
51	410000068	Pružina	Spring
52	110102	Matice	Nut
53	551100053	Gumová zástěrka	Rubber strip
54	551100054	Lišta	Bar
55	100102009	Šroub	Bolt
56	551100056	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
57	546010029	Křídlová matice	Knob nut
58	25261100102	Svorka bowdenu	Cable clamp
59	551100059	Klapka bočního výhozu	Side discharge flap cover
60	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing




Position	Part number	Název	Name
1	100203013	Šroub	Bolt
2	540011013	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	540011014	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
4	540011015	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly
5	540011016	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
6	140380020-0001	Podložka pružiny ventilu	Valve spring washer
7	540011018	Pružina ventilu	Valve spring
8	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
9	546011009	Kliková skříň	Crankcase
10	540011064	Svorník	Stud bolt
11	553SX1059	Gufero	Oil seal
12	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing membrane
13	540011030	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
14	540011031	Kryt odvodušnění	Breathing cover
15	100102009	Šroub	Bolt
16	500550034-0001	Ventily set	Valve set
17	540011041	Zdvihací tyčka ventilu	Valve pushing rod
18	140690002-0001	Zdvihátko	Tappet
19	100103017	Šroub	Bolt
20	100203011	Šroub	Bolt
21	540011027	Brzda motoru	Engine brake
22	540011040	Pružina	Spring




Position	Part number	Název	Name
1	540011001	Šroub	Bolt
2	620801003	Gufero	Oil seal
3	540011003	Víko motoru	Crankcase cover
4	540011004	Olejová měrka	Oil disptick
5	540011005	Čep	Pin
6	540011006	Regulátor otáček kompletní	Governor gear assembly
7	100102009	Šroub	Bolt
8	555602016	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
9	555602017	Podložka	Washer
10	25100123501	Gufero	Oil seal
11	381350004-0001	Závlačka	Cotter pin
12	380250002-0001	Šroub M6x21	Bolt M6x21
13	540011068	Páka regulátoru	Governor lever
14	110103	Matice	Nut
15	546011037	Pružina	Spring
16	546011038	Držák pružiny	Spring bracket




Position	Part number	Název	Name
1	546011039	Pístní kroužky set	Piston ring set
2	546011040	Píst	Piston
3	540011046	Pístní čep	Piston pin
4	540011044	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
5	540011047	Ojnice	Connecting rod
6	540011010	Kliková hřídel	Crankshaft
7	380450518-0001	Podložka	Washer
8	540011011	Vačková hřídel	Camshaft
9	540011009	Podložka	Washer
10	540011076	Pero	Key




Position	Part number	Název	Name
1	110103	Matice	Nut
2	540011037	Startér kompletní	Starter assembly
3	540011036	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
4	540011034	Svorník	Stud bolt
5	746001066	Matice	Nut
6	540011033	Svorník	Stud bolt
7	100103019	Šroub	Bolt
8	546011056	Miska startéru	Starter idle pulley
9	540011032	Setrvačnick	Flywheel
10	540011026	Cívka zapalování	Ignition coil




Position	Part number	Název	Name
1	540011063	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
2	170440055-0001	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
3	540011061	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	546011062	Karburátor	Carburetor
5	540011058	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
6	540011059	Táhlo plynu	Governor lever



Position	Part number	Název	Name
1	540011055	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
2	540011054	Hadička odvětrání	Breathing tube
3	540011075	Vzduchový filtr	Air filter element
4	540011074	Předfiltr	Air filter
5	170260008-0001	Primer	Primer
6	173270002-0001	Objímka primeru	Primer sleeve
7	110103	Matice	Nut



Position	Part number	Název	Name
1	100203011	Šroub	Bolt
2	540011024	Kryt výfuku	Muffler cover
3	100103057	Šroub	Bolt
4	540011022	Výfuk	Muffler
5	540011021	Těsnění výfuku	Muffler gasket



Position	Part number	Název	Name
1	170870094-0001	Palivová zátka	Fuel tank cap
2	540011049	Palivová nádrž	Fuel tank
3	100103012	Šroub	Bolt
4	170010017-0001	Palivový filtr	Fuel filter
5	380950190-0001	Svorka hadičky	Fuel tube clip
6	540011053	Palivová hadička	Fuel tube