



Position	Part number	Název	Name
1	26800606201	Šroub nože	Blade bolt
2	546020002	Podložka šroubu nože	Dish washer
3	548310003	Přítlačná podložka	Blade support pressing board
5	553000004	Nůž	Blade
5-1	HECHT502051	Nůž speciální	Turbo blade
7	548310005	Unašeč nože	Blade support
8	Nedostupné	Pero	Flat key
9	25231800101	Vymezovací pouzdro unašeč/řemenice	Blade support bush
10	26800300502	Šroubek řemenice (červík)	Screw
11	26300403401	Řemenice motoru	Engine sheave
12	25100203302	Klínový řemen	V belt
16	25255900102	Kryt řemene pojezdu	Belt protecting cover
18	23600301601	Přední madlo	Front panel handle
19	25285700101	Přední kryt šasí	Deck front panel
20	23600113301	Poklice kola	Front wheel cover
21	110205	Matice	Nut
22	26800401601	Ložisko kola	Bearing
23	25400204901	Kolo přední	Front wheel
24	26800706202	Vymezovací podložka	Wave washer
25	25237600101	Spodní pouzdro přední osy	Axle lower support
27	25351400101	Horní lůžko přední osy	Axle upper support
29	26300137502	Přední osa	Front wheel axle
30	26801111201	Pružina přední osy	Spring of front wheel axle
31	23600113401	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
32	25400205001	Kolo zadní s věncem	Rear wheel
33	25229500101	Ozubený věnec pojezdového kola	Wheel gear ring
34	25208700105	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
35	26300137802	Táhlo zdvihu	Connecting rod
38	25306200102	Hřeben zdvihu	Height adjustment board
40	26300124401	Pojistka zadní osy	Wheel axle fixed ring
42	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
44	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
45	26900203103	Domeček ložiska	Bearing sheath
46	26809000102	Čep pojezdu	Pin
47	23050203202	Převodovka pojezdu	Gear box
47-1	23050203601-P	Pružina páky převodovky	Return spring
48	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
50	26300257701	Držák převodovky pojezdu	Position fixing plate
51	26300218303	Držák bočního výhozu	Side-discharge fixing board
52	26200101901	Osa bočního výhozu	Side-discharge fixing shaft
55	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side cover board spring
56	25286600101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
57	25306700102	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge cover
61	25232600101	Mulčovací záslepka	Mulching kit
63	26300137201	Zadní osa kol	Rear wheel axle
64	130316	Třmenový kroužek	E clip
65	26300107601	Podložka	Washer\
66	26300139602	Páka zdvihu	Height adjustment lever
68	25400105401	Madlo páky zdvihu	Height adjustment handle
70	23600118701	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
71	26801111301	Pružina víka koše pravá	Right knob spring
72	26300136601	Osa víka koše	Long rod
73	26801111401	Pružina víka koše levá	Left knob spring
75	23600118601	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
77	25100108501	Tvarová podložka madla	Curled washer
78	25236500102	Křídlová matice	Lower handle knob
80	26800600401	Šroub madla	Flat head bolt

Position	Part number	Název	Name
81	25261100102	Svorka bowdenu/kabelu	Cable clamp
89	25205500104	Vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjusting gear ring
96	25205400104	Vnější kroužek nastavení madla	outer adjusting gear ring
Nahrazeno 25261000101 a 25261000203 Vnější kroužek aretace madla a Replaced by 25261000101 and 25261000203 Inner adjustment gear			Vnitřní kroužek aretace madla. / and Outer adjustment gear.
90	26300138504	Madlo spodní	Lower handle knob
92	25236400101	Páka rychloupínání madla	Locking handle
93	26809004801	Čep páky rychloupínání	Column pin
95	26300130101	Šroub madla	Locking handle bolt
99	26300168401	Držák madla startéru	Starter rope hook
100	29100133301	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
104	29100126301	Bowden pojezdu	Driving cable
105	25233600102	Držák bowdenu	Cord fixing board
107	26809009001	Čep	Pin
108	26801123701	Pružina	Spring
109	25315000101	Víko panelu	Panel cover
110	25322800101	Kryt panelu spodní	Cover plate
112	26300139501	Držák bowdenu sytiče	Throttle cross plate
113	25239100101	Tvarová podložka	Wave washer
114	25314900201	Panel	Handle panel
115	25315100101	Držák na pití	Drink holder
116	25239200101	Madlo páky	Adjusment handle
119	26300139301	Páka sytiče	Choke pulling pole
120	25238700101	Kulisa páky sytiče	Lever seat
122	29100112501	Bowden sytiče	Choke cable
124	25239300102	Vnější kryt držáku páky	Outside positioned support
125	25239300202	Kryt držáku páky vnitřní	Inside positioned support
126	25287600102	Držák páky pojezdu	Pulling pole holder
127	25239300302	Vnitřní krytka	Cover board of pulling pole
128	23600191001	Madlo horní	Upper handle
129	23600153101	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
130	26300139003	Páka pojezdu	Driving pulling pole
131	25600101903	Potah madla	Handle sheath
132	25275500501	Madlo koše	Handle of grass catcher
133	25275300101	Horní kryt koše	Grass catcher cover
134	23000450701	Víko koše	Rear board
135	25275600901	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
137	26300312901	Rám koše	Grass catcher bracket
138	25100137854	Potah koše	Grass catcher
200	553000200	Pojistka bočního výhozu	Side discharge lock



Model od 2018
Rozdíly v brzdě motoru
Different Engine brake



Position	Part number	Název	Name
1	100203027	Šroub	Bolt
2	553SX1029	Gufero	Oil seal
3	26400104201	Víko motoru	Crankcase cover
6	Nedostupné	Hřídel regulátoru otáček	Governor gear shaft
7	Nedostupné	Pojistný kroužek	Retainer ring
8	23057000401	Regulátor otáček	Governor gear
10	Nedostupné	Palec regulátoru	Governor slide bushing
11	26300205101	Přítlačná podložka	Pressing plate
12	100202017	Šroub	Bolt
13	551011040	Těsnění klikové skříňe	Crankcase gasket
14	Nedostupné	Zdvihátko	Tappet
15	Nedostupné	Vačková hřídel	Camshaft
16	23053001901	Kliková hřídel	Crankshaft
18	142105	Ložisko	Bearing
19	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
20	553SX1059	Gufero	Oil seal
21	26900103201	Pouzdro	Spacer bushing
22	23057001502	Deska regulace otáček	Governor board
23	100203027	Šroub	Bolt
24	100203029	Šroub	Bolt
25	110203	Matice	Nut
26	26300214601	Páka regulace otáček	Governor lever
27	100402017	Šroub	Bolt
28	26801106801	Pružina regulace otáček	Governor lever return spring
30	25100123501	Gufero	Oil seal
31	26300122201	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
32	25100130702	Hadička odvodušnění	Breathing tube
33	110103	Matice	Nut
34	Nedostupné	Držák palivového kohoutu	Fuel faucet bracket
35	Nedostupné	Podložka	Washer
36	26300212002	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
37	100203013	Šroub	Bolt
38	26300212101	Držák nádrže pravý	Right bracket of fuel tank
39	26300212201	Držák nádrže levý	Left bracket of fuel tank
40	23054000902	Palivový kohout	Fuel faucet
41	100103009	Šroub	Bolt
42	26900108001	Svorka palivové hadičky	Fuel tube clip
43	26300206401	Záchyt palivové hadičky	Fuel tube holder
44	25100130101	Palivová hadička	Fuel tube
45	26900107901	Svorka palivové hadičky	Fuel tube clip
46	25100130401	Palivová hadička	Fuel tube
47	25100131401	Palivový filtr	Fuel filter
48	100103017	Šroub	Bolt
49	25800100302	Palivová nádrž	Fuel tank
50	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap gasket
51	FQ08.13-03	Palivová zátky	Fuel tank cap
53	26900102001	Drátěný filtr	Breathing net
54	25100129701	Membrána odvodušnění	Breathing valve plate
55	25100129801	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
56	Nedostupné	Kryt odvodušnění	Breathing cover
57	23061000401	Setrvačnick	Flywheel
59	25100128601	Ventilátor	Fan
60	546031076	Miska startéru	Starter idle pulley
61	746001066	Matice	Nut
62	Nedostupné	Pouzdro krytu ventilátoru	Fan cover bushing
63	Nedostupné	Kryt ventilátoru	Fan cover
64	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
66	23100101301	Kryt motoru	Engine top cover

Position	Part number	Název	Name
67	M-06K	Matice	Nut
69	100103017	Šroub	Bolt
70	23062000801	Cívka zapalování	Ignition coil
73	23058000202	Spínač brzdy	Engine stop switch
74	23058001401	Brzda motoru	Engine brake
76	110203	Matice	Nut
77	23060000501	Kryt výfuku	Muffler cover
79	23060000401	Výfuk	Muffler
80	25600100101	Těsnění výfuku	Muffler gasket
81	810130336	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
83	26300213101	Sací ventil	Intake valve
84	26300213201	Výfukový ventil	Exhaust valve
85	553001084	Hlava válce	Cylinder head
86	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
87	26800605601	Svorník	Stud bolt
88	26300207401	Těsnění ventilu	Valve gasket
89	26801109801	Pružina ventilu	Valve spring
90	26900102401	Sedlo sacího ventilu	Intake valve seat
91	26900102501	Sedlo výfukového ventilu	Exhaust valve seat
92	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
93	810130356	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cove gasket
95	26300207001	Ventilové víko	Cylinder head cover
96	26800502601	Zajišťovací matice	Nut
97	26800502501	Matice vahadla	Valve adjustment nut
98	Nedostupné	Vahadlo ventilu	Valve rocker
99	26800605401	Seřizovací šroub ventilu	Valve screw
100	26300213501	Vodící deska ventilů	Push rod guide board
101	26300213401	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
102	25100131101	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
103	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
104	551011071	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
105	23056003001	Karburátor	Carburetor
106	25600100301	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
107	26900108801	Táhlo regulace otáček	Throttle rod
108	26801106601	Pružina regulace otáček	Throttle rod spring
109	26900108201	Táhlo regulace otáček	Governor rod
110	23054000701	Ojnice	Connecting rod
112	012030000402	Píst	Piston
118	25100128401	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
119	25100129001	Vnitřní kryt filtru	Air filter inner cover
120	26300211501	Pouzdro příruby	Filter base bushing
121	25100131601	Vzduchový filtr	Air filter
122	25100128502	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
124	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil dipstick
125	100203047	Šroub	Bolt
126	25100134501	O kroužek	O ring
127	Nedostupné	Distanční pouzdro	Spacer
128	25100123202	O kroužek	O ring
129	26300205601	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
130	Nedostupné	Podložka	Washer
131	20392000020	Brzda motoru bez spínače	Engine brake
132	110205	Matice	Nut
133	Nedostupné	Páka brzdy motoru	Brake lever
134	26801120701	Vratná pružina	Return spring
135	Nedostupné	Boční kryt	Side cover plate