


Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
2	553SX0002	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
4	553SX0004	Přední rám	Deck front handle
9	DY0218-15A	Ložisko kola	Bearing
10	553SX0010	Kolo přední	Front wheel
12	553SX0012	Přední osa	Front wheel axle
14	R48000016	Horní lůžko	Lower bracket of front axle
18	546040108	Řemenice motoru	Engine sheave
19	553SX0019	Šroub	Screw
23	553SX0023	Pero	Flat key
24	553SX0024	Unašeč nože	Blade holder
25	553SX0025	Nůž	Blade
27	553SX0027	Šroub nože	Blade tighten bolt
28	553SX0028	Zadní přepážka	Deck rear channel
30	553SX0030	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
31	26809000102	Čep pojezdu	Pin
32	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
34	553SX0034	Kolo zadní s ložisky	Rear wheel with bearings

Position	Part number	Název	Name
35	553SX0035	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
37	B54100034	Ložisko pojezdu	Bearing
39	553SX0039	Podložka	Washer
40	130119	Třmenový kroužek	E clip
42	553SX0042	Páka zdvihu pokosu	Height adjustment lever
44	553SX0044	Madlo páky zdvihu	Handle
49	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing ring
55	553SX0055	Křídlová matice	Knob nut
56	553SX0056	Pravá pružina víka koše	Right spring of rear board
57	553SX0057	Šroub	Bolt
59	553SX0059	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
60	25100201902	Klínový řemen	V belt
63	R48000055	Pružina klapky bočního výhozu	Spring
65	553SX0065	Klapka bočního výhozu	Side-discharge flap cover
67	553SX0067	Držák rámu koše	Frame holder
70	553SX0070	Krytka pod madlo	Plastic cover
71	553SX0071	Madlo koše horní část	Grasscatcher handle
73	553SX0073	Spona lanovodu	Hook
79	R48000088	Šroub madla	Locking handle bolt
84	R48000080	Kryt páky pojezdu	Handle sheath
85	553SX0081	Kryt páky	Plastic cover of pulling pole
86	R48000071	Páka brzdy	Flameout pulling pole
89	553SX0085	Bowden pojezdu	Driving Cable
91	R48000087	Zubový držák madla vnější	Outer adjusting gear ring
93	553SX0086	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
100	R48000079	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle



Position	Part number	Název	Name
2	746001073	Kryt výfuku	Muffler cover
3	746001074	Výfuk	Muffler assembly
4	551SX1004	Těsnění výfuku	Muffler gasket
5	A969P	Svíčka zapalování	Spark Plug
8	553SX1008	Tyčka zdvihu	Push Rod
9	553SX1009	Vodící deska	Valve guide board
10	553SX1010	Pružina ventilu	Valve spring
11	553SX1011	Podložka pružiny ventilu	Valve spring washer
12	553SX1012	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjusting screw
13	553SX1013	Vahadlo ventilu	Valve rocker
14	553SX1014	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
16	810130356	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
17	553SX1017	Ventilové víko	Cylinder head cover
19	553SX1019	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
21	566601059	Vzduchový filtr	Air filter element
22	553SX1022	Vnitřní krytka vzduchového filtru	Air cleaner inner cover
23	553SX1023	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover

Position	Part number	Název	Name
25	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil dipstick assembly
27	553SX1027	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
29	553SX1029	Gufero	Oil seal
31	553SX1031	Víko motoru	Crankcase cover
35	553SX1035	Regulátor otáček kompletní	Governor gear
39	553SX1039	Vačková hřídel	Camshaft
40	553SX1040	Zdvihátko	Valve lifter
41	553SX1041	Ojnice	Connecting rod
42	23053001901	Kliková hřídel	Crank Shaft
44	551011040	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
45	553SX1045	Píst	Piston
46	26900106201	Pístní čep	Piston pin
47	553SX1047	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
48	130070142-0001	Pístní kroužek sada	Piston ring set
52	553SX1052	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
53	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
54	553SX1054	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
55	23064000102	Primer	Primer Bulb
56	553SX1056	Karburátor	Carburetor
57	810130366	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
58	142105	Ložisko	Bearing
59	553SX1059	Gufero	Oil seal
64	553SX1064	Táhlo plynu	Governor rod
65	553SX1065	Pružina táhla plynu	Spring
66	553SX1066	Páka regulace otáček	Governor lever
69	Q08.07-33	Vratná pružina	Spring
72	553SX1072	Palivový filtr	Fuel filter
73	553SX1073	Palivová hadička	Fuel tube
75	553SX1075	Držák palivové nádrže levý	Fuel tank bracket left
76	553SX1076	Palivová nádrž	Fuel Tank
77	553SX1077	Těsnění zátky nádrže	Fuel cap seal
78	553SX1078	Pěnový filtr zátky nádrže	Sponge
79	553SX1079	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
80	553SX1080	Držák nádrže pravý	Fuel tank bracket right
89	551SX1096	Setrvačnick	Flywheel
90	553SX1090	Ventilátor	Fan
91	546031076	Miska startéru	Starter idle pulley
93	553SX1093	Kryt ventilátoru	Fan cover
94	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
95	553SX1095	Kryt motoru	Engine Cover
99	Q08.11-30	Spínač brzdy motoru	Engine stop switch
104	810130336	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
106	553SX1106	Sací ventil	Inlet valve
107	553SX1107	Výfukový ventil	Exhaust valve
108	23062000201	Cívka zapalování	Ignition Coil
109	553SX1109	Hlava válce	Cylinder head