



Spínací skříňka (Klíček)
Switchbox (Key)
2015



Position	Part number	Název	Name
1	26800606201	Šroub nože	Blade tighten bolt
2	546020002	Podložka šroubu nože	Dish washer
3	548310003	Podložka nože	Blade support pressing board
4	553000004	Nůž	Blade
	HECHT502051	Nůž speciální	Turbo blade
5	548310005	Unašeč nože	Blade holder
6	26800708101	Tvarová podložka	Wave washer
8	548310008	Pero	Flat key
9	26300401901	Řemenice motoru	Engine sheave
10	25100205601	Klínový řemen	V belt
14	25255900102	Kryt řemene pojezdu	Belt protecting cover
16	23600301601	Přední madlo	Front panel handle
17	25285700101	Přední kryt šasí	Deck front panel
18	23600113301	Poklice kola	Front wheel cover
19	110205	Matice	Nut
20	26800401601	Ložisko kola	Bearing
21	25400204901	Kolo přední	Front wheel
22	26800706202	Vymezovací podložka	Wave washer
23	25237600101	Spodní pouzdro přední osy	Lower support of wheel axle
25	25237600203	Horní pouzdro přední osy	Upper support of wheel axle
27	26300137502	Přední osa	Front wheel axle
28	26801111201	Pružina přední osy	Spring of front wheel axle
29	23600113401	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
30	25400205001	Kolo zadní s věncem	Rear wheel
31	25229500101	Ozubený věnec pojezdového kola	Rear wheel gear ring
32	25208700105	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
33	26300137802	Táhlo zdvihu	Connecting rod
36	23100102401	Hřeben zdvihu	Height adjust. board
38	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle fixed ring
39	130309	Třmenový kroužek	E clip
40	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
41	26800705102	Podložka	Washer
42	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
43	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
44	26809000102	Čep pojezdu	Column pin
45	23050203601	Převodovka pojezdu	Gear box
46	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
47	26300229701	Držák převodovky pojezdu	Gearbox fixing plate
50	26300218303	Držák bočního výhozu	Side-discharge fixing board
51	26200101901	Osa bočního výhozu	Side-discharge fixing shaft
54	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side cover board spring
55	25286600101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
56	25306700102	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
60	25232600101	Mulčovací záslepka	Mulching kit
62	26300137201	Zadní osa kol	Rear wheel axle
63	130316	Třmenový kroužek	E clip
64	26300107601	Podložka	Washer
65	26300316701	Páka zdvihu sečení	Height adjustment lever
67	25400105401	Madlo páky zdvihu	Height adjustment lever handle
68	100205015	Šroub	Bolt
69	23600118701	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
70	26801111301	Pružina víka koše pravá	Right spring of rear board
71	26300136601	Osa víka koše	Rear board spring
72	26801111401	Pružina víka koše levá	Left spring of rear board
73	23600118601	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
75	25100108501	Tvarová podložka madla	Curled plastic washer
76	25236500102	Křídlová matice	Lower handle knob
78	26800600401	Šroub madla	Flat head bolt

Position	Part number	Název	Name
79	25261100102	Svorka bowdenu/kabelu	Cable clamp
84	60400106201	Motor 1P70FE	Engine
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
87	25205500104	Vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjustment gear
94	25205500104	Vnější kroužek nastavení madla	Outer adjustment gear
Nahrazeno 25261000101 a 25261000203 Vnější kroužek aretace madla a Vnitřní kroužek aretace madla. / Replaced by 25261000101 and 25261000203 Inner adjustment gear and Outer adjustment gear			
88	26300138504	Spodní madlo	Lower handle
90	25236400101	Páka rychloupínání madla	Locking handle
91	26809004801	Čep páky rychloupínání	Column pin
93	26300130101	Šroub madla	Locking handle bolt
97	26300168401	Držák madla startéru	Starter rope hook
100	M-06K	Krytá matice	Cap nut
101	25233600102	Držák bowdenu	Cord fixing board
102	25258500102	Držák bowdenu	Cord fixing board
103	29100133301	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
104	29100125001	Bowden pojezdu	Driving cable
106	26809009001	Čep	Pin
107	26801123701	Pružina	Spring
108	25322800101	Kryt panelu spodní	Panel bottom cover
109	25315000101	Víko panelu	Panel upper cover
110	29100127501	Bowden variátoru	Variable speed cable
111	26300271701	Kulisa páky	Lower lever seat
112	26300139501	Držák bowdenu	Variable speed gear block
114	26300240101	Páka ovládání variátoru	Variable control lever
115	25239000101	Kulisa páky	Lever seat
118	26300139501	Úchyt bowdenu	Throttle cross plate
119	25239100101	Tvarová podložka	Wave washer
120	25314900402	Panel	Handle panel
121	25315100101	Držák na pití	Drink cup
122	005484	Akumulátor 12V 4Ah	Battery 12V 4Ah
	005485	Akumulátor 12V 4,5Ah	Battery 12V 4,5Ah
	548000126	Akumulátor 12V 4,5Ah	Battery 12V 4,5Ah
Akumulátor 005484 lze nahradit 005485 nebo 548000126. / Battery 005484 can be replaced by 005485 or 548000126			
123	23000535301	Spínací skříňka (tlačítko)	Switchbox
124	22900201401	Zásuvka nabíjení	DC socket
128	25239200101	Madlo páky	Lever handle
130	26300139301	Páka sytiče	Choke pulling pole
131	25238700101	Kulisa páky sytiče	Lever seat
132	29100122701	Bowden sytiče	Choke cord
134	25239300102	Vnější kryt držáku páky	Outside positioned support
135	25239300202	Kryt držáku páky vnitřní	Inside positioned support
136	25287600102	Držák páky	Pulling pole bracket
137	25239300302	Vnitřní krytka	Inner cover of pulling pole
138	23600191001	Horní madlo	Upper handle
139	23600153101	Páka brzdy motoru	Flameout pole
140	26300139003	Páka pojezdu	Driving pole
141	25600101903	Návlek madla	Handle sheath
142	25275500501	Madlo koše	Grasscatcher handle
143	25275300101	Horní kryt koše	Grasscatcher plastic cover
144	23000450701	Víko koše	Rear board
145	25275600901	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
147	26300312901	Rám koše	Grasscatcher frame
148	25100137854	Potah koše	Grasscatcher bag
151	000548	Nabíječka	Charger
152	556300201	Kabeláž	Main connecting wire
200	553000200	Pojistka bočního výhozu	Side discharge lock



Position	Part number	Název	Name
2	553SX1029	Gufero	Oil seal
3	26400104201	Víko motoru	Crankcase bottom cover
7	23057000401	Regulátor otáček	Governor
12	551011040	Těsnění klikové skříňě	Crankcase gasket
13	Nedostupné	Zdvihátko	Tappet
14	23055000701	Vačka	Camshaft
15	23053001901	Kliková hřídel	Crankshaft
17	142105	Ložisko	Bearing
18	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
19	553SX1059	Gufero	Oil seal
21	23057001502	Deska regulace otáček	Governor control board

Position	Part number	Název	Name
24	26300214601	Páka regulace otáček	Governor lever
26	26801106801	Pružina regulace otáček	Spring
28	25100123501	Gufero	Oil seal
29	26300122201	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
32	Nedostupné	Držák palivového kohoutu	Fuel faucet bracket
35	28700100201	Spínací cívka startéru	Electric starter coil
38	26300212002	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
40	26300212101	Držák nádrže pravý	Fuel tank right bracket
41	26300212201	Držák nádrže levý	Fuel tank left bracket
42	23054000902	Palivový kohout	Fuel faucet
46	25100130101	Palivová hadička	Fuel tube
48	25100130401	Palivová hadička	Fuel tube
49	25100131401	Palivový filtr	Fuel filter
51	25800100302	Palivová nádrž	Fuel tank
52	25100124501	Těsnění zátky palivové nádrže	Fuel cap gasket
53	FQ08.13-03	Palivová zátka	Fuel tank cap
56	25100129801	Těsnění odvodu	Gasket
58	23061001801	Setrvačnick	Flywheel
59	25100128601	Ventilátor	Fan
60	546031076	Miska startéru	Starter idle pulley
61	746001066	Matic	Nut
63	Nedostupné	Kryt ventilátoru	Fan cover
64	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
64-4	26300220802	Západka startéru	Starter ratchet
64-6	Nedostupné	Kladka startéru	Starter pulley
64-7	Nedostupné	Pružina startéru	Starter spring
66	23600304401	Kryt motoru	Engine top cover
70	23062000801	Cívka zapalování	Ignition coil
71	23058003001	Brzda motoru	Engine brake
71A	27600106401	Spínač brzdy motoru	Brake switch
75	27400400202	Elektrický startér	Electric starter
79	26300273901	Kryt výfuku	Muffler cover
81	23060002701	Výfuk	Muffler
82	25600100101	Těsnění výfuku	Muffler gasket
83	810130336	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
85	26300213101	Sací ventil	Intake valve
86	26300213201	Výfukový ventil	Exhaust valve
87	553001084	Hlava válce	Cylinder head
88	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
89	26800616602	Svorník výfuku	Stud bolt
90	26300207401	Těsnění ventilu	Intake valve gasket
91	26801109801	Pružina ventilu	Valve spring
92	26900102401	Sedlo sacího ventilu	Intake valve spring retainer
93	26900102501	Sedlo výfukového ventilu	Exhaust valve spring retainer
94	26400100801	Krytka ventilu	Valve rotator
95	810130356	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
96	26300207001	Ventilové víko	Cylinder head cover
98	26800502501	Matic vaha	Valve adjustment nut
99	26300214201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
100	26800605401	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjustment bolt
101	26300213501	Vodící deska	Push rod guide board
102	26300213401	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
103	26800605601	Svorník karburátoru	Stud bolt
104	25100131101	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
105	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
106	551011071	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
107	23056003001	Karburátor	Carburetor

Position	Part number	Název	Name
108	25600100301	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
109	26900108801	Táhlo plynu	Throttle rod
110	26801106601	Pružina regulace otáček	Spring
111	26900108201	Táhlo sytiče	Governor rod
112	23054000701	Ojnice	Connecting rod
114	012030000402	Píst	Piston
116	556301116	Píst kompletní	Piston assembly
117	25100128401	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
118	25100129001	Vnitřní kryt filtru	Air filter inner cover
119	26300211501	Pouzdro příruby	Bushing
120	25100131601	Vzduchový filtr	Air filter
121	25100128502	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
123	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil gauge assembly
125	25100134501	O kroužek	O ring
127	25100123202	O kroužek	O ring
129	26300205601	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt