


Position	Part number	Název	Name
1	26300238301	Rám koše	Grasscatcher bracket
2	25100137915	Potah koše	Grasscatcher bag
5	25213900101	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
6	25275500501	Madlo koše	Grasscatcher handle
7	25275600901	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
8	26800602301	Šroub nože	Blade bolt
9	26300107302	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
10	26900205001	Podložka	Blade steel washer
11	25271700102	Spodní podložka nože	Blade lower washer
12	26300249002	Nůž	Blade
13	25271700102	Horní podložka nože	Blade upper washer
14	26900208602	Unašeč nože	Blade holder
15	26809000201	Klínek unašeče	Flat key
16	26900209201	Pouzdro unašeče	Blade holder bushing
17	25231800101	Pouzdro	Plastic bushing
18	26300401901	Řemenice motoru	Engine sheave
19	25100206501	Klínový řemen	V-belt
23	25256000102	Kryt řemenu	Belt cover
24	26300341901	Pouzdro	Bushing
25	186300014	Poklice kola	Wheel cover
26	25370200101	Kolo	Wheel
27	26800401601	Ložisko kola	Wheel bearing
28	25370400101	Vnitřní kryt kola	Wheel inner cover
31	25374200101	Křídlová matice	Knob nut
32	26300342201	Držák kola	Front wheel bracket
34	186300024	Svislá osa kola	Front wheel vertical shaft
35	26300341601	Osa předního kola	Front wheel axle
40	186300029	Rám předního kola	Front wheel frame
42	548300034	Kryt předního kola	Front wheel upper cover
43	25239100202	Tvarová podložka	Wave washer
44	186300025	Ložisko	Bearing
46	186300034	Podložka	Washer
47	26801133101	Pružina	Spring
48	186300032	Západka	Wheel locking pin
50	186300031	Vedení západky	Pin support
51	25306500101	Usměřovač bočního výhozu	Side-discharge protecting cover
52	25302400101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
53	26801113004	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
54	26200101901	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
57	26300218303	Držák bočního výhozu	Side-discharge board
58	186300046	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
59	25400205001	Zadní kolo	Rear wheel
60	25229500101	Ozubený věnec zadního kola	Rear wheel gear ring
62	25208700105	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
64	25400105401	Madlo páky	Lever handle
65	26300316701	Páka zdvihu	Height adjusting lever
68	26300137301	Zadní osa kol	Rear wheel axle
69	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
72	23100113501	Hřebec zdvihu	Height adjustment board
73	23601029001	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle
75	26800900201	Třmenový kroužek	E-clip
76	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
77	26800705102	Podložka	Washer
78	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
79	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
80	26809000102	Čep pojezdu	Pin
82	23050202701	Převodovka pojezdu	Gearbox
82-1	23050203601-P	Pružina páky převodovky	Return spring

Position	Part number	Název	Name
84	26300229701	Držák převodovky	Gearbox fixing board
86	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
87	26801113901	Pravá pružina víka koše	Right spring of rear board
88	26300136701	Zadní osa kol	Rear board axle
90	26801113801	Levá pružina víka koše	Left spring of rear board
91	23601028901	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
95	25241600101	Ochranný kryt	Deck left cover
99	25231500101	Mulčovací záslepka	Mulching kit assembly
106	26800600401	Šroub madla	Handle bolt
107	26300138801	Spodní madlo	Lower handle
109	25100108505	Plastová podložka	Plastic wave washer
110	25236500102	Křídlová matice	Knob nut
111	25261100101	Svorka bowdenu	Cable clamp
113	60400106201	Motor 1P70FE	Engine 1P70FE
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
114	25205500104	Vnitřní kroužek nastavení madla	Inner adjustment gear
118	26801123702	Čep	Pin
119	26809009001	Pružina	Spring
120	25350300101	Víko panelu	Panel flap cover
121	26809004801	Čep	Pin
122	25236400101	Páka rychloupínání madla	Fastlocking lever
123	26300111901	Přítlačná podložka	Pressing plate
124	26300130101	Šroub madla	Handle bolt
125	26300166001	Horní madlo	Upper handle
126	556300125	Bowden aretace kola	Wheel locking cable
128	556300127	Bowden plynu	Throttle cable
129	25205400104	Vnější kroužek nastavení madla	Outer adjustment gear
130	29100134201	Bowden brzda motoru	Flameout cable
131	29100127501	Bowden variátoru	Variable speed cable
132	29100127401	Bowden pojezdu	Driving cable
133	556300200	Panel řídítek	Handle panel
135	26300139501	Záchyt bowdenu	Cable holder
136	26300165201	Spodní kulisa páky	Lever lower seat
141	26300168401	Držák madla startéru	Starter handle hook
144	25258500102	Držák bowdenu	Cable fixing plate
147	25239000101	Kulisa páky	Shift lever fixing block
148	548300109	Ovládací páka	Control lever
150	26900205401	Horní upínací blok	Fixing block
152	26300240101	Ovládací páka	Control lever
153	25239200101	Madlo páky	Lever handle
156	25239300102	Vnější krytka držáku páky	Holder outer cover
157	25239300202	Vnitřní krytka držáku páky	Holder inner cover
158	25287600102	Držák páky	Pulling pole holder
159	25239300302	Vnitřní krytka	Inner cover
160	23600153801	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
161	25233600102	Držák bowdenu	Cable fixing block
162	23601018301	Páka pojezdu	Driving pulling pole
163	25600102401	Návlek madla	Upper handle sheath
165	556300202	Západka baterie	Battery locking piece
171	005564	Akumulátor	Battery
172	22900201401	Konektor nabíječky	Charger socket
173	548300173	Spodní objímka páky	Bottom sleeve
174	548300172	Objímka	Throttle lever support
175	548300111	Páka plynu	Throttle lever
176	23000535301	Spínací skříňka	Switchbox
186	000548	Nabíječka	Charger
200	553000200	Pojistka bočního výhozu	Side discharge lock



Position	Part number	Název	Name
2	553SX1029	Gufero	Oil seal
3	26400104201	Spodní víko motoru	Crankcase bottom cover
7	23057001301	Kolo regulátoru otáček	Governor gear
12	25600100801	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
13	26300213301	Zdvíhátko	Tappet
14	23055000701	Vačková hřídel	Camshaft
15	23053001901	Kliková hřídel	Crankshaft
17	142105	Ložisko	Bearing
18	26400104301	Kliková skříň	Crankcase
19	25100129901	Gufero	Oil seal
21	23057001502	Deska regulace otáček	Governor control board
24	26300214601	Páka regulace otáček	Governor lever

Position	Part number	Název	Name
26	26801106801	Pružina	Spring
29	26300122201	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
32	26300211901	Držák palivového kohoutu	Fuel faucet bracket
35	28700100201	Spínací cívka startéru	Electric starter coil
38	26300212002	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
40	26300212101	Pravý držák nádrže	Fuel tank right bracket
41	26300212201	Levý držák nádrže	Fuel tank left bracket
42	23054000902	Palivový kohout	Fuel faucet
46	25100130101	Palivová hadička	Fuel tube
48	25100130401	Palivová hadička	Fuel tube
49	25100131401	Palivový filtr	Fuel filter
51	25800100302	Palivová nádrž	Fuel tank
52	25100124501	Těsnění zátky palivové nádrže	Fuel cap gasket
53	25100128106	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
56	25100129801	Těsnění	Gasket
58	23061001801	Setrvačnick	Flywheel
59	25100128601	Ventilátor	Fan
60	26900106801	Miska startéru	Starter idle pulley
63	25311100101	Kryt ventilátoru	Fan cover
64	23052002801	Startér kompletní	Starter assembly
64-4	26300220802	Západka startéru	Starter ratchet
64-6	25235400101	Kladka startéru	Starter pulley
64-7	26801120601	Pružina startéru	Starter spring
66	23600304401	Horní kryt motoru	Engine top cover
70	23062000801	Cívka zapalování	Ignition coil
71	23058003001	Brzda motoru	Engine brake
71A	27600106401	Spínač brzdy motoru	Brake switch
75	27400400201	Elektrický startér	Electric starter
79	26300273901	Kryt výfuku	Muffler cover
81	23060002701	Výfuk	Muffler
82	25600100101	Těsnění výfuku	Muffler gasket
83	25600100701	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
85	26300213101	Sací ventil	Intake valve
86	26300213201	Výfukový ventil	Exhaust valve
87	26400102201	Hlava válce	Cylinder head
88	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
89	26800616602	Svorník výfuku	Stud bolt
90	26300207401	Těsnění sacího ventilu	Intake valve gasket
91	26801109801	Pružina ventilu	Valve spring
92	26900102401	Podložka pružiny sacího ventilu	Intake valve spring retainer
93	26900102501	Podložka pružiny výfukového ventilu	Exhaust valve spring retainer
94	26400100801	Krytka ventilu	Valve rotator
95	25100123701	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
96	26300207001	Ventilové víko	Cylinder head cover
98	26800502501	Seřizovací matice ventilu	Valve adjustment nut
99	26300214201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
100	26800605401	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjustment bolt
101	26300213501	Vodící deska	Push rod guide board
102	26300213401	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
103	26800605601	Svorník karburátoru	Stud bolt
104	25100131101	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
105	25100121201	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
106	25100130901	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
107	23056003001	Karburátor	Carburetor
108	25600100301	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
109	26900108801	Táhlo plynu	Throttle rod
110	26801106601	Pružina regulace otáček	Spring
111	26900108201	Táhlo regulace otáček	Governor rod

Position	Part number	Název	Name
112	23054000701	Ojnice	Connecting rod
113	26900106301	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
114	26400102501	Píst	Piston
115	26900106201	Pístní čep	Piston pin
116	23054000501	Pístní kroužky sada	Piston ring set
117	25100128401	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
118	25100129001	Vnitřní krytka příruby filtru	Air filter inner cover
119	26300211501	Pouzdro příruby filtru	Bushing
120	25100131601	Vzduchový filtr	Air filter
121	25100128502	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
123	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil gauge assembly
125	25100134501	Těsnící kroužek	O ring
127	25100123202	O kroužek	O ring
129	26300205601	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt