


Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	560100001	Poklice kola	Rear wheel cover
3	120109	Podložka	Washer
4	120209	Podložka	Washer
5	560100005	Kolo zadní kompletní	Rear wheel
7	560000007	Motor (Pojezd)	Motor (Driving)
8	560100008	Gumová podložka	Rubber pad
10	560100010	Kolo přední kompletní	Front wheel assembly
14	150208	Ložisko	Bearing
21	100537013	Šroub	Bolt
22	560100022	Osa předního kola levá	Front wheel axle left
23	120105	Podložka	Washer
24	743000056	Tvarová podložka	Washer
25	560100025	Osa předního kola pravá	Front wheel axle right
30	560000030	Motor (sečení)	Motor (Mowing)
33	560100033	Kryt nožové desky	Blade protecting cover
34	560100034	Unašeč nožové desky	Blade disc holder
35	560100035	Podložka	Washer
36	110203	Matice	Nut
37	560100037	Nožová deska	Blade retainer disc
38	560100038	Podložka nožové desky	Round washer
39	100601009	Šroub	Bolt
40	560000040	Nůž a šroub sada (3ks)	Set - Blade and bolt (3pcs)
42	560000042	Akumulátor 28V2Ah	Battery 28V20Ah
43	560100043	Podložka baterie	Battery plate
44	560100044	Konektor baterie	Battery connector
45	560100045	Pěnová vložka	Sponge
46	560100046	Těsnění krytu baterie	Battery cover gasket
47	560100047	Kryt baterie	Battery cover
53	560000053	Nabíjecí panel	Charging plate
55	560000055	Snímač	Perimeter sensor
60	560000060	Držák gumové spojky zadní	Rear bracket of rubber connector
62	560100068	Pouzdro	Bushing
63	560100069	Pružný čep	Split pin
64	560100070	Gumová spojka	Rubber connector
65	100603013	Šroub	Bolt
66	100401011	Šroub	Bolt
69	560000069	Tlačítko	Button
70	560000070	Elektronika	PCB
71	100527003	Šroub	Bolt
74	560000074	Ovládání nastavení výšky sečení	Height adjustment knob
78	560000078	Horní díl šasí	Deck upper part
81	560100090	Stop spínač	Stop switch
84	560100093	Těsnění	Gasket
85	560000085	Základová deska	Mother board
87	560100095	Zvuková signalizace	Buzzer
89	560100099	Spínač	Switch
92	25100102302	Upínací svorka kabelu	Pressing clip
93	560100101	Držák snímače	Sensor bracket
94	560100102	Snímač pro vymezení plochy	Obstruction sensor
96	560100087	Pouzdro	Bushing
97	560100104	Kabel baterie	Battery connector
99	560100106	Kabel USB	USB connector
100	560100107	Dešťový sensor	Rain sensor connector
101	560100108	Kabel kontaktu nabíječky	Charging contact plate connector
102	560100109	Kabel předního sensoru	Perimeter sensor cable
103	560100111	FC konektor	FC connector
104	560100112	Kabel snímače plochy	Obstruction sensor connector

Position	Part number	Název	Name
105	560100113	Kabel motoru sečení	Cutting motor connector
117	560000086	Samolepka panelu	Sticker

# HECHT<sup>®</sup> 5600

made for garden



Position	Part number	Název	Name
2	560101003	Deska	Base plate
3	560101004	Kolík	Fixing pin
4	560101005	Průchodka kabelu	Perimeter cable clamp
5	560101006	Průchodka kabelu	Cable grommet
9	560101010	O kroužek	O ring
10	560101011	Ukazatel stavu stroje	LED Indicator
12	560101013	Těsnící kroužek	Sealing ring
13	560101014	O kroužek	O ring
14	560101015	Pouzdro	Bushing
15	560101016	O kroužek	O ring
18	120103	Podložka	Washer
19	560101018	Konektor	Connector
20	110103	Matice	Nut
21	560101040	Elektronika	PCB
22	560101023	Konektor pro LED indikátor	LED PCB connector
25	560101026	Panel	Panel
26	560101027	Konektor přívodního kabelu	Power cord connector
27	560101028	Svorkovnice	Terminal
29	25100102302	Upínací svorka kabelu	Cable pressing clip
31	560101027	Konektor přívodního kabelu	Power cord connector
32	560101035	Měnič napětí	Transformer
33	HECHT005612P	Vymezovací kolík (balení 120ks)	Nail of perimeter wire (120Pcs)
34	560101033	Průchodka kabelu	Cable grommet
35	560101037	Drát pro vymezení plochy (100m)	Perimeter wire (100m)