


HECHT[®] 5600

made for garden



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	560100001	Poklice kola	Rear wheel cover
3	120107	Podložka	Washer
4	120207	Podložka	Washer
5	560100005	Zadní kolo	Rear wheel
7	560110007	Motor (Pojezd)	Motor (Driving)
9	560100010	Přední kolo kompletní	Front wheel assembly
21	560100022	Osa předního kola levá	Front wheel axle left
22	120105	Podložka	Washer
23	743000056	Tvarová podložka	Washer
24	560110024	Šasí	Deck
25	560100025	Osa předního kola pravá	Front wheel axle right
26	560000030	Motor (sečení)	Motor (Mowing)
27	560110027	Pouzdro nastavení výšky	Height adjusting sleeve
28	560110028	Spodní kryt	Bottom cover
30	560100033	Kryt nožové desky	Blade protecting cover
31	560100034	Unašeč nožové desky	Blade disc holder
33	110103	Matice	Nut
34	560100037	Nožová deska	Blade retainer disc
35	560100038	Podložka nožové desky	Round washer
36	100601009	Šroub	Bolt
37,38	HECHT005612K	Nůž a šroub sada (3ks)	Set - Blade and bolt (3pcs)
41	560000042	Akumulátor 28V2Ah	Battery 28V20Ah
45	560100046	Těsnění krytu baterie	Battery cover gasket
53	100537009	Šroub	Bolt
54	560000055	Snímač	Perimeter sensor
56	560010056	Přední nárazník	Front bumper
57	100539022	Šroub	Bolt
58	560010058	Pravý nárazník	Right bumper
59	560010059	Levý nárazník	Left bumper
63	560100066	Držák gumové spojky přední	Front bracket of rubber connector
64	560100068	Pouzdro	Bushing
65	560100069	Pružný čep	Split pin
66	560100070	Gumová spojka	Rubber connector
67	100603013	Šroub	Bolt
70	25100102302	Upínací svorka kabelu	Pressing clip
74	560000069	Tlačítko	Button
76	560000070	Elektronika	PCB board
79	560010079	Objímka horní	Knob display board
80	560010080	Ovládání výšky sečení	Height adjustment knob
81	560010081	Objímka spodní	Ring
82	560110087	Válec výšky sečení	Height adjustment cylinder
86	560000078	Horní kryt	Upper cover
89	560100090	Stop spínač	Stop switch
91	560100093	Těsnění	Gasket
93	560000085	Základová deska	Mother board
97	560100095	Zvuková signalizace	Buzzer
99	560100099	Spínač	Switch
100	560100101	Držák snímače	Sensor bracket
101	560100102	Snímač pro vymezení plochy	Obstruction sensor
102	560100104	Kabel baterie	Battery connector
104	560100106	Kabel USB	USB connector
105	560100107	Dešťový sensor	Rain sensor connector
106	560100108	Kabel kontaktu nabíječky	Charging contact plate connector
107	560100109	Kabel předního sensoru	Perimeter sensor cable
108	560100111	FC konektor	FC connector
109	560100112	Kabel snímače plochy	Obstruction sensor connector


HECHT[®] 5600

made for garden

Position	Part number	Název	Name
110	560100113	Kabel motoru sečení	Cutting motor connector
115	560101037	Drát pro vymezení plochy (100m)	Perimeter wire (100m)
116	HECHT005612P	Vymezovací kolík (balení 120ks)	Plastic nail (120pcs)
117	560000086	Samolepka panelu	Sticker

HECHT[®] 5600

made for garden



Position	Part number	Název	Name
3	560101004	Kolík	Fixing pin
4	560101005	Průchodka kabelu	Perimeter cable clamp
5	560101006	Průchodka kabelu	Cable grommet
9	560101010	O kroužek	O ring
10	560101011	Ukazatel stavu sekačky	LED Indicator
12	560101013	Těsnící kroužek	Sealing ring
13	560101014	O kroužek	O ring
14	560101015	Pouzdro	Bushing
15	560101016	O kroužek	O ring
17	560101019	Držák nabíjecího kolíku	Charging pin holder
18	120103	Podložka	Washer
19	560101018	Konektor	Connector
20	110103	Matice	Nut
21	560101040	Elektronika	PCB
22	560101023	Konektor pro LED indikátor	LED PCB connector
25	560101026	Panel	Panel
26	560101027	Konektor přívodního kabelu	Power cord connector
27	560101028	Svorkovnice	Terminal
29	25100102302	Upínací svorka kabelu	Cable pressing clip
31	560101027	Konektor přívodního kabelu	Power cord connector
32	560101035	Měnič napětí	Transformer
33	HECHT005612P	Vymezovací kolík (balení 120ks)	Plastic nail of perimeter wire (120Pcs)
34	560101033	Průchodka kabelu	Cable grommet
35	560101037	Drát pro vymezení plochy (100m)	Perimeter wire (100m)