


Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	560100001	Poklice kola	Rear wheel cover
3	120109	Podložka	Flat washer
4	120209	Pružná podložka	Spring washer
5	560100005	Kolo zadní kompletní	Rear wheel assembly
6	100537019	Šroub	Bolt
7	560100007	Motor (Pojezd)	Motor (Driving)
8	560100008	Gumová podložka	Rubber pad
10	560100010	Kolo přední kompletní	Front wheel assembly
21	100537013	Šroub	Bolt
22	560100022	Osa předního kola levá	Front wheel axle left
23	120105	Podložka	Washer
24	743000056	Tvarová podložka	Washer
25	560100025	Osa předního kola pravá	Front wheel axle right
30	560000030	Motor (sečení)	Motor (Mowing)
33	560100033	Kryt nožové desky	Blade protecting cover
34	560100034	Unašeč nožové desky	Blade disc holder
36	110203	Matice	Nut
37	560100037	Nožová deska	Blade retainer disc
38	560100038	Podložka nožové desky	Round washer
39	100601009	Šroub	Bolt
40	560000040	Nůž a šroub sada (3ks)	Set - Blade and bolt (3pcs)
42	560100042	Baterie	Battery
46	560100046	Těsnění krytu baterie	Battery cover gasket
51	560100051	Drátek	Wire
52	560100052	Hlavní kryt	Main cover
55	100527003	Šroub	Bolt
56	560100056	Levý boční kryt	Left side cover
62	560100063	Přední nárazník	Front bumper
66	100537009	Šroub	Bolt
67	560100068	Pouzdro	Bushing
68	560100069	Pružný čep	Split pin
69	560100070	Gumová spojka	Rubber connector
70	100603013	Šroub	Bolt
75	100401011	Šroub	Bolt
78	560100079	Klávesnice	Keyboard
79	560100080	Držák displeje	Display bracket
80	560100081	Těsnění	Gasket
81	560100082	Displej	Display
82	560100083	Objímka	Knob bracket
89	560100090	Stop spínač	Stop switch
92	560100093	Těsnění	Gasket
93	560100094	Základová deska	Mother board
94	560100095	Zvuková signalizace	Buzzer
98	560100099	Spínač	Switch
99	25100102302	Upínací svorka kabelu	Pressing clip
100	560100101	Držák snímače	Sensor bracket
101	560100102	Snímač pro vymezení plochy	Obstruction sensor
103	560100104	Kabel baterie	Battery connector
105	560100106	Kabel USB	USB connector
106	560100107	Dešťový sensor	Rain sensor connector
107	560100108	Kabel kontaktu nabíječky	Charging contact plate connector
108	560100109	Kabel předního sensoru	Perimeter sensor cable
109	560100110	Kabel displeje	Display cable
110	560100111	FC konektor	FC connector
111	560100112	Kabel snímače plochy	Obstruction sensor connector
112	560100113	Kabel motoru sečení	Cutting motor connector
115	560000055	Snímač	Perimeter sensor



Position	Part number	Název	Name
3	560101004	Kolík	Fixing pin
4	560101005	Průchodka kabelu	Perimeter cable clamp
5	560101006	Průchodka kabelu	Cable grommet
9	560101010	O kroužek	O ring
10	560101011	Ukazatel stavu sekačky	LED Indicator
12	560101013	Těsnicí kroužek	Sealing ring
13	560101014	O kroužek	O ring
14	560101015	Pouzdro	Bushing
15	560101016	O kroužek	O ring
17	560101019	Držák nabíjecího kolíku	Charging pin holder
18	120103	Podložka	Washer
19	560101018	Konektor	Connector
20	110103	Matic	Nut
21	560101022	Elektronika	PCB
22	560101023	Konektor pro LED indikátor	LED PCB connector
25	560101026	Panel	Panel
26	560101027	Konektor přívodního kabelu	Power cord connector
27	560101028	Svorkovnice	Terminal
29	25100102302	Upevňovací svorka kabelu	Cable pressing clip
31	560101027	Konektor přívodního kabelu	Power cord connector
32	560101035	Měnič napětí	Transformer
33	HECHT005612P	Upevňovací kolík drátu (120ks)	Plastic nail of perimeter wire (120Pcs)
34	560101033	Průchodka kabelu	Cable grommet
35	560101037	Drát pro vymezení plochy (100m)	Perimeter wire (100m)