



HECHT[®] 5602

made for garden



| Position | Part number | Název | Name |
|---|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered. | | | |
| 1 | 560100001 | Poklice kola | Rear wheel cover |
| 2 | 560110002 | Matice | Nut |
| 3 | 120107 | Podložka | Washer |
| 4 | 120207 | Podložka | Washer |
| 5 | 560100005 | Kolo zadní kompletní | Rear wheel |
| 7 | 560110007 | Motor (Pojezd) | Motor (Driving) |
| 9 | 560100010 | Přední kolo kompletní | Front wheel assembly |
| 20 | 100537013 | Šroub | Screw |
| 21 | 560100022 | Osa předního kola levá | Front wheel axle left |
| 22 | 120105 | Podložka | Washer |
| 23 | 743000056 | Tvarová podložka | Washer |
| 24 | 560100025 | Osa předního kola pravá | Front wheel axle right |
| 25 | 560110024 | Šasí | Deck |
| 26 | 560000030 | Motor (sečení) | Motor (Mowing) |
| 27 | 560110027 | Pouzdro nastavení výšky | Height adjusting sleeve |
| 28 | 560110028 | Spodní kryt | Bottom cover |
| 30 | 560100033 | Kryt nožové desky | Blade protecting cover |
| 31 | 560100034 | Unašeč nožové desky | Blade disc holder |
| 34 | 560100037 | Nožová deska | Blade retainer disc |
| 35 | 560100038 | Podložka nožové desky | Round washer |
| 36 | 100601009 | Šroub | Bolt |
| | 560000040 | Nůž a šroub sada (3ks) | Set - Blade and bolt (3pcs) |
| 39 | 560200039 | Akumulátor 28V3Ah | Battery 28V3Ah |
| 40 | 560100043 | Podložka baterie | Battery plate |
| 43 | 560100046 | Těsnění krytu baterie | Battery cover gasket |
| 48 | 560100051 | Drátek | Wire |
| 49 | 560100052 | Hlavní kryt | Main cover |
| 51 | 120101 | Podložka | Washer |
| 52 | 100527003 | Šroub | Bolt |
| 53 | 560100056 | Levý boční kryt | Left side cover |
| 57 | 560100068 | Pouzdro | Bushing |
| 58 | 560100069 | Pružný čep | Split pin |
| 59 | 560100070 | Gumová spojka | Rubber connector |
| 60 | 100603013 | Šroub | Bolt |
| 61 | 100537009 | Šroub | Bolt |
| 67 | 560000055 | Snímač | Perimeter sensor |
| 69 | 560100063 | Přední nárazník | Front bumper |
| 72 | 25100102302 | Upínací svorka kabelu | Pressing clip |
| 80 | 560110080 | Klávesnice | Keyboard |
| 81 | 560100080 | Držák displeje | Display bracket |
| 82 | 560110082 | Těsnění | Gasket |
| 83 | 560100082 | Displej | Display |
| 85 | 560110085 | Ovládání výšky sečení | Height adjustment knob |
| 86 | 560110086 | Objímka | Knob bracket |
| 87 | 560110087 | Válec výšky sečení | Height adjustment cylinder |
| 90 | 560110090 | Horní kryt | Upper cover |
| 93 | 560100090 | Stop spínač | Stop switch |
| 96 | 560100093 | Těsnění | Gasket |
| 99 | 560110099 | Základová deska | Mother board |
| 101 | 560100095 | Zvuková signalizace | Buzzer |
| 103 | 560100099 | Spínač | Switch |
| 104 | 560100101 | Držák snímače | Sensor bracket |
| 105 | 560100102 | Snímač pro vymezení plochy | Obstruction sensor |
| 106 | 560100104 | Kabel baterie | Battery connector |
| 108 | 560100106 | Kabel USB | USB connector |
| 109 | 560100107 | Dešťový sensor | Rain sensor connector |
| 110 | 560100108 | Kabel kontaktu nabíječky | Charging contact plate connector |

| Position | Part number | Název | Name |
|----------|--------------|----------------------------------|------------------------------|
| 111 | 560100109 | Kabel předního sensoru | Perimeter sensor cable |
| 112 | 560100110 | Kabel displeje | Display cable |
| 113 | 560100111 | FC konektor | FC connector |
| 114 | 560100112 | Kabel snímače plochy | Obstruction sensor connector |
| 115 | 560100113 | Kabel motoru sečení | Cutting motor connector |
| 120 | 560101037 | Drát pro vymezení plochy (100m) | Perimeter wire (100m) |
| 121 | HECHT005612P | Vymezovací kolík (balení 120ks) | Plastic nail (120pcs) |



| Position | Part number | Název | Name |
|----------|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| 3 | 560101004 | Kolík | Fixing pin |
| 4 | 560101005 | Průchodka kabelu | Perimeter cable clamp |
| 5 | 560101006 | Průchodka kabelu | Cable grommet |
| 9 | 560101010 | O kroužek | O ring |
| 10 | 560101011 | Ukazatel stavu sekačky | LED Indicator |
| 12 | 560101013 | Těsnící kroužek | Sealing ring |
| 13 | 560101014 | O kroužek | O ring |
| 14 | 560101015 | Pouzdro | Bushing |
| 15 | 560101016 | O kroužek | O ring |
| 17 | 560101019 | Držák nabíjecího kolíku | Charging pin holder |
| 18 | 120103 | Podložka | Washer |
| 19 | 560101018 | Konektor | Connector |
| 20 | 110103 | Matice | Nut |
| 21 | 560101022 | Elektronika | PCB |
| 22 | 560101023 | Konektor pro LED indikátor | LED PCB connector |
| 25 | 560101026 | Panel | Panel |
| 26 | 560101027 | Konektor přívodního kabelu | Power cord connector |
| 27 | 560101028 | Svorkovnice | Terminal |
| 29 | 25100102302 | Upevňovací svorka kabelu | Cable pressing clip |
| 31 | 560101027 | Konektor přívodního kabelu | Power cord connector |
| 32 | 560101035 | Měnič napětí | Transformer |
| 33 | HECHT005612P | Vymezovací kolík (balení 120ks) | Plastic nail (120pcs) |
| 34 | 560101033 | Průchodka kabelu | Cable grommet |
| 35 | 560101037 | Drát pro vymezení plochy (100m) | Perimeter wire (100m) |