




Popis - Description	Strana - Page
Řízení	2-3
Sedadlo a nádrž	4
Motor, kabeláž a akumulátor	5
Kryty	6
Kola a převodovka	7-8
Rám	9
Kryt sečení	10-11
Závěs sečení	12
Motorová část	13-17




Position	Part number	Název	Name
8	110107	Matice	Nut
9	511800052	Závlačka	Cotter pin
23	110205	Matice	Nut
27	100105017	Šroub	Bolt
46	110107	Matice	Nut
55	100205067	Šroub	Bolt
68	120305	Podložka	Washer
109	2137300001	Pouzdro	Bushing
110	2136100001	Vymezovací pouzdro	Spacer bushing
112	2136800001	Bowden brzdy	Brake cable
113	2136600001	Kryt páky ovládání	Lever cover
115	100405067	Šroub	Bolt
116	2136900003	Osa páky	Lever axle
117	2136400002	Páka spodní	Lower lever
118	110105	Matice	Nut
119	2104600003B	Krytka táhla	Rod bushing
122	2136200003	Držák páky	Fixed plate
123	100405032	Šroub	Bolt
124	2136400001	Páka horní	Upper lever
125	2304100081	Křídlová matice	Knob nut
126	2136300008	Pružina	Spring
127	2136300007	Napínací pružinový hák	Pull spring hook
128	2136300010	Spojka táhla	Rod connector
129	2136300009	Táhlo regulace rychlosti	Speed connecting rod
130	2136300006	Páka ovládání pravá	Right lever
131	2136400004	Vahadlo pravé	Right rocker arm




Position	Part number	Název	Name
8	110107	Matice	Nut
9	511800052	Závlačka	Cotter pin
23	110205	Matice	Nut
27	100105017	Šroub	Bolt
46	110107	Matice	Nut
55	100205067	Šroub	Bolt
68	120305	Podložka	Washer
109	2137300001	Pouzdro	Bushing
110	2136100001	Vymezovací pouzdro	Spacer bushing
111	2136400003	Vahadlo levé	Left rocker arm
112	2136800001	Bowden brzdy	Brake cable
113	2136600001	Kryt páky ovládání	Lever cover
114	2136300005	Páka ovládání levá	Left lever
115	100405067	Šroub	Bolt
116	2136900003	Osa páky	Lever axle
117	2136400002	Páka dolní	Lower lever
118	110105	Matice	Nut
119	2104600003B	Krytka táhla	Rod bushing
122	2136200003	Držák páky	Fixed plate
123	100405032	Šroub	Bolt
124	2136400001	Páka horní	Upper lever
125	2304100081	Křídlová matice	
126	2136300008	Pružina	Spring
127	2136300007	Napínací pružinový hák	Pull spring hook
128	2136300010	Spojka táhla	Rod connector
129	2136300009	Táhlo regulace rychlosti	Speed connecting rod




Position	Part number	Název	Name
134	2136700003	Sedadlo	Seat




Position	Part number	Název	Name
140-1	5107000011	Palivová hadička kompletní	Fuel pipe assembly
145-1	5107000021	Sací hadička	Intake pipe
147	511800150	Víčko nádrže	Fuel tank cap
148	2139100001	Palivová nádrž	Fuel tank




Position	Part number	Název	Name
149	2139900012	Motor LC1P91F	Engine
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
150	2132200003	Výfuk kompletní	Muffler assembly
152	2135300001A	Hnací řemenice	Driving pulley welding
153	H2138900004A	Elektromagnetická spojka	Electromagnetic clutch




Position	Part number	Název	Name
181	2138900007	Kabeláž	Cable
183	511800327	Relé	Relay




Position	Part number	Název	Name
179	511800281	Akumulátor	Battery




Position	Part number	Název	Name
156-1	5107000031	Madlo plynu s bowdenem	Handle with throttle cable
156	2139800006	Bowden plynu	Throttle cable
157	100502009	Šroub	Bolt
159	2134100004	Kryt dekorativní pravý	Right decorative panel
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
163	110102	Matice	Nut
165	2138900006	Elektromagnetický spínač	Electromagnetic clutch switch
166	H2138900005	Spínací skříňka	Key switch
167	2134100002	Kryt boční pravý	Right cover
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
168	511800171	Klíč	Key
172	2134100006	Kryt zadní	Rear cover
173	2134100010	Držák zadního krytu	Rear cover holder
174	2134100007	Kryt zadní spodní	Rear cover lower
175	100502013	Šroub	Bolt
176	2134100001	Kryt boční levý	Left cover
177	2134100003	Kryt dekorativní pravý	Left decorative panel
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			



Position	Part number	Název	Name
24	100205022	Šroub	Bolt
61	110209	Matice	Nut
62	2131300001	Pouzdro	Bushing
63	2131100001	Pouzdro kol	Wheel bushing
64	2131900001	Kolo přední	Front wheel
65	2131500001	Držák předního kola	Front wheel bracket
66	100209182	Šroub	Bolt
67	142205	Ložisko	Bearing
68	120305	Podložka	Washer
69	2131200001	Krytka	Cap




Position	Part number	Název	Name
8	110107	Matice	Nut
13	110103	Matice	Nut
16	100203013	Šroub	Bolt
22	100205013	Šroub	Bolt
23	110205	Matice	Nut
27	100105017	Šroub	Bolt
34	100107027	Šroub	Bolt
49	120107	Podložka	Washer
73	2134200002	Kryt dekorativní přední	Front decorative cover
77	511800273	Bezpečnostní spínač	Safety switch
78	2133200004	Upevňovací deska spínače pojezdu	Travel switch fixing plate
85	2133500002	Rám	Frame
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
89	2134200001	Kryt výfuku	Muffler cover
92	2132500001	Deska levé hnací nápravy	Left drive axle fixing plate
93	2132200004	Deska pravé hnací nápravy	Right drive axle fixing plate
94	2132200002	Deska napínacího ramene	Drive the tensioning arm
95	511800226	Řemenice pojezdu	Driving pulley
97	2133800002	Pružina	Spring




Position	Part number	Název	Name
1	110109	Matice	Nut
2	110409	Matice	Nut
3	511800050	Sedlo táhla	Pull rod seat
4	2133300003	Táhlo krytu sečení	Deck pull rod
5	2101300225	Čep	Pin
6	511800033	Osa kolečka	Wheel axle
7	511800037	Kolečko krytu sečení	Small wheel
8	110107	Matice	Nut
9	511800052	Závlačka	Cotter pin
10	120109	Podložka	Washer
11	511800042	Nože set	Blades set


Position	Part number	Název	Name
12	2135200019	Kryt sečení	Deck weldment
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
13	110107	Matice	Nut
14-1	5107000061	Konektor s o-kroužkem	Connector with o-ring
16	100203013	Šroub	Bolt
17	2135600002	Klínový řemen	V belt
22	100205013	Šroub	Bolt
23	110205	Matice	Nut
24	100205022	Šroub	Bolt
25	2106600036	Pouzdro	Bushing
26	511800038	Kryt bočního výhozu	Side cover small
27	100105017	Šroub	Bolt
28	511800036	Řemenice nože s unašečem	Blade sheave with blade support
29	2133800004	Pružina	Spring
30	511800026	Držák kladky napínáku	Tensioner pulley protective
31	2135100001	Kryt řemenu	Belt cover
34	100107027	Šroub	Bolt
35	511800044	Sedlo držáku	Spacing shim holder
36	2135200001	Držák kladky napínání	Holder tension pulley
37	100107042	Šroub	Bolt
38	511800024	Kladka napínáku	Tension pulley
39	511800025	Kryt kladky napínáku	Cover tension pulley
41	2133200002	Páka napínáku	Tensioner lever
42	2135200002	Deska pro upevnění kola	Wheel fixing plate
43	511800023	Páka napínáku	Tensioner lever
44	511800046	Pouzdro kladky napínáku	Pulley bushing
45	511800024	Kladka napínáku	Tension pulley
49	120107	Podložka	Washer
184	120113	Podložka	Washer
187	2135300016	Kryt šasí zadní	Rear deck cover
189	2135300014	Kryt šasí levý	Left deck cover
190	2135300015	Kryt šasí pravý	Right deck cover
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
195-1	5107000041	Držák bočního výhozu	Side discharge bracket




Position	Part number	Název	Name
9	511800052	Závlačka	Cotter pin
10	120109	Podložka	Washer
23	110205	Matice	Nut
46	110107	Matice	Nut
47	2133300005	Držák krytu sečení levý	Holder deck weldment left
48	2135200003	Držák krytu sečení pravý	Holder deck weldment right
49	120107	Podložka	Washer
50	2133300013	Čep	Pin
52-1	5107000051	Táhlo nastavení sečení	Adjusting rod
54	2133500001	Závěs sečení	Arm
55	100205067	Šroub	Bolt
56	2133200001	Držák závěsu	Arm holder
57	2133300008	Pružina	Spring
58	511800211	Pružina spojovací desky	Spring linkage plate
59	2133300002	Páka nastavení výšky sečení	Adjusting lever mowing height
194	2103300037	Svorník	Stud bolt




	Part number	Název	Name
2	511800353	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	511800354	Těsnění ventilového víka	Cylinder head gasket
5	511800356	Hlava válce	Cylinder head
6	510200444	Svíčka zapalování	Spark plug
8	511800359	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
11	511800362	Svorník	Stud bolt
12	511800363	Těsnění výfuku	Exhaust gasket




Position	Part number	Název	Name
1	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
2	380650495-0001	Gufero	Oil seal
3	511800369	Olejová měrka	Oil dipstick
4	511800370	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
7	511800373	Gufero	Oil seal
9	171630020-0001	Táhlo regulátoru	Governor arm shaft
12	511800378	Těsnění regulátoru	Regulator gasket




Position	Part number	Název	Name
3	511800387	Kryt olejového čerpadla	Oil pump cover
4	511800388	O kroužek	O ring
5	511800389	Olejové čerpadlo	Oil pump
6	380650495-0001	Gufero	Oil seal
8	110260026-T370	Vypouštěcí šroub	oil drain bolt
9	510200497	Olejový filtr	Oil filter
11	511800395	Držák filtru	Filter bracket
12	511800396	Těsnění držáku olejového filtru	Filter bracket gasket
14	511800398	Pěnový filtr	Sponge filter
17	511800401	Regulátor otáček	Governor
18	110950004-0001	Spojka vypouštěcí hadičky	Joint
19-1	5107001011	Hadička vypouštění	Drain tube




Position	Part number	Název	Name
1	511800402	Pístní kroužky sada	Piston ring set
2	511800403	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
3	511800404	Píst	Piston
4	511800405	Pístní čep	Piston pin
5	511800406	Ojnice	Connecting rod
6	511800407	Kliková hřídel	Crankshaft
7	511800408	Vyvažovací hřídel	Balancing shaft
9	511800410	Vyvažovací hřídel	Balancing shaft




Position	Part number	Název	Name
1	511800411	Ventil	Valve
2	140360010-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring seat
3	511800413	Těsnění ventilu	Valve seal
4	140340025-0001	Pružina ventilu	Valve spring
5	511800415	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring seat
6	511800416	Koncovka ventilu	Valve rotator
7	511800417	Vahadlo ventilu	Valve rocker
8	511800418	Vodící deska zdvihací tyčky	Push rod guide board
9	511800419	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
10	140690004-0001	Zdvihátko ventilu	Lifter valve
11	511800421	Vačková hřídel	Camshaft




Position	Part number	Název	Name
2	511800423	Mřížka ventilátoru	Starter outer cover
4	511800425	Kryt ventilátoru horní	Fan cover upper
6	511800427	Kryt ventilátoru spodní	Fan cover lower
8	511800429	Ventilátor	Fan




Position	Part number	Název	Name
1	511800432	Těsnění příruby karburátoru	Carburetor flange gasket
2	511800433	Příruba karburátoru	Carburetor flange
3	511800434	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
6	511800437	Karburátor	Carburetor
9	170460026-0001	Palivové čerpadlo	Gasoline pump
10-1	5107001021	Palivová hadička se svorkami	Fuel tube with clips
11-1	5107001031	Palivová hadička se svorkami	Fuel tube with clips
13	170010018-0001	Palivový filtr	Fuel filter
14	380741010-0002	Hadička odvzdušnění	Breather tube
17	511800439	Solenoidový ventil	Solenoid valve




Position	Part number	Název	Name
3	511800445	Setrvačnick	Flywheel
5	511800447	Cívka dobíjení	Charging coil
8	511800450	Cívka zapalování	Ignition coil
9	511800451	Kabeláž elektrického startéru	Connecting wire
12	511800454	Usměrňovač napětí	Rectifier



Position	Part number	Název	Name
2	511800459	Svorník	Stud bolt
3	511800460	Deska regulátoru	Control assy
5	511800462	Vratná pružina	Returning spring



Position	Part number	Název	Name
1	511800468	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
2	511800469	Předfiltr a vložka	Air filter
3	511800470	Hadička odvodušnění	Breather tube
5	511800472	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket



Position	Part number	Název	Name
1	511800473	Elektrický startér	Electric starter