




Pozice / Position	Popis / Description	Strana / page
1	Výfuk - Muffler	2
2	Rám - Frame	3
3	Motor, Řemenice motoru - Engine, Sheave	4
4	Palivová nádrž - Fuel tank	5
5	Řízení - Steering	6
6	Sedadlo - Seat	7
7	Řemenový převod pojezdu - Belt drive for driving	8
8	Řemenový převod sečení - Belt drive for cutting	9
9	Kabelový rozvod, baterie - Cable management, battery	11
10	Řazení - Shift	12
11	Kapotáž - Hood cover	13
12	Zadní náprava - Rear axle	14
13	Zdvih sečení - Lift for cutting	15
14	Sečení - Cutting deck	16
15	Usměrňovač výhozu, kryt řemenu - Side discharge and belt drive cover	19
16	Přední náprava - Front axle	18
17	Brzdy - Brakes	19
18	Rozkres Motor 1P90F - View of Engine 1P90F	20




Position	Part number	Název	Name
1	51140A001	Výfuk	Muffler
2	100103013	Šroub	Bolt
3	120203	Pružná podložka	Spring washer
4	120303	Velká podložka	Big washer
6	120105	Podložka	Washer
7	120205	Pružná podložka	Spring washer
8	100105013	Šroub	Bolt
9	100103017	Šroub	Bolt
10	51140A010	Kryt výfuku	Muffler shield cover
11	110103	Matice	Nut
12	Nedostupné	Držák krytu výfuku	Muffler cover bracket
13	110103	Matice	Nut
14	100105017	Šroub	Bolt
15	120305	Velká podložka	Big washer




Position	Part number	Název	Name
4	100105013	Šroub	Bolt
9	100105017	Šroub	Bolt
10	120205	Podložka	Washer
11	120105	Podložka	Washer
16	100103022	Šroub	Bolt
18	100103013	Šroub	Bolt
22	110103	Matice	Nut
24	110105	Matice	Nut
25	100105017	Šroub	Bolt
27	100105047	Šroub	Bolt
28	110105	Matice	Nut
29	110105	Matice	Nut



Position	Part number	Název	Name
1	100601013	Šroub	Bolt
2	120101	Podložka	Washer
3	51140C003	Páčka plynu + bowden	Throttle cable
4	110101	Matice	Nut
5	2030100429A	Motor LC1P90F-1	Engine LC1P90F-1
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
6	120107	Podložka	Washer
7	120207	Pružná podložka	Spring washer
9	01.06.0140	Pero	Key
10	51140C010	Řemenice motoru	Engine sheave
11	120103	Podložka	Washer
12	110103	Matice	Nut
14	120209	Pružná podložka	Spring washer
15	100105017	Šroub	Bolt
16	120205	Pružná podložka	Spring washer
17	120105	Podložka	Washer
18	51140C018	Těsnění	Gasket
19	51140C019	Příruba výfuku	Exhaust pipe
20	120205	Pružná podložka	Spring washer




Position	Part number	Název	Name
3	06.06.686	Palivová zátka	Fuel tank cap
10	51140D010	Sítka nádrže	Fuel tank filter net
11	51140D011	Palivová nádrž	Fuel tank
13	51140D013	Palivová hadička	Fuel tube
15	100105017	Šroub	Bolt
16	100105013	Šroub	Bolt
18	110105	Matice	Nut




Position	Part number	Název	Name
3	51140E003	Kloubová hlavice levý závit	Rod end bearing L
4	51140E004	Matice	Nut
5	51140E005	Matice	Nut
6	51140E006	Tyč řízení	Steering rod
7	51140E007	Kloubová hlavice	Articulated head
9	51140E009	Kulový čep	Angled ball bearing
10	110107	Matice	Nut
11	51140E011	Táhlo řízení	Steering link rod
13	100105022	Šroub	Bolt
17	51140E017	Hřeben řízení	Steering rack
18	130309	Třmenový kroužek	E clip
21	120113	Podložka	Washer
22	51140E022	Pastorek řízení	Steering pinion
23	51140E023	Volantová tyč	Steering shaft
24	Nedostupné	Pouzdro	Hatch bushing
25	130113	Pojistný kroužek	Circlip
26	51140E026	Volantová tyč kratší	Steering connect shaft
27	110103	Matice	Nut
28	100303027	Šroub	Bolt
29	100405017	Šroub	Bolt
31	110105	Matice	Nut
32	100303032	Šroub	Bolt
33	51140E033	Volant	Steering wheel






Position	Part number	Název	Name
1	110105	Matice	Nut
2	51140F002	Pružina sedadla	Seat spring
3	120305	Velká podložka	Big washer
4	100105017	Šroub	Bolt
5	51140F005	Krytka	Spring cap
7	100602009	Šroub	Bolt
8	100603013	Šroub	Bolt
9	510200245	Sedadlo	Seat
12	130303	Třímenový kroužek	Retainer ring
13	62.48.106	Doraz spínače sedadla	Seat switch contact
14	110103	Matice	Nut
15	110102	Matice	Nut




Position	Part number	Název	Name
1	100405017	Šroub	Bolt
3	110105	Matice	Nut
4	51140G004	Klíňový řemen	V belt
9	120105	Podložka	Washer
11	51140G011	Hřídelka	Tension pulley shaft
12	51140G012	Kladka napínáku	Tension pulley
13	51140E004	Matice	Nut
18	120307	Velká podložka	Big washer
20	51140G020	Pouzdro kladky	Tension pulley bushing
21	06.06.556	Kladka napínáku	Tension pulley
23	51140G023	Pravá zadní tyč	Rear rod R
24	51140G024	Levá zadní tyč	Rear rod L
25	51140G025	Pružina	Spring







Position	Part number	Název	Name
1	51140F001	Klíňový řemen	V belt
2	100303017	Šroub	Bolt
3	51140F003	Brzdová destička	Brake shoe
4	51140F004	Páka napínáku	Tensioner arm (cutting)
5	110103	Matice	Nut
6	522200106	Řemenice	Sheave
7	51140F007	Pouzdro	Bushing
8	51140F008	Podložka	Washer
10	06.06.556	Kladka napínáku	Tension pulley
11	51140F011	Pouzdro	Tension pulley bushing
12	130111	Pojistný kroužek	Circlip
13	120103	Podložka	Washer
14	51140F014	Pružina	Spring
15	51140F015	Maznice	Greasing pin
17	51140F017	Rameno brzdy	Brake arm R
20	120309	Velká podložka	Big washer
21	Nedostupné	Podložka	Washer
22	51140F022	Hřídelka	Shaft
23	51140F023	Táhlo	Rod
25	51140F025	Páka spuštění žací kosy	Clutch lever
26	51140F026	Pružina	Spring
27	51140F027	Bowden převodu sečení	Cut drive cable
28	51140F028	Pružina	Spring
29	Nedostupné	Pouzdro	Hatch bushing
30	120107	Podložka	Washer




Position	Part number	Název	Name
1	110102	Matice	Nut
2	51140H002	Relé	Start relay
3	100602013	Šroub	Bolt
7	51140H007	Přední světlo	Front light
13	51140H013	Spínač	Switch
14	02.05.82	Spínací skříňka	Switch box
15	100103013	Šroub	Bolt
16	110103	Matice	Nut
17	51140H017	Držák spínače	Switch bracket
22	02.05.66	Spínač	Open close switch
23	51140H023	Akumulátor 12V / 20Ah	Battery 12V / 20Ah
24	100539010	Šroub	Bolt




Position	Part number	Název	Name
1	51140I001	Madlo páky	Handle
2	51140I002	Páka řazení	Shift lever
3	51140I003	Pružina	Spring
4	130309	Třmenový kroužek	E clip
5	522200357	Pouzdro	Bushing
6	110105	Matice	Nut
7	51140I007	Páka řazení	Shift rod
8	51140I008	Čep	Gear shift pin
9	120105	Podložka	Washer
10	51140I010	Kulisa páky řazení	Shift lever axle
11	120105	Podložka	Washer



Position	Part number	Název	Name
3	51140J003	Kryt	Lift cover
4	51140J004	Zadní kryt	Rear cover
5	Nedostupné	Levý kryt	Shift cover
6	100545013	Šroub	Bolt
7	100303013	Šroub	Bolt
8	120203	Pružná podložka	Spring washer
9	120103	Podložka	Washer
11	51140J011	Kryt volantu	Steering shaft cap
12	51140J012	Levý kryt	Left cover
20	120107	Podložka	Washer
24	100539010	Šroub	Bolt
25	100103013	Šroub	Bolt
28	51140J028	Spodní plastová deska	Bottom cover




Position	Part number	Název	Name
1	51140K001	Krytka kola	Hub cover
2	130309	Třmenový kroužek	E clip
4	51140K004	Zadní kolo kompletní	Rear wheel assembly
6	110105	Matice	Nut
9	51140K009	Řemenice převodovky	Gearbox sheave
10	130113	Pojistný kroužek	Circlip
12	120203	Pružná podložka	Spring washer
13	120303	Velká podložka	Big washer
15	100105017	Šroub	Bolt
17	120105	Podložka	Washer




Position	Part number	Název	Name
3	51140L003	Tyč zdvíhu sečení	Front rod
4	51140L004	Spojovací tyč pravá	Pushing rod right
5	100105013	Šroub	Bolt
6	120205	Pružná podložka	Spring washer
7	120305	Velká podložka	Big washer
8	51140L008	Přední pravý závěs sečení	Front arm R
9	120107	Podložka	Washer
10	Nedostupné	Závlačka	Cotter pin
11	51140L011	Spojovací tyč levá	Pushing rod left
12	51140L012	Přední levý závěs sečení	Front arm L
13	51140E004	Matice	Nut
14	51140L014	Čep	Adjusting pin
16	51140L016	Závitová tyč přední levá	Adjusting rod front L
17	51140L017	Závitová tyč přední pravá	Adjusting rod front R
18	51140L018	Čep	Adjusting pin
21	130309	Třmenový kroužek	Retainer ring
22	51140L022	Madlo páky	Lift handle
23	51140L023	Tlačítko páky	Button
24	51140L024	Pružina	Pushing spring
27	51140L027	Pružná hřídel	Spring rod
29	51140L029	Páka zdvíhu sečení	Lever
30	522200357	Pouzdro	Bushing
32	51140L032	Závitová tyč	Lift rod
33	51140L033	Závitová tyč	Rear adjusting rod







Position	Part number	Název	Name
2	120105	Podložka	Washer
4	04.07.02.07000	Kolo krytu sečení	Wheel
5	120105	Podložka	Washer
9	120109	Podložka	Washer
11	110105	Matice	Nut
12	110103	Matice	Nut
15	51140M015	Kryt sečení	Deck
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
16	51140M016	Matice	Blade shaft nut
17	51140M017	Řemenice nože	Blade sheave
18	51140M018	Pero	Key
19	51140M019	Hřídel nože	Blade shaft nut
20	142304	Ložisko	Bearing
21	51140M021	Příruba nože	Blade seat
22	130116	Pojistný kroužek	Snap ring
23	51140M023	Woodruffovo pero	Woodruff key
24	51140M024	Unašeč nože	Blade holder
25	01.02.0323	Šroub nože	Bolt
26	120107	Podložka	Washer
27	51140M027	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
28	51140M028	Nůž	Blade
29	100105013	Šroub	Bolt
30	100105022	Šroub	Bolt
32	100403022	Šroub	Bolt




Position	Part number	Název	Name
2	120105	Podložka	Washer
3	51140N003	Osa usměrňovače výhozu	Axle
4	51140N004	Usměrňovač bočního výhozu	Side discharge guard
5	51140N005	Pružina bočního výhozu	Torsion spring
6	100403013	Šroub	Bolt
7	100403022	Šroub	Bolt
8	51140N008	Držák bočního výhozu	Side discharger hinge
9	110103	Matice	Nut
11	51140N011	Pravý kryt řemenu	Belt right cover
12	51140N012	Levý kryt řemenu	Belt left cover
13	100103013	Šroub	Bolt
14	100303013	Šroub	Bolt
15	120203	Pružná podložka	Spring washer
16	120303	Velká podložka	Big washer




Position	Part number	Název	Name
1	51140K001	Krytka kola	Hub cover
2	130116	Pojistný kroužek	Circlip
6	51140O006	Kolo přední kompletní 15x6-6	Front wheel 15x6-6
	06.06.592	Pneumatika 15x6-6	Tyre 15x6x6
7	51140O007	Levý přední čep	Left stub axle
8	Nedostupné	Pouzdro	Bushing
10	120105	Podložka	Washer
11	100105017	Šroub	Bolt
13	51140O013	Přední náprava	Front axle
16	51140O016	Táhlo řízení 2	Front axle turning arm 2
17	100105047	Šroub	Bolt
18	51140O018	Táhlo řízení 1	Front axle turning arm 1
20	110105	Matice	Nut
21	51140O021	Pravý přední čep	Right stub axle




Position	Part number	Název	Name
1	51140P001	Vratná pružina brzdy	Brake return spring
2	51140P002	Pružina brzdy	Brake spring
3	51140P003	Táhlo brzdy	Brake rod
4	Nedostupné	Pouzdro	Bushing
5	110105	Matice	Nut
8	51140P008	Silenblok	Rubber bumper
9	110105	Matice	Nut
10	120205	Podložka	Washer
11	120105	Podložka	Washer
13	100105042	Šroub	Bolt
14	120305	Podložka	Washer
17	110105	Matice	Nut
19	130309	Třmenový kroužek	Retainer ring




Position	Part number	Název	Name
4	380180088-0001	Svorník	Stud bolt
6	270960028-0001	Svíčka	Spark plug
9	100103009	Šroub	Bolt



Position	Part number	Název	Name
2	381350004-0001	Závlačka	Cotter pin
3	380650339-T110	Gufero	Oil seal
8	380840443-0001	O kroužek	O ring
9	142107	Ložisko	Bearing
12	100103009	Šroub	Bolt
13	110850004-0001	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
14	Nedostupné	Kryt odvodušnění	Breathing cover
15	380650495-0001	Gufero	Oil seal




Position	Part number	Název	Name
2	171750004-0001	Regulátor otáček kompletní	Governor gear
3	142107	Ložisko	Bearing
5	120530002-0001	Objímka příruby filtru	Bracket
7	100203022	Šroub	Bolt
10	150570003-0001	Gumová podložka	Rubber washer
11	100103013	Šroub	Bolt
12	150040019-0001	Krytka	Oil pump cover
13	380840467-0001	Těsnění	Seal ring
14	150010050-0001	Olejové čerpadlo	Oil pump
16	100103032	Šroub	Bolt
17	110690014-0002	Olejová měrka kompletní	Oil gauge assembly
18	380650495-0001	Gufero	Oil seal
19	100105037	Šroub	Bolt




Position	Part number	Název	Name
1	130070088-0001	Pístní kroužky set	Piston ring set
2	130030094-0001	Píst	Piston
3	130060034-0001	Pístní čep	Piston pin
4	380560057-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
5	130150048-0001	Ojnice	Connecting rod
6	130290102-0001	Kliková hřídel	Crankshaft







Position	Part number	Název	Name
1	140450023-0001	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly
2	500550036-0001	Ventily sada	Valve set
3	140360010-0001	Podložka pružiny ventilu	Valve spring washer
4	140400012-0001	Těsnění ventilu	Valve seal
5	140340025-0001	Pružina ventilu	Valve spring
6	140380021-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring retainer
12	140690004-0001	Zdvihátko ventilu	Lifter




Position	Part number	Název	Name
1	170021065-0002	Karburátor	Carburetor
2	100103009	Šroub	Bolt
3	170430099-0001	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
5	170440053-0001	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
7	170430156-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air cleaner gasket
9	170010018-0001	Palivový filtr	Fuel filter
10	380750335-0001	Palivová hadička	Fuel tube




Position	Part number	Název	Name
3	100103011	Šroub	Bolt
4	270880115-0001	Usměřovač	Rectifier
6	270920251-0001	Cívka zapalování	Ignition
7	100103022	Šroub	Bolt
8	270190004-0001	Cívka dobíjení	Charge coil
9	100103032	Šroub	Bolt
10	270020093-0001	Setrvačnick	Flywheel
11	160180009-0001	Ventilátor	Fan



Position	Part number	Název	Name
1	100103013	Šroub	Bolt
3	100103011	Šroub	Bolt
4	171600020-0001	Vratná pružina	Governor spring
5	110203	Matice	Nut
7	380250002-0001	Šroub	Bolt
8	171590013-0001	Táhlo regulátoru	Governor rod
9	171490002-0001	Táhlo sytiče	Choke rod
11	171480013-0001	Držák táhla sytiče	Choke lever
12	171650003-0001	Táhlo plynu	Throttle rod



Position	Part number	Název	Name
1	180130188-T381	Vzduchový filtr	Air cleaner element
2	180070092-0001	Kryt vzduchového filtru	Air cleaner cover
3	181950002-0001	Matice vzduchového filtru	Knob nut
4	180280007-0001	Příruba vzduchového filtru	Air cleaner base
6	110203	Matice	Nut
7	100103032	Šroub	Bolt



Position	Part number	Název	Name
1	100105022	Šroub	Bolt
2	270360022-0001	Elektrický startér	Electric starter