



COVER COMPONENTS



Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
6	04.XCT102.0403020	Levý kryt	Left cover
8	04.07.02.05208	Kryt levého světla	Left light cover
Nedodává se jako náhradní díl – servisní karta. / Not supplied as a spare part - service card.			
9	04.07.01.00605	Přední kryt	Front cover
12	06.03.337	Závlačka	Pin
14	02.33.56	Světlo	Light
15	04.XCT102.0703020	Horní kryt	Top cover
17	04.XCT102.0907016	Mřížka sání kapoty	Front wind board
Nedodává se jako náhradní díl – servisní karta. / Not supplied as a spare part - service card.			
18	04.XCT102.0303020	Pravý kryt	Right cover
20	06.06.572	Pant	hinge
22	110102	Matice	Nut
23	04.XCT102.0507016	Přístrojová deska	Instrument board
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
24	04.XCT102.0807016	Vnitřní kryt pod panelem	Shield
25	100602013	Šroub	Bolt
26	100603013	Šroub	Bolt
29	02.05.81	Spínač spojky	Clutch switch
30	02.05.82	Spínací skříňka	Engine lock
31	100203042	Šroub	Hexagon bolt


FRAME COMPONENTS



Position	Part number	Název	Name
1	120105	Pružná podložka	Spring washer
3	100105017	Šroub	Bolt
4	110105	Pojistná matice	Nut
5	06.06.615	Přední nárazník	Bumper
8	04.07.02.06900	Záslepka nárazníku	Bumper end lid
10	06.06.708	Výfuk	Muffler
12	100103017	Šroub	Bolt
13	06.06.686	Zátka palivové nádrže	Tank cap
14	110303	Matice	Nut
15	06.06.637	Držák horního krytu	Hood fastener
18	100603013	Šroub	Bolt
19	03.05.1.007	Palivová hadička	Fuel tube
20	06.06.602	Svorka hadičky	Tube hoop
22	100603013	Šroub	Bolt
23	02.05.66	Spínač	Switch
24	06.06.619	Držák spínače	Switch base
25	110103	Pojistná matice	Nut
26	06.06.627	Držák spínače	Seat switch base
28	06.06.448	Ovládání plynu s bowdenem	Throttle cable
30	100601007	Šroub	Bolt
31	02.05.80	Spínač světel	Light switch
32	02.33.52	Zvuková signalizace	Buzzer
34	06.06.630	Deska sedadla	Seat mounting bracket
36	100602013	Šroub	Bolt
37	100203013	Šroub	Bolt
38	100205013	Šroub	Bolt
41	51140F005	Krytka pružiny sedadla	Spring cap
42	110102	Matice	Nut
43	120105	Podložka	Washer
44	06.03.346	Pružina sedadla	Seat spring
46	510200422	Matice	Nut
48	06.06.624	Velký držák spínače	Switch base weldment
49	01.05.0023	Závlačka	Cotter pin
50	02.05.74	Spínač signalizace naplnění koše	Switch
52	04.07.02.10506	Háček	Hook
53	04.07.01.06400	Táhlo	Switch lever
54	120103	Podložka	Washer
55	06.06.622	Držák koše pravý	Swivel bracket weldment(R)
56	06.06.621	Držák koše levý	Swivel bracket weldment(L)
58	00.006.02.040	Závěs	Tow attachment
59	00.06.02.042	Držák pružiny pravý	Bracket for spring R
60	00.06.02.006	Držák pružiny levý	Bracket for spring L
61	06.06.334	Západka koše	Hook
62	06.02.204	Pružina	Spring
64	110305	Matice	Nut
65	03.05.2.009	Doraz výšky zdvihu	Height control block
66	00.08.01.007	Těsnění	Vent-pipe washer
68	00.05.02.01.004	Trubka výfuku	Vent pipe
69	00.06.02.071	Kryt výfuku	Vent pipe shield
70	100203052	Šroub	Bolt
71	06.06.657	Pouzdro	Pivot tube
72	120203	Pružná podložka	Spring washer



# PŘEVOD ŘÍZENÍ



11

Position	Part number	Název	Name
1	06.06.685	Krytka kola	Hub cover
3	06.06.586	Podložka	Washer
4	06.06.574	Podložka ložiska	Bearing washer
5	149204	Ložisko	Bearing
6	06.06.592	Pneumatika	Tyre
7	06.06.575	Čep pravého kola	R-stube axle weldment
8	120117	Podložka	Washer

Position	Part number	Název	Name
10	06.02.211	Čep levého kola	L-stube axle weldment
11	00.06.02.001	Tyč řízení	Pull rod
13	51140E003	Kloubová hlavice levý závit	Rose joint L
14	03.04.1.006	Maznice	Grease fitting
15	03.05.1.011	Záslepka	Rubbber cushion
17	06.06.577	Vodící pouzdro	Pivot axis
18	06.06.578	Pouzdro	Bushing
19	120207	Pružná podložka	Spring washer
20	100303032	Šroub	Bolt
21A	592700001	Táhlo řízení (od 2022)	Turning arm (from 2022)
21	06.06.584	Táhlo řízení spodní (do 2021)	Turning arm 1 (to 2021)
23	01.02.0163	Táhlo řízení horní (do 2021)	Turning arm 2 (to 2021)
22	100205047	Šroub	Bolt
24	120105	Podložka	Washer
25	120205	Pružná podložka	Spring washer
26	100205017	Šroub	Bolt
27	01.05.1451	Kloubový čep	Joint bearing
28	110307	Matice	Nut
29	06.06.540	Spojovací tyč od hřebenu	Pull rod
30	06.06.596	Distanční kroužek	Spacer ring
31	51140E007	Kloubová hlavice pravý závit	Rose joint R
32	120111	Podložka	Washer
33	100207011	Šroub	Bolt
34	100303032	Šroub	Bolt
35	06.06.585	Volantová tyč	Steering column
36	110103	Pojistná matice	Nut
39	06.06.582	Kulisa řízení	Gear plate
40	00.06.02.002	Pouzdro kulisy řízení	Bushing
41	130312	Pojistný kroužek	Snapring
42	110107	Pojistná matice	Nut
43	06.06.576	Pouzdro	Hexagon bush
44	120113	Podložka	Washer
45	04.07.02.05806	Kroužek	Rubber ring
46	06.06.580	Držák volantové tyče	Gear bracket
47	110105	Pojistná matice	Nut
48	06.06.684	Pouzdro	Hexagon rubber bush
49	06.06.581	Pastorek řízení	Steering pinion
50	01.05.0091	Čep	Spring pin
51	100207032	Šroub	Šroub



Position	Part number	Název	Name
1	06.06.685	Krytka kola	Hub cover
2	130312	Pojistný kroužek	Snapping
3	06.06.586	Podložka	Washer
4	06.06.590	Kolo zadní	Rear tyre
5	06.06.588	Pouzdro	Bushing
6	01.06.0160	Pero	Key
7	06.06.589	Převodovka pojezdu	Hydro gear
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
8	110105	Pojistná matice	Nut
9	03.05.1.004	Klínový řemen	Belt
10	01.05.0023	Závlačka	Cotter pin
11	120102	Podložka	Washer
12	120105	Podložka	Washer
13	06.06.570	Tlumič	Damper
14	06.06.549	Táhlo	Pull lever
15	06.03.326	Pružina napínáku	Traction spring
16	06.06.606	Držák převodovky	Transmission support
17	100205042	Šroub	Bolt
18	100205017	Šroub	Bolt
19	06.06.605	Držák tlumiče	Damper support
20	06.03.337	Závlačka	Hair pin cotter
21	06.06.604	Otočný čep	Swivel joint
22	110307	Matice	Nut
24	06.06.597	Táhlo pedálu	Reverse arm weldment
30	100602017	Šroub	Bolt
35	01.06.0140	Pero	Key
36	06.02.209	Řemenice motoru	Engine pulley weldment
37	06.06.598	Táhlo spojky	Clutch rod
38	02.39.10	Elektromagnetická spojka	Electric clutch
39	120209	Pružná podložka	Spring washer
40	06.06.600	Šroub	Bolt
43	06.03.345	Pružina pedálu	Torsion spring
46	110103	Pojistná matice	Nut
47	100207037	Šroub	Hexagon bolt
48	06.06.556	Řemenice	Idler pulley
49	06.06.595	Pouzdro řemenice napínáku	Pulley bushing
50	03.04.1.006	Maznice	Grease fitting
51	06.06.594	Držák řemenice	Idler pulley arm weldment
52	130113	Pojistný kroužek	Axial elastic ring
53	00.06.02.069	Pružina napínáku	Traction spring
56	130111	Pojistný kroužek	Axial elastic ring
58	06.06.569	Bowden brzdy	Brake cable assembly
59	100205067	Šroub	Bolt
60	06.06.555	Řemenice	Idler pulley
61	06.06.596	Pouzdro	Spacer ring
62	110107	Pojistná matice	Nut
63	110305	Matice	Nut

"

"


"

"

"




## LIFT COMPONENTS



Position	Part number	Název	Name
1	100107067	Šroub	Bolt
2	110107	Pojistná matice	Nut
3	06.06.641	Závěs sečení	Lift cross shaft weldment
4	130113	Pojistný kroužek	Axial elastic ring
5	06.03.337	Závlačka	Hair pin cotter
6	120105	Podložka	Washer
10	120109	Podložka	Washer
12	110105	Pojistná matice	Nut
14	110109	Pojistná matice	Nut
16	04.07.02.05806	Pouzdro	Rubber bushing
20	06.03.338	Závlačka	Hair pin cotter
21	04.07.01.00301	Tlačítko páky	Lift handle button
22	04.07.01.01101	Madlo	Lift handle
24	110303	Matice	Nut
25	06.06.645	Pouzdro čepu	Pin retainer
26	01.05.0121	Čep	Spring pin
27	06.06.705	Pružina páky zdvihu	Pressure spring
29	06.06.644	Páka zdvihu sečení	Lift handle weldment
30	01.05.0091	Čep	Spring pin
31	100602005	Šroub	Bolt


DECK COMPONENTS




Position	Part number	Název	Name
1	01.02.0323	Šroub nože	Bolt
2	51140M027	Podložka šroubu nože	Blade washer
3	Nedostupné	Levý nůž	Left blade
50	06.06.668	Pravý nůž	Right blade
Nahrazeno 517600386 Sada nožů (levý + pravý). / Replaced by 517600386 Blades set (left + right).			
4	05.01.01.182	Unašeč nože	Blade holder
5	06.06.664	Distanční kroužek	Spacer ring
6	142204	Ložisko	Bearing
7	62.41.108	Horní příruba nože	Cuttter house
8	110103	Pojistná matice	Nut
9	06.06.657	Pouzdro	Pivot tube
10	04.07.02.07000	Kolo krytu sečení	Wheel
11	120105	Podložka	Washer
12	100205057	Šroub	Bolt
13	110105	Pojistná matice	Nut
14	04.07.01.00201	Konektor pro hadici	Water nozzle
15	100603013	Šroub	Bolt
16	100205022	Šroub	Bolt
17	06.06.662	Pouzdro	Bushing
18	06.06.661	Hřídel levého nože	Left blade axle
19	51140M023	Woodruffovo pero	Woodruff key
20	01.06.0170	Pero	Key
21	06.06.659	Řemenice sečení	Pulley weldment
22	120105	Podložka	Washer
23	120205	Pružná podložka	Spring washer
24	100105017	Šroub	Bolt
25	04.07.02.09006	Kryt levé řemenice	Left pulley cover
27	06.03.350	Pružina napínací kladky	Traction spring
28	03.04.1.006	Maznice	Grease fitting
29	120103	Podložka	Washer
31	120113	Podložka	Washer
32	06.03.338	Závlačka	Hair pin cotter
33	100207022	Šroub	Bolt
34	110109	Pojistná matice	Nut
35	06.06.655	Páka napínáku	Idler pulley arm weldment
37	51140G012	Kladka napínáku	Pulley
38	100209042	Šroub	Bolt
39	03.05.1.015	Řemen sečení	Belt
40	04.07.02.09106	Kryt pravé řemenice	Right pulley cover
41	06.06.554	Řemenice	Belt carrier
42	00.06.02.015	Pouzdro	Pivot tube
43	06.06.707	Hřídel pravého nože	Right blade axle
44	00.06.02.006	Držák pružiny levý	Spring bracket
45	110107	Pojistná matice	Nut
47	110109	Matice	Nut
49	06.03.349	Pružina	Traction spring
51	06.06.631	Šroub	Swivel bolt
53	01.02.0321	Šroub nože	LH Bolt
55	100303013	Šroub	Bolt
56	06.06.688	Spojovací deska	Connecting plate
57	100203017	Šroub	Bolt



## GRASS CATCHER COMPONENTS




Position	Part number	Název	Name
1	120103	Podložka	Washer
3	06.06.673	Spodní rám koše	Bottom frame weldment
5	110103	Pojistná matice	Nut
6	06.06.672	Přední rám koše	Front frame
7	100205027	Šroub	Bolt
8	06.06.670	Přední madlo	Front handle
9	01.05.0091	Čep	Spring pin
10	100603032	Šroub	Bolt
11	06.06.671	Horní rám koše	Top frame weldment
12	04.07.02.07302	Horní kryt koše	Cover
14	100603013	Šroub	Bolt
15	04.07.02.07400	Zadní madlo	Rear handle
16	04.07.01.01101	Madlo	Handle
17	06.06.669	Páka	Lever
18	03.05.1.008	Potah koše	Grass catcher
19	06.02.148	Svislá vzpěra koše	Side stay pipe
20	00.06.02.043	Dotyk spínače	Spring fingers
21	04.07.02.06506	Podložka předního madla	Spring cap
22	00.06.02.048	Přítlačná deska	Layer board


**POWER LINE**


Position	Part number	Název	Name
1	02.39.07	Kabel startování	Starter wire
2	110303	Matice	Nut
3	120203	Pružná podložka	Spring washer
4	100203013	Šroub	Bolt
5	02.33.54	Relé	Relay
7	02.39.09	Kabeláž	Power line
9	703110014(e)	Akumulátor 12V / 20Ah	Battery 12V / 20Ah
10	02.39.06	Uzemňovací vodič	Engine grounding wire
11	100602013	Šroub	Bolt
12	110102	Pojistná matice	Nut
13	03.05.1.003	Lišta	Rubber plate


# Power Line



# MOTOROVÁ ČÁST




Position	Part number	Název	Name
4	380180088-0001	Svorník	Stud bolt
5	180650074-0001	Těsnění výfuku	Exhaust gasket
6	270960028-0001	Svíčka	Spark plug
9	100103009	Šroub	Bolt
10	120250028-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket




Position	Part number	Název	Name
3	380650339-T110	Gufero	Oil seal
8	380840443-0001	O kroužek	O ring
9	142107	Ložisko	Bearing
12	100103009	Šroub	Bolt
13	110850004-0001	Těsnění odvodu	Breathing gasket
15	380650495-0001	Gufero	Oil seal







Pozice	Part number	Název	Name
2	171750004-0001	Regulátor otáček kompletní	Governor gear
3	142107	Ložisko	Bearing
5	120530002-0001	Držák	Bracket
7	100203022	Šroub	Bolt
10	150570003-0001	Gumová podložka	Rubber washer
11	100103013	Šroub	Bolt
12	150040019-0001	Krytka	Oil pump cover
13	380840467-0001	Těsnění olejového čerpadla	Seal ring
14	150010050-0001	Olejové čerpadlo	Oil pump
16	100103032	Šroub	Bolt
17	110690014-0002	Olejová měrka kompletní	Oil gauge assembly
18	380650495-0001	Gufero	Oil seal
19	100105037	Šroub	Bolt




Pozice	Part number	Název	Name
1	130070083-0001	Pístní kroužky sada	Piston ring set
2	130030122-0001	Píst	Piston
3	130060034-0001	Pístní čep	Piston pin
4	380560057-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
5	130150048-0001	Ojnice	Connecting rod
6	130290102-0001	Kliková hřídel	Crankshaft




Position	Part number	Název	Name
1	140450023-0001	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly
2	500550036-0001	Ventily sada	Valve set
3	140360010-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring washer
4	140400012-0001	Těsnění ventilu	Valve seal
5	140340025-0001	Pružina ventilu	Valve spring
6	140380021-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring retainer
12	140690004-0001	Zdvihátko ventilu	Lifter




Position	Part number	Název	Name
3	180180099-0001	Příruba vzduchového filtru	Air filter elbow base
4	181280006-0001	Skříň filtru	Air filter case
5	180130119-0001	Vzduchový filtr	Air filter element
6	180130165-0001	Předfiltr	Prefilter
7	180320005-0001	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
8	380950193-T370	Svorka palivové hadičky	Pipe clip




Position	Part number	Název	Name
1	170021128-0001	Karburátor	Carburetor
2	100103009	Šroub	Bolt
3	170430099-0001	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
5	170440053-0001	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
6	170430101-0001	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
7	170430100-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air cleaner gasket
9	170010018-0001	Palivový filtr	Fuel filter
10	380750335-0001	Palivová hadička	Fuel tube



Position	Part number	Název	Name
3	100103011	Šroub	Bolt
4	270880115-0001	Usměrňovač	Rectifier
6	270920251-0001	Cívka zapalování	Ignition
7	100103022	Šroub	Bolt
8	270190004-0001	Cívka dobíjení	Charge coil
9	100103032	Šroub	Bolt
10	270020093-0001	Setrvačnick	Flywheel
11	160180009-0001	Ventilátor	Fan



Position	Part number	Název	Name
1	100103013	Šroub	Bolt
3	100103011	Šroub	Bolt
4	171600020-0001	Vratná pružina	Governor spring
5	110203	Matice	Nut
7	380250002-0001	Šroub	Square head bolt
8	171590013-0001	Táhlo regulátoru	Governor rod
9	171490002-0001	Táhlo sytiče	Choke rod
11	171480013-0001	Páka sytiče	Choke lever
12	171650003-0001	Táhlo plynu	Throttle rod



Position	Part number	Název	Name
1	100105022	Šroub	Bolt
2	270360022-0001	Elektrický startér	Electric starter