







Position	Part number	Název	Name
A-01	516700001	Sedadlo	Seat
A-02	516700002	Pružina sedadla	Seat spring
A-04	516700004	Držák sedadla	Seat bracket
A-07	516800007	Rám	Frame
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
A-09	516800009	Pružina	Brake Spring
A-10	516800010	Pružina	Spring
A-12	516700015	Pružina zajištění koše	Grasscatcher spring
A-15	516700072	Háček zajištění koše	Grasscatcher hook
A-16	516700071	Držák háčku zajištění koše	Grasscatcher hook bracket
A-18	516700018	Držák pružin sedadla	Seat spring bracket
A-20	5167000201	Ovládání plynu s bowdenem	Throttle lever with cable
A-26	516700026	Deska rámu sedadla	Frame seat plate
A-27	516700027	Tyč rámu sedadla	Frame seat rod
A-28	516700028	Tyč rámu sedadla opěrná	Frame seat support rod
A-30	516700030	Panel nastavení zdvihu sečení	Height adjustment panel
A-31	516700031	Držák koše levý	Grasscatcher left bracket
A-33	516700033	Držák tyče rámu sedadla levý	Left frame seat support rod bracket
A-34	516700034	Rám zadního panelu	Rear panel frame
A-35	516700035	Deska spojky rámu	Frame connection plate
A-37	516700037	Držák tyče rámu sedadla pravý	Right frame seat support rod bracket
A-38	516700038	Držák koše pravý	Grasscatcher right bracket
A-39	516700039	Čep	Pin
A-40	516800040	Bowden brzdy	Brake cable
A-41	516800041	Bowden spojky	Clutch cable
A-43	5167000431	Držák pedálu brzdy (sada)	Brake pedal bracket (set)
A-45	516700045	Pedál brzdy	Brake pedal
A-46	516700046	Nášlap pedálu brzdy	Brake pedal foot pad
A-49	516700049	Držák nášlapu pravý	Footrest right fixing plate
A-51	516700051	Podpěra nášlapu pravá	Footrest support right
A-53	516700053	Držák bowdenu	Cable bracket
A-54	516700054	Pedál spojky sečení	Mowing reverse pedal
A-56	516700056	Pružina vratná	Return spring
A-58	516700059	Podpěra nášlapu levá	Footrest support left
A-59	516700060	Držák zadního panelu	Rear panel bracket
A-60	81010007E	Pouzdro	Bushing
A-63	516800063	Panel zadní - horní díl	Rear panel - upper part
A-64	516700065	Deska spínače koše	Grasscatcher switch plate
A-67	516700068	Panel zadní - spodní díl	Rear panel - lower part
A-68	516700070	Závěs	Drawbar
A-72	516800072	Držák převodovky	Transmission holder




Position	Part number	Název	Name
B-01	516700081	Krytka volantu	Steering wheel cover
B-05	516700085	Volant	Steering wheel
B-06	516700086	Pouzdro volantové tyče	Steering wheel shaft sleeve
B-07	516700087	Kryt volantové tyče spodní	Steering rod bottom cover
B-13	516700113	Přítlačná deska pouzdra tyče řízení	Steering shaft plate
B-14	516700114	Pouzdro tyče řízení	Steering shaft bushing
B-15	516700115	Sloupek řízení	Steering shaft seat
B-19	5167003011	Madlo páky zdvihu sečení	Blade clutch lever handle
B-22	516700122	Páka spojky sečení	Blade clutch lever
B-23	516700123	Pouzdro	Bushing
B-24	516700124	Pružina páky spojky sečení	Spring
B-25	516700125	Držák páky spojky sečení	Blade clutch lever bracket
B-30	516700130	Bowden spojky sečení	Blade clutch cable
B-31	516700131	Deska páky spojky sečení	Blade clutch plate
B-32	516700265	Pružina	Spring
B-36	516700136	Držák bowdenu brzdy	Brake cable bracket
B-37	516700137	Deska bowdenu spojky sečení	Blade clutch cable plate
B-38	516700138	Pružina brzdy sečení	Spring
B-39	516700139	Pružina parkovací brzdy I	Spring
B-41	516700141	Páka ovládání brzdy	Parking plate
B-42	516700142	Pružina parkovací brzdy II	Spring
B-44	5167001441	Ovládání parkovací brzdy	Parking brake lever
B-46	516700146	Náprava přední kompletní	Front wheel axle
B-47	516700147	Držák tyče řízení	Steering shaft plate
B-48	516700148	Pouzdro tyče řízení	Steering shaft bushing
B-50	516700150	Tyč řízení	Steering shaft
B-51	516700151	Táhlo řízení	Steering linkage
B-52	516700152	Pouzdro táhla řazení	Bushing
B-54	516800154	Kolo přední kompletní	Front wheel assembly
B-56	516800156	Krytka předního kola	Wheel cover





Position	Part number	Název	Name
C-05	516700165	Nabíječka	Charger
C-06	516700166	Konektor nabíjení	Charging connector
C-07-1	5168001671	Kabeláž kompletní	Wires
C-08	516700168	Akumulátor	Battery
C-09	516700169	Spínací skříňka s klíčkem	Key switch
C-11	516700171	Pojistka	Fuse
C-13	516700173	Relé	Relay
C-16	5167000176	Spínač koncový	Switch
C-19	516800179	Elektronika	Controller
C-22	516700182	Kabelový svazek sedadla	Seat harness
C-23	516700183	Spínač	Switch




Position	Part number	Název	Name
D-01	516700191	Maska přední	Front cover
D-03	516700193	Kryt horní levý	Left upper cover
D-05	516700195	Kryt horní pravý	Right upper cover
D-06	516800196	Kryt spodní	Lower cover
D-07	516700197	Kryt pod sedadlem přední	Seat base front cover
D-08	516700198	Blatník přední	Front cover
D-09	516700199	Kryt levý	Left cover
D-10	516700200	Kryt pod sedadlem levý	Seat base left cover
D-11	516700201	Držák levého nášlapu	Left footrest bracket
D-12	516700202	Nášlap levý	Left footrest
D-13	516700203	Kryt pravý	Right cover
D-14	516700204	Nášlap pravý	Right footrest
D-15	516700205	Držák pravého nášlapu	Right footrest bracket
D-16	516700206	Kryt základny sedadla pravý	Right seat base cover
D-17	516700207	Kryt	Cover
D-18	516800208	Kryt horní	Upper cover
D-23	81010007E	Pouzdro	Bushing




Position	Part number	Název	Name
E-01-1	5168002111	Palivová nádrž kompletní	Fuel tank assembly
E-02	516700212	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
E-05-1	5167002151	Palivová hadička se svorkami	Fuel tube with clips
E-08	5167002181	Držák palivové nádrže horní a spodní (set)	Fuel tank lower and upper brackets





Position	Part number	Název	Name
F-01	516700231	Řemen sečení	V-belt
F-05	516700235	Řemenice sečení	Blade sheave
F-06	516700236	Pero	Key
F-07	516700237	Hřídel nože	Blade shaft
F-08	516700238	Ložisko	Bearing
F-10	516700240	Příruba hřídele nože	Blade base
F-11	516700241	Prachovka	Dust cover
F-15	516700152	Pouzdro táhla řazení	Bushing
F-16	516700246	Kloub otočný	Shaft joint
F-19	516700248	Táhlo napínací kladky	Tensioning rod
F-22	516700252	Páka napínací kladky	Blade tensioning lever
F-24	516700254	Osa napínání kladky	Tensioning plate
F-27	516700257	Kladka napínání řemene	Blade tensioner pulley
F-28	516700258	Pouzdro	Bushing
F-29	516700259	Brzda sečení	Blade brake
F-30	516700260	Objímka	Sleeve
F-32	516700262	Deska řemenu sečení	Belt plate
F-35	516700265	Pružina	Spring
F-36	516700266	Kryt sečení	Deck
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
F-37	516700267	Držák krytu sečení přední levý	Front left deck bracket
F-38	516700268	Držák krytu sečení přední pravý	Frot right deck bracket
F-40	516700270	Držák krytu sečení zadní levý	Rear left deck bracket
F-41	516700271	Držák krytu sečení zadní pravý	Rear right deck bracket
F-44	516700274	Pero	Key
F-45	516700275	Unašeč nože	V-belt
F-46	516800276	Nůž	Blade
F-47	516700277	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
F-48	516700278	Šroub nože	Blade bolt
F-49	516700279	Deska brzdy řemenu	Belt brake plate
F-51	516700281	Základna bočního výhozu	Side discharge base
F-52	5167002821	Kryt bočního výhozu kompletní	Side discharge cover assy
F-59	516700289	Usměrňovač bočního výhozu	Side discharge guard
F-61	516700291	Kryt řemenu	Belt cover
F-62	516700292	Konektor hadice	Hose connector




Position	Part number	Název	Name
G-01	5167003011	Madlo páky zdvihu sečení	Handle
G-04	516700304	Páka zdvihu sečení	Height adjustment lever
G-05	5167003051	Sestava zdvihu sečení	Height adjustment assembly
G-17	516700317	Pouzdro	Bushing
G-18	516700318	Držák zdvihu sečení	Height adjustment bracket
G-19	516700319	Pouzdro	Bushing
G-21	516700321	Táhlo zdvihu sečení	Height adjustment rod
G-22	516700322	Deska táhla zdvihu sečení I	Height adjustment rod plate I
G-23	516700323	Čep	Pin
G-27	516700327	Pouzdro	Bushing
G-28	516700328	Osa zdvihu sečení	Height adjustment axle
G-30	516700330	Deska táhla zdvihu sečení II	Height adjustmen rod plate II
G-32	516800332	Deska táhla zdvihu sečení III	Height adjustmen rod plate III



Position	Part number	Název	Name
H-01	516700341	Tunel výhozu	Grass discharge tunnel
H-02	516700342	Záslepka tunelu výhozu	Grass discharge tunnel plug




Position	Part number	Název	Name
I-01	516700351	Madlo koše přední	Grasscatcher front handle
I-02	516700352	Madlo koše zadní	Grasscatcher rear handle
I-03	516700353	Kryt koše horní	Grasscatcher upper cover
I-05	516700355	Výztuha předního madla koše	Grasscatcher front handle support
I-09	516700359	Rám koše horní	Grasscatcher upper frame
I-11	516700361	Spojka rámu	Grasscatcher frame connector
I-13	516700363	Vzpěra rámu koše	Grasscatcher frame strut
I-14	516700364	Rám koše spodní	Grasscatcher lower frame
I-15	516800365	Potah koše	Grasscatcher bag




Position	Part number	Název	Name
J-02	516700372	Koleno výfuku	Exhaust nozzle
J-03	516700373	Motor LC1P75F	Engine
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
J-04	516800374	Řemenice motoru	Engine pulley
J-05	516800375	Držák kladky motoru	Engine pulley bracket
J-07	516800377	Šroub řemenice motoru	Bolt engine pulley
J-09	516700415	Držák řemenice motoru pravý	Engine pulley right bracket
J-10	516700416	Držák řemenice motoru levý	Engine pulley left bracket


Position	Part number	Název	Name
J-12	566600059	Pero	Key
J-16	516800386	Deska napínání řemenu sečení	Tensioner arm assembly
J-17	516700383	Osa napínání řemene	Tensioner axle
J-18	516700384	Napínák řemenu pojezdu I	Tensioner I
J-18	152308	Ložisko	Bearing
J-24	516800394	Zachytávač řemenu pravý	Right belt limit lever
J-26	516800396	Zachytávač řemenu levý	Left belt limit lever
J-29	516800399	Čep	Direction Joint
J-30	516800400	Pojezdové táhlo	Pulling rod
J-32-1	5167000431	Držák pedálu brzdy (sada)	Brake pedal bracket (set)
J-33	516800403	Osa plynu	Throttle pedal axle
J-37	516800407	Držák osy plynu	Throttle axle holder
J-38	516800408	Nášlap pedálu přední	Forward pedal
J-39	516800409	Nášlap pedálu zadní	Reverse pedal
J-41	516800411	Ovládací táhlo hydraulického neutrálu	Hydraulic neutral control rod
J-42	516800412	Jazýček hydraulického neutrálu	Hydraulic neutral pick
J-44	516800414	Převodovka	Transmission
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
J-45	516800415	Klínový řemen	V-belt
J-47	516800417	Pouzdro	Bushing
J-48	516800418	Kolo zadní kompletní	Rear wheel
J-51	516800156	Krytka zadního kola	Rear wheel cover
J-54	516700420	Napínák řemenu pojezdu II	Tensioner II




Position	Part number	Název	Name
1	100203013	Šroub	Bolt
2	120230152-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	120250059-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
4	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
5	100205047	Šroub	Bolt
6	120080609-0002	Hlava válce	Cylinder head
7	540611079	Svorník	Stud bolt
8	380180093-0001	Svorník	Stud bolt
9	120150211-0002	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket




Position	Part number	Název	Name
1	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
2	553SX1059	Gufero	Oil seal
3	555602004	Svorník klikové skříně	Stud bolt
4	555602005	Svorník klikové skříně	Stud bolt
6	516701006	Hadička odvodu	Breather tube
7	100113009	Šroub	Bolt
8	110840031-0001	Kryt odvodu	Breather chamber
9	110850021-0001	Těsnění odvodu	Breather chamber gasket
10	25100112601	Membrána odvodu	Breather valve plate
11	171630023-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
12	555602017	Podložka	Washer
13	25100123501	Gufero	Oil seal




Position	Part number	Název	Name
1	516701021	Víko klikové skříně	Crankcase cover
2	100205037	Šroub	Bolt
3	620801003	Gufero	Oil seal
4	516701024	Olejová měrka	Oil ruler
5	100203032	Šroub	Bolt
6	110830062-0001	Těsnění víka klikové skříně	Crankcase cover gasket
8	100102009	Šroub	Bolt
9	171750031-0001	Regulátor otáček	Governor gear




Position	Part number	Název	Name
1	140450022-0001	Vahadlo ventilu set	Valve rocker set
2	140380020-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring retainer
3	540011018	Pružina ventilu	Valve spring
4	581201025	Těsnění ventilu	Valve oil seal
5	581201024	Ventily set	Valve set
6	140710015-0001	Vodící deska	Valve guide plate
7	555605007	Zdvihací tyčka ventilu	Valve pushing rod
8	140690002-0001	Zdvihátko ventilu	Valve lifter
9	140020189-0001	Váčková hřídel	Camshaft




Position	Part number	Název	Name
1	581201042	Pístní kroužky set	Piston assembly
2	581201041	Píst	Piston
3	130060031-0001	Pístní čep	Piston pin
4	380560056-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin baffle
5	5167010451	Ojnice	Connecting rod
6	516801056	Klíková hřídel	Crankshaft
7	587003253	Podložka klikové hřídele	Washer




Position	Part number	Název	Name
1	195360020-0001	Kryt motoru	Engine cover
2	516701052	Kryt ventilátoru	Fan cover




Position	Part number	Název	Name
1	170430177-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
2	516701062	Karburátor	Carburetor
3	450000312	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	170450007-0001	Izolační deska karburátoru	Heat insulating plate
5	170440090-0001	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
6	170430174-0001	Těsnění příruby karburátoru	Carburetor insulator gasket




Position	Part number	Název	Name
1	746001066	Matice	Nut
2	193590036-0001	Miska startéru	Starter idle pulley
3	160180015-0001	Ventilátor	Fan
4	270020128-0001	Setrvačnick	Flywheel
5	100203025	Šroub	Bolt
6	270920333-0001	Cívka zapalování	Ignition coil
8	516801088	Elektrický startér	Electric starter
9	516801089	Cívka dobíjení	Charger coil



Position	Part number	Název	Name
1	516701081	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
2	181950006-0001	Matice vzduchového filtru	Knob nut
4	180100096-0001	Vzduchový filtr	Air filter element
5	180280092-0001	Příruba vzduchového filtru	Air filter seat
6	110203	Matice	Nut



Position	Part number	Název	Name
1	171590038-0001	Táhlo regulátoru	Governor rod
2	171620015-0003	Páka regulátoru	Governor lever
3	110203	Matice	Nut
4	380250002-0001	Šroub	Bolt
5	516701095	Deska regulátoru	Governor board
6	100203009	Šroub	Bolt
7	171600080-0001	Vratná pružina	Governing spring
8	516701098	Pružina táhla regulátoru	Governor rod spring



Position	Part number	Název	Name
1	110203	Matice	Nut
2	516701102	Výfuk	Muffler
3	180660081-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket
5	5167011051	Čidlo sytiče (sada)	Choke valve (set)