



Position	Part number	Název	Name
1	262300001	Korba	Tray
2	262300002	Madlo korby	Tray handle
3	262300003	Ovládání rychlosti	Speed controller
4-1	2623000041	Rukojeť pár	Handle grip pair
5	262300005	Spínač On/Off	Switch On/Off
6	262300006	Madlo	Handle
7	262300007	Silenblok	Shock absorber
8	262300008	Rám korby I	Tray frame I
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
9	262300009	Kolo zadní	Rear wheel
10	262300010	Skříň akumulátorů	Battery box
11	262300011	Kolo s motorem	Wheel with motor assembly
Na objednání po složení zálohy. / To order after payment of deposit.			
12	262300012	Pouzdro hřídele	Shaft sleeve
13	262300013	Podpěra "U"	Support "U"
14	262300014	Rám korby II	Tray frame II
15	262300015	Akumulátor 12V / 12Ah	Battery
Na stroj jsou potřeba dva akumulátory. / Two accumulators are required per machine			
16	262300016	Nabíječka	Charger