




Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
Part A			
Horní madlo / Upper handle			
A-1	81010001A	Rukojeť madla	Handle cap
A-2	81010002A	Páka	Clutch handle
A-3	81010003A	Čep	Pin
A-5	81010005A	Kryt držáku	Cover board
A-6	81010006A	Kulisa páky	Pedestal
A-7	100103032	Šroub	Bolt
A-8	81010008A	Spodní objímka madla	Handle fixing plate
A-9	100539012	Šroub	Bolt
A-10	81010010A	Horní madlo	Upper handle
A-11	810130011	Bowden pojezdu	Cable
A-12	810130012	Bowden kartáče	Cable
A-13	81010013A	Pružina	Armrest adjustment spring


Position	Part number	Název	Name
Part B			
Ovládání otáček kartáče / Brush speed control			
B-1	81010001B	Tlačítko	Selector button
B-2	81010002B	Pružina tlačítka	Button spring
B-3	81010003B	Pravý díl rukojeti	Lever right cover
B-6	81010006B	Levý díl rukojeti	Lever left cover
B-7	81010007B	Kryt páky	Gear change lever cover
B-8	100303011	Šroub	Bolt
B-9	81010009B	Páka ovládání otáček kartáče	Gear change lever (broom)
B-10	81010010B	Táhlo tlačítka	Push rod
B-11	110103	Matice	Nut
B-12	81010012B	Doraz páky	Lever guide board
B-13	81010013B	Podložka ozubená	Internal tooth lock washer
B-14	81010014B	Západka	Pawl
B-15	81010015B	Držák kabelu	Broom cable backplate
B-16	100539010	Šroub	Bolt
B-17	100203009	Šroub	Bolt
B-18	81010018B	Svorník páky	Gear lever stud bolt
B-19	81010019B	Bowden	Broom change cable
B-20	110107	Matice	Nut
B-21	81010021B	Kulisa páky	Broom change cable wheel
Part C			
Ovládání otáček motoru / Engine speed control			
C-2	81010002C	Pravý díl rukojeti	Handle cover right
C-3	81010003C	Levý díl rukojeti	handle cover left
C-5	81010005C	Kryt páky	Speed control lever cover
C-6	100203011	Šroub	Bolt
C-7	81010007C	Podložka	Speed regulation washer
C-8	120207	Pružná podložka	Spring washer
C-9	81010009C	Páka regulace otáček motoru	Speed control lever
C-10	81010010C	Kulisa páky	Speed lever plate
C-11	110103	Matice	Nut
C-12	100203009	Šroub	Bolt
C-13	81010013C	Bowden plynu	Speed regulation cable
Part D			
Držák horního madla / Upper handle stand			
D-2	81010002D	Spodní kryt držáku madla	Lower cover of handle stand
D-3	81010003D	"U" Šroub držáku madla	U type Bolt
D-4	81010004D	Třmen madla	Upper handle seat
D-5	81010005D	Madlo pro nastavení řidítek	Armrest adjustment handle
D-6	100102009	Šroub	Bolt
D-7	81010007D	Upínací podložka	Armrest adjustment washer
D-8	110102	Matice	Nut
D-9	110105	Matice	Nut
D-10	81010010D	Horní kryt držáku madla	Upper cover of handle stand
D-11	81010011D	Držák horního madla	Upper handle stand
D'-12	81010012D	Spínací skříňka	Key switch box
D'-13	81010013D	O kroužek	Circle
D'-14	81010014D	Svorka kabelu	Fixing plate
D'-15	81010015D	Kabel spínače	Button wire(up)
D'-16	81010016D	Kabel spínače	Button wire(down)
Part E			
Uložení motor / Engine base			
E-1	810100S1E	Motor Y173VE	Engine Y173VE
E-2	81010002E	Pero	Flat key
E-3	810130083	Řemenice motoru	Capstan
E-4	81010004E	Kulisa řazení	Adjustment plate
E-5	81010005E	Pouzdro	Fixed bush I
E-6	100539009	Šroub	Screw

Position	Part number	Název	Name
E-7	81010007E	Pouzdro	Fixed bush II
E-8	81010008E	Průchodka bowdenu	Cable cutting sleeve
E-9	81010009E	Průchodka bowdenu	Cable cutting sleeve
E-10	110107	Matice	Nut
E-11	110107	Matice	Nut
E-12	100203009	Šroub	Bolt
E-13	81010013E	Lůžko motoru	Engine fixed plate
E-14	100205032	Šroub	Bolt
E-15	120307	Podložka	Gasket
E-16	81010016E	Šroub	Blade bolt
E-17	81010017E	Objímka řemenu	Belt guard frame
E-18	100203011	Šroub	Bolt
E-19	81010019E	Šroub kladky napínáku	Bolt
E-20	81010020E	Kolo napínání řemenu	Tension Roller
E-21	130114	Pojistný kroužek	Circlip
E-22	81010022E	Pouzdro	Fixed bush
E-23	81010023E	Hřídel	Shaft
E-24	130127	Pojistný kroužek	Circlip
E-25	142201	Ložisko	Bearing
E-26	81010026E	Napínací řemenice	Idle pulley
E-27	81010027E	Páka napínání	Tensioner arm
E-28	81010028E	Pružina napínání	Variable speed spring
E-30	81010030E	Klínový řemen	V-belt
E-31	25100201902	Klínový řemen	V belt
E-32	120305	Podložka	Flat washer
E-33	110105	Matice	Nut
Part F Řemenový převod kartáče / Brush belt drive			
F-1	81010001F	Madlo páky	Height adjustment handle
F-2	81010002F	Páka nastavení výšky	Height adjustment pole
F-3	110107	Matice	Nut
F-4	81010004F	Podložka	Stationary bushing
F-5	100205017	Šroub	Bolt
F-6	81010006F	Matice páky	Check Knob
F-7	81010007F	Kryt řemenového převodu	Belt cover
F-8	100202009	Šroub	Bolt
F-9	110102	Matice	Nut
F-10	100205013	Šroub	Bolt
F-11	81010011F	Spojovací deska	Connecting base
F-12	110107	Matice	Nut
F-13	81010013F	Klínový řemen	V-belt
F-14	81010014F	Řemenice variátoru kompletní	Variable belt wheel assembly
F-15	140200	Ložisko	Beaging
F-16	81010016F	Páka řemenice variátoru	Gear control panel assy
F-17	81010017F	Vratná pružina	Return tension spring
F-18	81010018F	Deska variátoru kartáče	Fixed plate
F-19	110105	Matice	Nut
F-20	110405	Matice	Nut
F-21	81010021F	Šasí	Deck
F-22	100203011	Šroub	Bolt
F-23	110103	Matice	Nut
F-24	81010024F	Držák páky natáčení kartáče	Steering lever support
F-25	100205037	Šroub	Bolt
F-26	81010026F	Ochranný tubus	Dirt-proof boot
F-27	81010027F	Kroužek	Steel cable baffle ring
F-28	81010028F	Pružina	Spring
F-29	81010029F	Držák předního kola	Front wheel support
F-30	100207087	Šroub	Bolt

Position	Part number	Název	Name
F-31	140200	Ložisko	Bearing
F-32	81010032F	Náboj kola	Wheel hub
F-33	81010033F	Pouzdro	Bush
F-34	81010034F	Pneumatika	Tyre
F-35	81010035F	Duše kola	Inner tube
F-36	81010036F	Náboj kola	Wheel hub
F-37	100203019	Šroub	Bolt
F-39	81010039F	Svorník	Stud bolt
F-40	100203009	Šroub	Bolt
F-41	81010041F	Svorník	Stud bolt
Part G			
Pojezdová část / Drive part assembly			
G-1	81010001G	Krytka madla	Handle cover
G-2	100203007	Šroub	Bolt
G-3	81010003G	Madlo páky	Handle
G-4	81010004G	Páka řazení	Gear change lever
G-5	100203013	Šroub	Bolt
G-6	81010006G	Držák páky	Gear change lever support
G-7	110103	Matice	Nut
G-8	81010009E	Průchodka bowdenu	Cable plug
G-9	100203009	Šroub	Bolt
G-10	81010010G	Zadní deska	Rear board
G-11	81010S11G	Držák táhla pojezdu a akumulátoru	Holder
G-12	120305	Podložka	Washer
G-13	110105	Matice	Nut
G-14	81010014G	Kyvadlo třecí řemenice	Friction pulley rocker arm
G-15	81010015G	Táhlo třecí řemenice	Friction pulley lever
G-16	81010016G	Táhlo pojezdu k třecímu kolu	Fork rod
G-17	81010017G	Třecí řemenice kompletní	Friction pulley assembly
G-18	81010018G	Pružina	Spring
G-19	81010019G	Pravá deska	Right board
G-20	857400049	Třecí kolo pojezdu	Friction wheel
G-21	81010021G	Ozubený hřídel třecího kola	Friction wheel shaft
G-22	810130182	Osa pojezdových kol	Drive shaft
G-23	81010023G	Pero	Flat key
G-24	81010024G	Čep	Pin
G-25	120115	Podložka	Flat washer
G-26	810130186	Ozubené kolo pojezdu velké	Gear
G-27	81010027G	Levá deska	Left board
G-28	81010028G	Levé pouzdro osy kol	Shaft sleeve
G-29	81010027F	Pojistný kroužek	Circlip
G-30	81010030G	Pojezdové kolo	Wheel
G-31	SJ-066	Zákolník	Plug pin
G-32	SB-55	Ložisko	Bearing
G-33	130137	Pojistný kroužek	Circlip
G-34	120305	Podložka	Washer
G-36	81010036G	Přední deska	Front board
G'-37	008101CH	Nabíječka	Battery charger
G-35	110107	Matice	Nut
G'-38	81010S38G	Klapka	Dust cap
G'-39	81010S39G	Pružina klapky	Return tension spring
G'-40	81010S40G	Průchodka kabelu	Dust guard seat
G'-41	81010S41G	Kabel	Wire
G'-42	100203011	Šroub	Screw
G'-43	110103	Matice	Nut
G'-44	81010S44G	Spodní držák akumulátoru	Battery seat
G'-45	08101B	Akumulátor	Battery

Position	Part number	Název	Name
G'-46	81010S46G	Kabel	Wire
G'-47	81010S47G	Kabel	Wire
G-48	100207012	Šroub	Bolt
G-49	130123	Pojistný kroužek	Circlip
G-50	81010039G	Pravé pouzdro osy kol	Shaft sleeve
Part H			
Kartáč / Brush			
H-1	81010001G	Krytka madla	Handle cover
H-2	100203007	Šroub	Bolt
H-3	81010003H	Madlo páky	Handle
H-4	81010004H	Páka natáčení kartáče	Broom steering lever
H-5	100203022	Šroub	Bolt
H-6	110103	Matice	Nut
H-7	110107	Matice	Nut
H-8	81010008H	Pravý kryt kartáče	Right guard board
H-9	81010009H	Hlavní kryt kartáče	Broom main board assembly
H-10	100205009	Šroub	Screw
H-11	81010011H	Pružina	Spring
H-12	120107	Podložka	Washer
H-13	810130233	Pero těsné	Flat ket
H-14	81010014H	Řemenice kartáče	Belt wheel
H-15	130137	Pojistný kroužek	Circlip
H-16	120237	Podložka	Washer
H-17	140203	Ložisko	Bearing
H-18	100203009	Šroub	Bolt
H-19	110103	Matice	Nut
H-20	81010020H	Deska dorazu	Limiting plate
H-21	81010021H	Levý kryt kartáče	Left guard board
H-22	110105	Matice	Nut
H-23	81010023H	O kroužek	O type Seal Circle
H-24	81010024H	Spojovací hřídel	Connecting shaft
H-25	810130245	Šroub	Bolt
H-26	81010026H	Převodovka kartáče kompletní	Broom gearbox
H-27	81010027H	Pero	Flat ket
H-28	81010028H	Pouzdro	Sleeve
H-29	81010029H	Vnitřní příruba kartáče	Broom inner flange
H-30	81010030H	Kartáč	Broom
H-31	81010031H	Vnější příruba kartáče	Broom outer flange
H-32	81010032H	Podložka	Washer
H-33	110107	Matice	Nut
H-34	110107	Matice	Nut
H-35	81010035H	Hřídel kartáče	Shaft
H-36	81010036H	Přídavný kryt	Additional guard
H-37	100202009	Šroub	Bolt
H-38	110102	Matice	Nut
Part F-14			
Třecí řemenice / Friction belt pulley			
G-17	81010017G	Třecí řemenice kompletní	Friction pulley assembly
G-17-1	110107	Matice	Nut
G-17-2	120207	Podložka	Washer
G-17-6	130237	Pojistný kroužek	Circlip
G-17-7	142203	Ložisko	Bearing
G-17-9	810117G12	Třecí řemenice	Friction pulley
Part G-17			
Třecí kolo / Friction wheel			
G-20	857400049	Třecí kolo pojezdu	Friction wheel
G-20-3	140207	Ložisko	Ball bearing
G-20-6	100203009	Šroub	Bolt
G-20-9	810120G10	Třecí kolo (pouze guma)	Friction rubber wheel

Position	Part number	Název	Name
G-20-10	130232	Pojistný kroužek	Circlip
Part G-20 Převodovka kartáče / Brush gearbox			
H-26	81010026H	Převodovka kartáče kompletní	Transmission assy
H-26-1	100203009	Šroub	Bolt
H-26-2	810126H02	Gufero	Oil seal
H-26-4	810126H04	Těsnění	Gasket
H-26-5	140106	Ložisko	Bearing
H-26-6	810126H06	Ozubené kolo	Worm gear
H-26-8	142102	Ložisko	Bearing
H-26-9	810126H09	Šneková hřídel	Worm
H-26-10	143101	Ložisko	Bearing
H-26-11	130235	Pojistný kroužek	Circlip
H-26-14	810126H14	Kryt ložiska	Bearing cover
Part I' Sběrač / Collector 008101B			
I'-1	110105	Matice	Nut
I'-2	810100I02	Křídlová matice	Knob nut
I'-3	810100I03	Vodící držák	Guide bracket
I'-5	100103009	Šroub	Bolt
I'-8	810100I08	Kartáč	Brush
I'-12	810100I12	Držák madla	Handle plastic holder
I'-14	810100I14	Madlo	Handle
I'-15	810100I15	Objímka	Sleeve
I'-17	810100I17	Gumová lišta	Rubber strip plate
I'-19	810100I19	Kolečko	Wheel
I'-20	8101B0001	Držák sběrače	Collector bracket
Part J' Radlice / Snow plough 008101A			
J'-2	810100J02	Držák radlice (set)	Snow plough bracket (set)
J'-7	810100J07	Kolečko	Wheel
J'-8	810100J08	Gumová lišta	Rubber strip plate



Position	Part number	Název	Name
1	M-06K	Matice	Nut
3	810101003	Horní kryt motoru	Engine top cover
4	23052002801	Startér mechanický kompletní	Recoil starter assembly
5	810101005	Kryt ventilátoru	Blower housing
6	810101006	Pouzdro	Blower Housing Bush
7	810101007	Svorník startéru I	Blower Housing Fixing Bolt I
10	746001066	Matice	Nut
11	810101011	Miska startéru	Starter passive wheel
12	810101012	Ventilátor	Fan
13	810101013	Setrvačnick	Flywheel
14	100203009	Šroub	Bolt
15	810101015	Kryt odvdzdušnění	Respirator Cover Plate
16	810101016	Těsnění	Respirator gasket
17	810101017	Ventil odvdzdušnění	Respirator valve
18	810101018	Sítko	Filter net
21	810101S21	Spínací cívka startéru	Relay
23	110103	Matice	Nut
25	810101S25	Elektrický startér	Electric starter
26	810101S26	Čep	Pin
28	810101024	Zapalování kompletní	Ignition
29	810101025	Držák zapalování	Ignition bracket
30	810130336	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
32	810101028	Sací ventil	Inlet valve
33	810101029	Výfukový ventil	Outlet valve
34	A969P	Svíčka zapalování	Spark Plug
35	551SX1004	Těsnění výfuku	Muffler gasket
36	810101032	Tlumič výfuku	Muffler assembly
37	810101033	Kryt tlumiče	Muffler cover
38	110103	Matice	Nut
39	810101035	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
40	810101036	Vodící deska	Push rod guide board
41	810101037	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjustment screw
42	810101038	Gufero sacího ventilu	Valve oil seal
43	810101039	Pružina ventilu	Valve spring
44	810101040	Podložka pružiny výfuk. ventilu	Spring seat of outlet Valve
45	810101041	Krytka výfukového ventilu	Outlet valve cap
46	810101042	Podložka pružiny sacího ventilu	Spring seal of Inlet Valve
47	810101043	Vahadlo ventilu	Valve rocker
48	810101044	Matice ventilu	Valve adjustment nut
49	810101045	Pojistná matice	Combined Nut
51	810101047	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
52	810101048	Vnitřní díl ventilového víka	Cylinder Head Inner Cover
53	810101082	Kliková skříň	Crankcase
54	810101049	Ventilové víko	Cylinder Head Outer Cover
56	810101051	Hlava válce	Cylinder Head
57	810101052	Svorník vzduchového filtru	Stud Bolt
58	810101053	Těsnění sání hlavy válce	Paper Gasket of Inlet Pipe
59	810101054	Příruba karburátoru	Air Inlet Pipe
60	810101055	Těsnění karburátoru	Paper Gasket of Carburetor
61	810130365	Karburátor	Carburetor
62	810101057	Těsnění vzduchového filtru	Paper Gasket of Air Filter
63	113300-369000	Primer	Primer
64	810101059	Svorka hadičky	Fuel pipe clip
65	810101060	Palivová hadička	Fuel Pipe
66	810101061	Příruba vzduchového filtru	Air Filter base
67	810101062	Hadička	Exhaust Pipe
68	810101063	Vnitřní krytka vzduchového filtru	Exhaust Gas inner Cover
69	810101064	Pouzdro	Air Filter Bush

71	810101066	Vzduchový filtr papírový	Paper Filter Element
72	810101067	Pěnový filtr	Sponge Filter Element
73	810101068	Kryt vzduchového filtru	Air Filter Upper Cover
74	810101069	Zátka palivové nádrže	Fuel Tank Cap
77	100203019	Šroub	Bolt
79	810101073	Palivová nádrž	Fuel Tank
80	810101074	Pravý držák nádrže	Right Bracket of Fuel Tank
81	110103	Matice	Nut
82	810101076	Levý držák nádrže	Left Bracket of Fuel Tank
83	810101077	Palivový filtr	Fuel filter
84	810101078	Svorka hadičky I	Fuel Pipe Circlip I
85	810101079	Hadička	Fuel pipe
87	810101081	Svorka hadičky II	Fuel Pipe Circlip II
88	810101083	Ovládací táhlo regulátoru	Speed Regulation control rod
90	25100123501	Gufero	Oil Seal
91	810101086	Závlačka	Cotter pin
92	810101087	Kulisa regulace otáček	Speed regulation board
94	810101089	Táhlo sytiče	Choke lever
95	810101090	Táhlo regulace otáček	Speed regulation rod
96	810101091	Pružina táhla regulace	Regulation rod spring
97	380250002-0001	Šroub	Bolt
98	810101093	Páka regulace otáček	Speed Regulation rocker arm
99	810101094	Vratná pružina	Speed Regulator Vice Spring
100	553SX1059	Gufero	Oil Seal
101	142105	Ložisko	Bearing
102	23053001901	Kliková hřídel	Crankshaft
103	810101098	Ojnice kompletní	Connecting Rod Assy
104	810101099	Pojistný kroužek pístního čepu	Piston pin circlip
105	810101100	Píst	Piston
106	810101101	Pístní čep	Piston Pin
107	810101200	Pístní kroužky set	Piston rings set
111	546021015	Podložka	Gasket of Gear
112	551011040	Těsnění Klikové skříně	Crankcase gasket
114	810101109	Měrka oleje	Oil tube gauge
115	81010013D	O kroužek	O-ring
121	785001014	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
122	810101117	Podložka výpustného šroubu	Drain bolt gasket
124	810101119	Kryt klikové skříně	Crankcase Cover
125	553SX1029	Gufero	Oil seal
126	810101121	Zdvihátko	Tappet
127	810101122	Vačková hřídel	Camshaft
128	810101123	Upevňovací podložka	Gear shaft hold-down plate
129	810111121	Regulátor otáček	Governor assembly