


Position	Part number	Název	Name
1	945001A	Štít brzdy kompletní	Right cover assembly
2	945199	Čep pravého krytu	Pin
3	945198	Pouzdro	Bushing
5	945200	Čep štítu brzdy	Pin
6	945193	Pružina	Spring
7	956020	Pružina	Spring
8	945197	Západka brzdy	Brake control rod
9	945186	Mechanismus brzdy	Secondary pull rod
11	945187	Páčka ovládání brzdy	Brake main lever
12	945201	Napínací šroub	Tensioner screw
13	945202	Napínací čep	Tensioner block
15	945184	Kryt pružiny	Brake spring cover
16	945188	Gumová podložka	Rubber washer
17	TK-05	Třmenový kroužek 5	E clip 5
18	945204	Podložka 6x19	Washer 6x19
19	945191	Pružina štítu	Front damper spring
20	945194	Kryt napínáku	Tensioner cover plate
21	945046	Vodítko řetězu	Chain guide
22	945183A	Kryt brzdy	Right cover
23	945195	Pásek brzdy	Brake strap
24	945190	Guma pásku brzdy	Rubber shield
26	945196	Kulisa ovládání brzdy	Brake control plate
27	945189	Silenblok	Shock absorber
28	945185	Páka štítu brzdy	Front damper
29	945207	Pojistka napínáku	Tensioner limit block
30	962066	Matice lišty	Nut
31	440000002	Matice vzduch. filtru	Air filter nut
32	945213	Podložka	Washer
33	945212A	Víko filtru	Air filter cover
34	945016	Průchodka	Rubber grommet
36	945011	Skříň vzduchového filtru	Air filter case
37	945143A	Startér kompletní	Starter assembly
38	945146	Kryt ventilátoru	Fan cover
41	945000019	Kladka startéru	Starter idle pulley
42	945148	Miska pružiny startéru	Spring dish plate

Position	Part number	Název	Name
43	945150	Pružina startéru	Starter spring
44	945149	madlo startéru	Starter handle
48	945152	Průchodka	Rubber grommet
49	945145A	Kryt startéru	Starter cover
50	945163	Palivová hadička	Fuel tube
51	945160	Palivový filtr	Fuel filter
52	945162	Silenblok	Shock absorber
53	945158	Palivová nádrž	Fuel tank
54	945159	Silenblok	Shock absorber
55	945017	Šroub	Screw
56	945012	Záslepka	Dust cover
59	939S007	Palivová zátka	Fuel cap
61	945174	Dlaňová pojistka	Safety lever
62	945179	Čep 6x24	Pin 6x24
63	945173	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
64	945172	Páčka plynu	Throttle trigger
65	945055	Táhlo plynu	Throttle rod
66	945175	Kryt madla	Handle cover
67	945165	Průchodka od vzdušnění	Balancer grommet
71	152001115	Odvzdušnění kompletní	Balancer
72	946000071	Palivová hadička	Fuel tube
73	260000005	Spojka hadičky	Fuel tube connector
75	946000074	Průchodka	Rubber grommet
76	946000069	Palivová hadička	Fuel tube
77	71-P-01	Primer	Primer bulb
79	945215	Přední rukojeť	Front handle
80	245R40	Řetězová lišta	Chain guide bar
81	25Q66E	Řetěz 0,325" 1,5mm 66 článků	Chain 0,325" 1,5mm 66 links



Position	Part number	Název	Name
1	945101	Válec	Cylinder
5	945123	Kryt výfuku	Muffler cover
6	945122	Výfuk	Muffler
7	945032	Těsnění výfuku	Muffler gasket
8	945054	Šroub výfuku	Muffler screw
10	945133	Svíčka	Spark plug
11	945102	Těsnění sání	Intake tube gasket
12	945100	Příruba sání válce	Air intake tube
14	945047	Kroužek	Coil ring
15	945031	Těsnění válce	Cylinder gasket
16	945109	Pístní kroužek	Piston ring
17	945108	Píst	Piston
18	945111	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
19	945110	Pístní čep	Piston pin
20	945112	Kroužek jehlového ložiska	Needle bearing ring
21	945105	Kliková hřídel	Crankshaft
22	945106	Jehlové ložisko 11x15x12,5	Needle bearing 11x15x12,5
23	945078	Woodruffovo pero 3x3,5x10	Woodruff key 3x3,5x10
24	945014	Pružina zachytávače řetězu	Conical spring
25	945013	Distanční pouzdro	Spacer ring
27	945009	Zachytávač řetězu	Chain catcher
29	945090	Ventilek od vzdušnění	Aeration jet
30	945091	Pojistka	Clip
31	945052	Pěnová vložka	Sponge
32	945051	Zubová opěrka	Teeth rack
34	945059	Plastový návrlek filru	Oil filter screen
35	945058	Tělo olejového filtru	Oil filter
36	945042	Olejevá hadička	Oil tube
38	945142	Olejové čerpadlo	Oil pump
39	945053	Pěnová průchodka	Sponge grommet
40	945043	Vývod čerpadla	Oil tube
41	945046	Vodítko řetězu	Chain guide block
42	945098	Svorník	Stud bolt
43	945140K	Spojka kompletní	Clutch assembly
47	945049	Podložka spojky	Clutch washer

Position	Part number	Název	Name
48	945030	Jehlové ložisko 12x15x14,5	Needle bearing 12x15x14,5
49	945138	Spojkový zvon	Clutch drum
50	945056	Prstýnek řetězky	Sprocket ring



If you have Clutch drum/sprocket as shown on the picture, it needs to be replaced by positions 49 and 50 (as a set).

Pokud máte na stroji řetězku/spojkový zvon v tomto provedení, je třeba tento díl nahradit pozicemi 49 a 50 (jako komplet).

51	945026	Kolo pohonu čerpadla	Oil pump worm wheel
52	945045	Plastový kryt	Plastic cover
53	945029	Gufero 15x28x4,5	Oil seal 15x28x4,5
54	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202
55	945038	Silenblok	Shock absorber
56	945037	Průchodka táhla sytiče	Choke rod grommet
57	945023	Táhlo sytiče	Choke rod
59	945027	Silenblok	Shock absorber
60	945021	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
61	945034	Zadní výplň	Paper plate
62	945033	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
63	945044	Příruba sání karburátoru	Carburetor insulator
64	945117E	Karburátor na primer	Carburetor with primer bulb
65	945022	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
66	945118	Vzduchový filtr	Air filter element
67	945079	Svorník	Stud bolt
68	945035	Krytka	Rubber cover
70	945001044	Pravý karter	Right crankcase
71	945036	Průchodka	Plate
74	945135	Uzemnění	Ground plate



Position	Part number	Název	Name
75	945132	Vypínač motoru	Flameout switch
76	945134	Průchodka vypínače	Flameout switch socket
77	945040	Levý spodní silenblok	Left shock absorber
79	945050	Kryt ložiska	Bearing cover
83	945124	Setrvačnick	Flywheel
84	945071	Matice M8x1	Nut M8x1
87A	945060E	Olejevá zátka kompletní	Oil cover assembly
88	945088	Pojistný kroužek hadičky	Oil tube clip
89	945087	Olejevá hadička	Oil tube
90	945084	Kolínko hadičky	Oil tube elbow
91	945001037	Levý karter	Left crankcase
93	945028	Gufero 15x35x4,5	Oil seal 15x35x4,5
94	945130	Cívka zapalování	Ignition coil
95	945131	Kabel zapalování	Ignition cable
96	945012	Záslepka	Plug
97	945085	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
98	945048	Plech lišty	Plate