


RapToR[®] LM 41 ROZKRES – SEKAČKA

made for garden



RapTOR[®] LM 41 PARTLIST – SEKAČKA


made for garden

No	Obj. číslo	NÁZEV	Spare Parts Name
1	R41000001	šasí	Deck
2	R41000002	páka zdvihu	Adjustment Pull Rod
3	R41000003	držák	Frontboard
4	R41000004	poklice předního kola	Front Wheel Cover
5	R41000005	šroub kola	Screw
6	R41000006	podložka	Washer
7	R41000007	ložisko	Bearing
8	R41000008	lévé přední kolo	Left Front Wheel Assey
9	R41000009	podložka	Washer
10	R41000010	čep	Pin
11	B54100011	Pouzdro	Bearing Cover
12	R41000012	náprava předních kol	Front Wheel Shaft Assembly
13	R41000013	pružina	Spring
14	R41000014	pravé přední kolo	Right Front Wheel Assey
15	R41000015	klínek	Key
16	R41000016	unašeč nože	Blade Hub
17	R41000017	nůž	Blade
18	R41000018	podložka	Washer
19	R41000019	šroub nože	Blade Screw
20	R41000020	poklice zadního kola	Rear Wheel Cover
21	R41000021	zadní kolo	Right Back Wheel Assey
22	R41000022	zadní kolo	Right Back Wheel Assey
23	R41000023	šroub	Screw
24	R41000024	zadní osa kol	Rear Wheel Assey
25	R41000025	páka zdvihu kompletní	Handle Assey
26	R41000026	šroub	Screw
27	R41000027	šroub	Bolt
28	R41000028	matka	Locknut
29	R41000029	vodítko osy kol	Rear Shaft Fixing Nip
30	R41000030	matka	Locknut

No	Obj. číslo	NÁZEV	Spare Parts Name
31	R41000031	šroub	Screw
32	R41000032	pravý držák osy kol	Right Bracket
33	R41000033	rám koše	Collectionbag Solid Top
34	R41000034	potah koše	Collectionbag
35	R41000035	šroub	Screw
36	R41000036	matice	Knob Locks
37	R41000037	spodní madlo	Lower Steer
38	R41000038	lanko brzdy motoru	Brake Cable Assey
39	R41000039	šroub madla	Bolt
40	R41000040	držák lanka startéru	Rope Guide
41	R41000041	horní madlo	Upper Steer
42	R41000042	matice	Nut
43	R41000043	potah horního madla	Foam Softgrip
44	R41000044	šroub	Bolt
45	R41000045	páka brzdy motoru	Stop Lever
46	R41000046	motor	Gasoline Engine
47	R41000047	víko koše	Rear Discharge Cover
48	R41000048	pojistka osy koše	Bocking Circle
49	R41000049	osa víka koše	Shaft
50	R41000050	pružina víka koše	Spring
51	R41000051	levý držák osy kol	Left Bracket

RapTOR[®] LM 41 ROZKRES – MOTOR

made for garden



RapTOR[®] LM 41 PARTLIST – MOTOR

made for garden

No	obj. číslo	název	Description
1	R41001001	šroub startéru	Cap Nut M6
2	R41001002	startér	Recoil Starter Assy
3	R41001003	kryt	Air Director
4	R41001004	matice	Lock Nut M12-1.25
5	R41001005	miska startéru	Starter Cup
6	R41001006	vymezovací podložka	Air Director Lining
7	R41001007	větrákové kolo	Fan
8	R41001008	svorník	Fan Cover Supporting Stud A
9	R41001009	svorník	Fan Cover Supporting Stud B
10	R41001010	kolo	Cast Iron Flywheel
11	R41001011	podložka	Washer 6.4*18*1.6
12	R41001012	šroub	Flange Bolt M6*12
13	R41001013	ventilátorový kryt	Ventilator cover
14	R41001014	těsnění	Ventilator Seal
15	R41001015	šroub	Screw M3*6
16	R41001016	podložka	Flexible Washer ø3
17	R41001017	ventilek	Respirator Valve Spring Steel
18	R41001018	olej.filtr	Oil Filter
19	R41001019	kryt	Windshield
20	R41001020	blok motoru	
21	R41001021	sponka hadičky	Oil Tube Clip
22	R41001022	hadička	Rocker Shaft Speed
23	R41001023	podložka	Manganese Steel Sheet 6.2*15*0.5
24	R41001024	vložka	Speed Shaft Seals
25	R41001025	sponka hadičky	Cotter Pin
26	R41001026	držák	Control Board
27	R41001027	táhlo	Throttle Lever
28	R41001028	pružina	Throttle Lever Spring
29	R41001029	páčka	Rocker

No	obj. číslo	název	Description
30	R41001030	pružina	Spring
31	R41001031	šroub	Bolt M6*23
32	R41001032	matice	Flange Nut M6
33	R41001033	svorka hadičky	Oil Tube Clip 2
34	R41001034	benzinová hadička	Gasoline Tube
35	R41001035	sponka hadičky	Oil Tube Clip 1
36	R41001036	palivová filtr	Fuel Filter
37	R41001037	matice	Lock Nut M6
38	R41001038	držák pal.nádrže	Fuel Tank Right Shelf
39	R41001039	šroub	Flange Bolt M6*20
40	R41001040	víčko nádrže	Fuel tank cap
41	R41001041	odvětrání víčka	Sponge
42	R41001042	těsnění nádrže	Seal Washer
43	R41001043	nádrž	Fuel Tank
44	R41001044	držák nádrže	Fuel Tank Left Shelf
45	R41001045	držák	Brake Assembly
46	R41001046	zapalování	Igniter
47	R41001047	tesnění válce	Aluminum Cylinder Head Pad
48	R41001048	pouzdro	Pin 10*16
49	R41001049	svíčka	Spark plug F7RTC
50	R41001050	výfukový ventil	Exhaust Valve
51	R41001051	sací ventil	Intake Valve
52	R41001052	válec	Cylinder
53	R41001053	šroub	Bolt 6*80
54	R41001054	těsnění výfuku	Muffler Insulation Pad
55	R41001055	výfuk	Muffler
56	R41001056	kryt výfuku	Muffler Cap Assy
57	R41001057	šroub	Flange Bolt M6*15
58	R41001058	víko	Cylinder Head Cover
59	R41001059	těsnění víka	Cylinder Head Gasket

RapTOR[®] LM 41 PARTLIST – MOTOR

made for garden

No	obj. číslo	název	Description
60	R41001060	šroub	Flange Bolt M8*40
61	R41001061	šroub	Flange Bolt M8*45
62	R41001062	podložka	Lock Nut
63	R41001063	pouzdro	Valve Adjusting Nut
64	R41001064	vahadla	Valve Rocker
65	R41001065	pružná podložka	Valve Spring Seat
66	R41001066	pružina	Valve Spring
67	R41001067	nastavovací šroub	Valve Adjusting Bolt
68	R41001068	vodítko ventilu	Putter Guide
69	R41001069	tyčka zdvihátka	Tappet
70	R41001070	primer	Fuel-pump
71	R41001071	těsnění	Inlet Paper Gasket II
72	R41001072	příruba	Inlet
73	R41001073	těsnění příruby	Inlet Paper Gasket I
74	R41001074	karburátor	Carburetor
75	R41001076	těsnění	Air filter assembly
76	R41001076	gufero 17*30*6	Tank Oil Seal FB17*30*6(NBR)
77	R41001077	hadička	Exhaust Tube
78	R41001078	skříň vzd.filtru	Air Filter Base
79	R41001079	těsnění filtru	Air filter tube
80	R41001080	průchodka	Air Filter Base Bushings
81	R41001081	hrubý filtr	Filter Core Web
82	R41001082	vložka filtru	Spongy Element Filter Core
83	R41001083	víko filtru	Air Filter Cover
84	R41001084	ložisko	Bearing 17*40*12*(6203/53)
85	R41001085	kliková hřídel	Crankshaft
86	543001029	ojnice	Connecting Rod Assembly
87	R41001087	pojistky čepu	Piston Pin Ring
88	R41001088	píst	Piston
89	R41001089	pístní čep	Piston Pin

No	obj. číslo	název	Description
90		pístní kroužek	S Liner Ring
91	543001025	kroužek	ring
92		pístní kroužek	Piston Ring 2
93		pístní kroužek	Piston Ring 1
94	R41001094	měrka oleje	Oil Deep Stick Assy
95	R41001096	těsnění měrky	Rubber Ring
96	R41001096	pouzdro ol.měrky	Fuel Pipe Assembly
97	R41001097	tesnicí kroužek	O-Ring
98	R41001098	šroub	Flange Bolt M6*35
99	R41001099	šroub	Flange Bolt M6*40
100	R41001100	gufero	Tank Cover Oil Seal FB22*35*7(NBR)
101	R41001101	víko klikové skříňě	Tank Cover
102	R41001102	podložka	Washer 10.5*15*2
103	R41001103	šroub	Draining Oli Screw M10-1.25*12
104	R41001104	čep	Pin 8*14
105	R41001105	těsnění víka kl.skříňě	Case Sealing Packing
106	R41001106	zdvihátko	Tappet
107	R41001107	vačka	Camshaft
108	R41001108	hřídelka regulátoru ot.	Speed Shaft Gear
109	R41001109	destička	Governor Holder Plate
110	R41001110	pružina	Spring
111	R41001111	kolo regulátoru	Speed Control Gear
112	R41001112	palec regulátoru	Slide