



Position	Part number	Název	Name
1	26800606201	Šroub nože	Blade tighten bolt
2	546020002	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	548310003	Podložka nože	Blade washer
4	553000004	Nůž	Blade
	HECHT502051	Nůž speciální	Turbo blade
5	548310005	Unašeč nože	Blade holder
8	548310008	Pero	Flat key
9	25231800101	Vymezovací pouzdro unašeč/femenice	Blade holder bushing
10	26800300502	Šroubek řemenice (červík)	Screw
11	548000011	Řemenice motoru	Engine sheave
12	25100124903	Klínový řemen	V belt
16	25255900102	Kryt řemenu pojezdu	Belt cover
17	26300341901	Pouzdro	Bushing
18	23600310101	Poklice kola	Front wheel cover
19	26800401601	Ložisko kola	Wheel bearing
20	25370200101	Kolo přední	Front wheel
21	25370400101	Vnitřní kryt předního kola	Front wheel decorative cover
24	25374200101	Plastová matice předního kola	Knob nut
25	26300342201	Držák předního kola	Front wheel bracket
26	26300341601	Osa předního kola	Front wheel axle
27	548310065	Pouzdro	Bushing
28	186300024	Svislá osa předního kola	Front wheel rotation shaft
31	186300029	Rám předního kola	Front wheel frame
34	186300037	Kryt předního kola	Front wheel cover
35	26801133101	Pružina	Spring
36	186300032	Čep aretace kola	Pin
37	186300031	Vodítko	Guide
39	186300034	Pouzdro	Bushing
41	23600113401	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
42	25400205001	Kolo zadní s věncem	Rear wheel
43	25229500101	Ozubený věnec pojezdového kola	Rear wheel gear ring
45	25208700105	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
46	23600118601	Držák spodního madla levý	Left bracket of lower handle
52	26801113801	Pružina víka koše levá	Rear board left spring
53	26300136601	Osa víka koše	Rear board axle
54	26801113901	Pružina víka koše pravá	Rear board right spring
61	23600118701	Držák spodního madla pravý	Right bracket of lower handle
62	23100113501	Hřeben zdvihu sečení	Height adjustment board
64	26300137201	Zadní osa kol	Rear wheel axle
67	25400105401	Madlo páky zdvihu	Lever handle
69	26300316701	Páka zdvihu sečení	Height adjustment lever
72	26300124401	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
74	26300257701	Držák převodovky pojezdu	Gearbox fixing plate
75	130309	Třmenový kroužek	E clip
76	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
77	26800705102	Podložka	Washer
78	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
79	26900203103	Domeček ložiska	Bearing housing
80	26809000102	Čep pojezdu	Pin
81	23050204501	Převodovka pojezdu	Gearbox
81-1	23050204901-P	Pružina páky převodovky	Return spring
82	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
83	26300218303	Držák bočního výhozu	Side-discharge fixing board
86	26200101901	Osa bočního výhozu	Side-discharge axle
87	26801113003	Pružina bočního výhozu	Side-discharge spring
88	25286600101	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
89	25306700102	Usměrňovač bočního výhozu	Side protecting cover

Position	Part number	Název	Name
91	25232600101	Mulčovací záslepka	Mulching kit assembly
94	26300312901	Rám koše	Grasscatcher frame
96	25316500101	Víko koše	Rear board
97	25316700301	Madlo koše	Grasscatcher handle
98	25316600101	Horní kryt koše	Grasscatcher cover
99	25275600901	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
100	25100137854	Potah koše	Grasscatcher bag
101	25236500102	Křídlová matice	Knob nut
102	25100108501	Tvarová podložka madla	Plastic curled washer
105	25261100102	Svorka bowdenu/kabelu	Cable clamp
106	23600180401	Spodní madlo	Lower handle
107	25205500104	Vnitřní kroužek madla	Inner adjustment gear
109	Nedostupné	Vnější kroužek madla	Outer adjustment gear
Nahrazeno 25261000101 a 25261000203 Vnější kroužek aretace madla a Vnitřní kroužek aretace madla. / Replaced by 25261000101 and 25261000203 Inner adjustment gear and Outer adjustment gear.			
112	26809004801	Čep páky rychloupínání	Locking handle pin
113	26300130101	Šroub páky	Locking handle bolt
114	25236400101	Páka rychloupínání madla	Fast-locking handle
115	29100143801	Bowden pojezdu	Driving cable
116	29100133301	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
117	553300121	Bowden aretace kola	Wheel locking cable
118	Nedostupné	Horní madlo	Upper handle
123	25233600102	Držák bowdenu	Cable fixing board
126	26300168401	Držák madla startéru	Starter rope hook
127	29100144101	Ovládání plynu s bowdenem	Throttle cable assembly
130	25239300102	Vnější kryt držáku páky	Pulling pole outside support
131	25239300202	Kryt držáku páky vnitřní	Pulling pole inside support
132	25287600102	Držák páky pojezdu	Pulling pole holder
133	25239300302	Vnitřní krytka	Inner cover
134	23600153101	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
135	23601018101	Páka pojezdu	Driving pulling pole
136	25600101903	Návlek madla	Handle foam sheath
137	25370700101	Pravý kryt páky	Right cover of lever
138	26300352501	Páka aretace kola	Wheel locking handle
139	23100113301	Levý kryt páky	Left cover of lever
141	25239200101	Madlo páky	Lever handle



Model od 2018
Rozdíly v brzdě motoru
Different Engine brake



Position	Part number	Název	Name
2	553SX1029	Gufero	Oil seal
3	26400104201	Víko motoru	Crankcase cover
6	Nedostupné	Hřídel regulátoru otáček	Governor gear shaft
7	Nedostupné	Pojistný kroužek	Retainer ring
8	23057000401	Kolo regulátoru otáček	Governor gear assembly
9	Nedostupné	Podložka	Flat washer
10	25100121601	Palec regulátoru	Governor slide bushing
11	Nedostupné	Přítlačná podložka	Pressing plate
12	100202017	Šroub	Screw
13	551011040	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
14	Nedostupné	Zdvíhátko	Tappet
15	Nedostupné	Vačková hřídel	Camshaft
16	23053001901	Kliková hřídel	Crankshaft
18	142105	Ložisko	Bearing
19	Nedodává se jako ND	Kliková skříň	Crankcase
20	553SX1059	Gufero	Oil seal
21	26900103201	Pouzdro	Spacer bushing
22	23057001502	Deska regulace otáček	Governor board
23	100203027	Šroub	Bolt
24	100203029	Šroub	Bolt
25	110203	Matice	Nut
26	26300214601	Táhlo regulace otáček	Governor lever
28	26801106801	Pružina regulace otáček	Governor lever return spring
29	Nedostupné	Závačka	Cotter pin
30	25100123501	Gufero	Oil seal
31	26300122201	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
32	25100130702	Hadička odvodušnění	Breathing tube
33	110103	Matice	Nut
34	Nedostupné	Držák palivového kohoutu	Fuel faucet bracket
35	Nedostupné	Podložka	Washer
36	26300212002	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
37	100203013	Šroub	Bolt
38	26300212101	Držák nádrže pravý	Right bracket of fuel tank
39	26300212201	Držák nádrže levý	Left bracket of fuel tank
40	23054000902	Palivový kohout	Fuel faucet
41	100103009	Šroub	Bolt
42	26900108001	Svorka palivové hadičky	Fuel tube clip
43	26300206401	Záchyt palivové hadičky	Fuel tube holder
44	25100130101	Palivová hadička	Fuel tube
45	26900107901	Svorka palivové hadičky	Fuel tube clip
46	25100130401	Palivová hadička	Fuel tube
47	25100131401	Palivový filtr	Fuel filter
48	100103017	Šroub	Bolt
49	25800100302	Palivová nádrž	Fuel tank
50	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap gasket
51	FQ08.13-03	Palivová zátka	Fuel tank cap
53	26900102001	Drátěný filtr	Breathing net
54	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing valve plate
55	25100129801	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
56	Nedostupné	Kryt odvodušnění	Breathing cover
57	23061000401	Setrvačnick	Flywheel
59	25100128601	Ventilátor	Fan
60	546031076	Miska startéru	Starter idle pulley
61	746001066	Matice	Nut
62	Nedostupné	Pouzdro krytu ventilátoru	Fan cover bushing
63	Nedostupné	Kryt ventilátoru	Fan cover
64	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
66	23100101301	Kryt motoru	Engine top cover

Position	Part number	Název	Name
67	M-06K	Matice	Nut
68	Nedostupné	Svorník	Stud bolt
69	100103017	Šroub	Bolt
70	23062000801	Cívka zapalování	Ignition coil
73	23058000202	Spínač brzdy	Engine stop switch
74	23058001401	Brzda motoru	Engine brake
76	110203	Matice	Nut
77	23060000501	Kryt výfuku	Muffler cover
79	23060000401	Výfuk	Muffler
80	25600100101	Těsnění výfuku	Muffler gasket
81	810130336	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
83	26300213101	Sací ventil	Intake valve
84	26300213201	Výfukový ventil	Exhaust valve
85	553001084	Hlava válce	Cylinder head
86	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug svíčka
87	26800605601	Svorník	Stud bolt
88	26300207401	Těsnění ventilu	Valve gasket
89	26801109801	Pružina ventilu	Valve spring
90	26900102401	Sedlo sacího ventilu	Intake valve seat
91	26900102501	Sedlo výfukového ventilu	Exhaust valve seat
92	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
93	810130356	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cove gasket
95	26300207001	Ventilové víko	Cylinder head cover
96	26800502601	Zajišťovací matice	Nut
97	26800502501	Matice vahadla	Valve adjustment nut
98	Nedostupné	Vahadlo ventilu	Valve rocker
99	26800605401	Seřizovací šroub ventilu	Valve screw
100	26300213501	Vodící deska ventilů	Push rod guide board
101	26300213401	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
102	25100131101	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
103	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
104	551011071	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
105	23056003001	Karburátor	Carburetor
106	25600100301	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
107	26900108801	Táhlo regulátoru	Governor rod
108	26801106601	Pružina regulace otáček	Throttle rod spring
109	26900108201	Táhlo sytiče	Choke rod
110	23054000701	Ojnice	Connecting rod
112	012030000402	Píst	Piston
118	25100128401	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
119	25100129001	Vnitřní kryt filtru	Air filter inner cover
120	26300211501	Pouzdro příruby	Filter base bushing
121	25100131601	Vzduchový filtr	Air filter
122	25100128502	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
124	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil dipstick
125	100203047	Šroub	Bolt
126	25100134501	O kroužek	O ring
127	25100202201	Pouzdro	Spacer
128	25100123202	O kroužek	O ring
129	26300205601	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
130	Nedostupné	Podložka	Washer
131	20392000020	Brzda motoru bez spínače	Breathing cover
132	110205	Matice	Nut
133	Nedostupné	Páka brzdy motoru	Brake lever
134	26801120701	Vratná pružina	Return spring
135	Nedostupné	Boční kryt	Side cover plate